

UB-R03/R03A無線LANインターフェイス 詳細取扱説明書

製品概要

特徴について説明します。

セットアップ

設置方法について説明します。

ユーティリティー

アプリケーションについて説明します。

プログラミングサンプル

プログラミングに関する情報を説明します。

UB-R03/R03A の仕様

UB-R03/R03Aの仕様について説明します。

無線 LAN プリンターの置換え

UB-R02/R02A無線LANインターフェイス搭載TMプリンターからの移行方法について説明します。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの 点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエ プソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任 を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

EPSON および ESC/POS はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

WPATM、WPA2TMはWi-Fi Allianceの商標です。

Microsoft[®]、Win32[®]、Windows[®]、Windows Vista[®] は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける商標または登録商標です。

IBM[®]、PC/AT[®]、PS/2[®] は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。

ESC/POS[®] コマンドシステム

EPSON は、独自の POS プリンターコマンドシステム、ESC/POS により、業界のイニシアティブをとってきました。 ESC/POS は特許取得済のものを含む数多くの独自のコマンドを持ち、高い拡張性で多才な POS システムの構築を実 現します。EPSON POS プリンターとディスプレーの全タイプに互換性を持つほか、この独自の制御システムにはフ レキシビリティーもあるため、将来アップグレードが行ないやすくなります。その機能と利便性は世界中で評価され ています。

安全のために

記号の意味

本書では以下の記号が使われています。それぞれの記号の意味をよく理解してから製品を取り扱ってください。



警告事項

	 感電の危険を避けるため、雷が発生している間は、本製品の設置およびケーブル類の取り付け
	作業を行わないでください。
	• ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
	感電のおそれがあります。
	• 電源コードの取り扱いには注意してください。
	誤った取り扱いをすると火災・感電のおそれがあります。
	* 電源コードを加工しない。
	* 電源コードの上に重いものを乗せない。
	* 無理に曲げたり、ネジったり、引っ張ったりしない。
	* 熱器具の近くに配線しない。
	* 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
	* 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。
	• 必ず指定されている電源をお使いください。
	他の電源を使うと、火災のおそれがあります。
	• 電源コードのたこ足配線はしないでください。
	火災のおそれがあります。電源は家庭用電源コンセント(交流 100 ボルト)から直接取ってく
	ださい。
	 煙が出たり、変な臭いや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
	そのまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源ケーブルを抜いて、販売店または
	サービスセンターにご相談ください。
	• お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
	● 分解や改造はしないでください。
	けがや火災のおそれがあります。
	• 本製品の内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。
	火災・感電のおそれがあります。
1	



注意事項



本製品の修理について

本製品は部品レベルの修理を行うことはできません。故障した場合は UB-RO3/RO3A そのものを交換してください。

使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度な どにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 当社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

電波放射について

電波放射の環境への影響について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けた無線モジュールを搭載してい ます。本機器に搭載している無線モジュールからは、他の無線機器(例えば携帯電話など)が放出する電磁エネル ギーよりもはるかに低く抑えられています。

ただし、他のデバイスやサービスに干渉の危険があるような特定の環境下では、本機器の使用が建物の所有者や団体の責任者などにより制限されることがあります。空港のように特定の環境下で、無線デバイスの使用が制限されるか どうかがはっきり分からない場合は、電源を入れる前に本機器の使用許可について問い合わせをしてください。

電波放射の人体への影響について

本機器に搭載できる無線モジュールから放射される電波放射パワーは、安全規格で定められた電波放射限界よりはるかに低く抑えられていますが、動作中は本機器の背面のアンテナカバー部分に触れないようにしてください。

干渉に関する注意

- 本機器および搭載している無線モジュールを分解したり、改造しないでください。
 不正な改造により、他の無線通信に有害な干渉を与えた場合、当社は責任を負いません。
- 本機器を設定したり使用する場合は、本書の記述に必ず従ってください。
 本書に従わず設定したり使用したりすると、他の無線通信に有害な干渉を与えることがあります。
- 本機器に搭載した無線モジュールが、テレビやラジオなどに有害な干渉を与えている場合は、次の方法で干渉を 取り除いてください。

本機器をテレビ/ラジオから離れた位置に設置する テレビ/ラジオを接続しているコンセントとは別のコンセントに本機器の電源を接続する 経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

無線モジュールについて

この機器には以下の無線モジュールが搭載されています。

製造者	型名	認証番号
セイコーエプソン株式会社	M238A	007WWCUL0263

表示記号の説明

本製品に明示されている記号は以下の内容を示しています。 この無線機器は、2.4GHz 帯を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。 DS-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 40m です。



ARIB STD-T66 について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用され ている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、な らびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線 局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上で、混信回避のための処置(たとえば、パーティションの設置など)を行ってください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社の POS 製品インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

無線接続に関する注意事項

本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を確認したものではなく、すべての無線 LAN 機器との動作を保証するものではありません。

事前に十分な確認、評価を行った上でご使用ください。

セキュリティーに関する注意

お客様のプライバシー保護に関する重要な注意事項

無線 LAN では LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報の やり取りを行います。従って電波の届く範囲であれば容易に LAN 接続が可能です。

しかしその反面、電波は壁等の障害物を越えて届きやすいため、セキュリティーに関する以下のような問題が発生す る恐れがあります。

内容を盗み見られる

第三者が電波を故意に傍受し、パスワードやクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容、プリンターに出力 する印字データなどの通信情報を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

第三者が無断でお客様のネットワークヘアクセスし、侵入する可能性があります。

- 個人情報や機密情報を盗み出す(情報漏洩)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピューターウィルスなどを侵入させデータやシステムを破壊する(破壊)

セキュリティーの設定について

本機器および本機器に搭載した無線モジュールや他の無線 LAN カードやアクセスポイントには、これらの問題に対応したセキュリティーに関する設定機能を持っています。セキュリティーに関する設定を行って使用することで、これらの問題が発生する可能性は少なくなります。

注意 セキュリティーの設定を行った場合でも、特殊な方法によりセキュリティー設定が破られること もあり得ます。当社では、お客様がセキュリティーに関する問題を充分理解した上で、お客様自 身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めしま す。

購入直後の状態においては、セキュリティーに関する設定は行われていません。ご使用になる前に、必ず本書に従って無線LAN機器のセキュリティーに関する設定を行ってください。

本書について

本書の目的

本書は、POS システムの開発、設計、設置、またはプリンターアプリケーションの開発、設計に必要な情報を開発 技術者に提供することを、その目的としています。

本書の構成

本書は次のように構成されています。

- 第1章 "製品概要"
- 第2章 **セットアップ "
- 第3章 ゛ユーティリティー ″
- 第4章 **プログラミングサンプル ″
- 第5章 ** UB-R03/R03A の仕様 "

目次

■安全のために	3
記号の意味	3
警告事項	3
注意事項	4
■本製品の修理について	4
■使用制限	4
■ 電波放射について	5
電波放射の環境への影響について	5
電波放射の人体への影響について	5
干渉に関する注意	5
電波障害自主規制について	5
無線モジュールについて	5
	6
ARIB SID-166 について	b
無線接続に関する注意争頃	b
■セキュリティーに関する注意	7
お客様のプライバシー保護に関する	
重要な注意事項	7
セキュリティーの設定について	7
■本書について	8
本書の目的	8
本書の構成	8

製品概要	11
------	----

■特徴		1
サポートブラウ 1 サポートプロトコ	۴11 ۱۲	2 2
■製品情報		3
モデル各部名称と働き 使用できる TM ブ 通信距離 設置寸法 環境仕様 制限事項 本製品の日本国タ	13 14 15 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	3344456

セッ	\mathbf{F}	7	ッ	プ		1	7
----	--------------	---	---	---	--	---	---

■ 設定方法	17
■ USB 接続で設定する	
USB 接続で設定する手順 コンピューターの準備と情報の入手 UB-R03/R03A の設定	18 18 19

動作確認	25
■ 無線 LAN 接続で設定する	26
無線 LAN 接続で設定する手順	26
コンピューターの準備と情報の入手 ダイナミックステータスシートの印刷	27 27
設定用コンピューターから接続	
UB-R03/R03A の設定	
動作確認	
動作確認 ■ 初期化	33 34
動作確認 ■初期化 ■設定の変更	33 34 35
動作確認 ■ 初期化 ■ 設定の変更 ネットワークのコンピューターの Web ブラー から変更 設定用コンピューターと USB 接続して TMNe	33 34 35 ウザー 35 et

ユーティリティー......41

■ OS の TCP/IP プロトコルの設定	41
Windows 7	41
Windows Vista	
Windows XP	44
Windows 2000	45
■ TMNet WebConfig	46
TMNet WebConfig の起動	46
General Information 画面	47
Wireless Setting 画面	48
TCP/IP Setting 画面	49
Reset 画面	50
■ PING コマンドによる設定	51
設定例	51

プログラミングサンプル......53

■ EPSON TM プリンターへの印刷方法	53
■UB-R03A のブザー鳴動方法	54
OPOS をご使用の場合 APD をご使用の場合	54 54
■ PORT 9100 による直接印刷	60
Windows コンソール版 Linux 版	60 61
■ ASB ステータスの監視について	62
■複数の接続要求について	62

UB-R03/R03A の仕様	63
■ ソフトウェア仕様	.63
サポートプロトコル	.63
■ UB-R03/R03A のネットワークパラメータ・	_
	.66
UB-R03/R03A のネットワークパラメーターの	
設定	. 67
MAC アドレスの確認方法	. 67

無線 LAN プリンターの置換え...69

■UB-R02/R02AとUB-R03/R03Aの比較	69
■ 置換えの手順	70
無線 LAN インターフェイス(UB-R02/R02A) プリンターの設定を確認	71
無線 LAN インターフェイス(UB-R03/R03A) プリンターの設定	72
動作確認	72

製品概要

本章では、製品の特徴および仕様について説明しています。

特徴

UB-RO3/RO3A は無線 LAN 対応 EPSON TM プリンターに搭載されている、無線 LAN インターフェイスです。 UB-RO3/RO3A の特徴は以下のとおりです。

無線 LAN

- IEEE802.11b に準拠しています。
- WEP (64/128bit), WPA/WPA2-PSK
- お客様のシステムで、アクセスポイント(インフラストラクチャモードの場合)または、無線LAN 対応コンピュー ター(アドホックモードの場合)を用意していただく必要があります。

ネットワーク機能

- IPv4 に対応しています。IPv6 には対応していません。
- DHCP、APIPA に対応しています。
- SNMP に対応しています。SNMP を使用して、プリンターのステータスを取得できます。

設定

- 従来の無線LAN インターフェイス(UB-RO2/RO2A)同様に、無線LAN 対応コンピューターからの設定が可能です。
- ネットワークパラメーター設定専用のUSB コネクターを搭載しています。USB経由でネットワークパラメーターの設定が可能です。これはパラメーター設定専用で、印刷などには使用できません。



- Web ブラウザーを使用してパラメーターの参照、設定ができます。
- 設定用ユーティリティーTMNet WinConfig V3 を用意しています。弊社 Web サイトよりダウンロードしてお使いください。
- プッシュボタン操作により、現在のネットワークパラメーターの設定状態を印刷して確認できます

ブザー搭載

 TM プリンターまたはインターフェイスにブザーを搭載しています。TM プリンターにブザーが搭載されていない モデルには、ブザー付インターフェイス(UB-RO3A)が搭載されています。

ソフトウェア

• EPSON Advanced Printer Driver および OPOS ADK を使用できます。

11

UB-R03/R03A では以下のブラウザをサポートしています。

- Internet Explorer (Ver. 6.0 以降)
- Firefox (Ver. 2.0 以降)

゙サポートプロトコル

UB-RO3/RO3A では以下のプロトコルをサポートしています。

プロトコル	用途
IP, ARP, ICMP, UDP, TCP	基本通信プロトコルです。
LPR, TCP Socket Port	印刷用プロトコルです。
DHCP, APIPA	IP アドレスなどの自動設定に使用するプロトコルです。
SNMP	設定、監視に使用するプロトコルです。
HTTP	TMNet WebConfig で使用するプロトコルです。
TETP	インターフェイスのファームウェアアップデートに使用するプロト
	コルです。

製品情報



無線LAN インターフェイス UB-RO3/RO3A には以下のモデルがあります。

- UB-RO3 :標準モデル
- UB-RO3A :ブザー付き(TM プリンターにブザーが搭載されていない機種用)

プッシュボタン

プッシュボタンは以下の機能を持ちます。

 ステータスシート印刷 TMプリンターが印刷可能な状態(用紙が入っており、電源がオンの状態)で、3秒以上プッシュボタンを押し続けると、ネットワークパラメーターの状態を印刷します。

• 設定初期化機能

プッシュボタンを押した状態で、プリンターの電源をオンにし、初期化開始メッセージ(Resetting to Factory Default!)が印刷されるまで(約 10 秒)そのままプッシュボタンを押し続けてください。すべての設定が、工場出荷時の設定(デフォルト)に戻ります。

USB コネクター(無線設定用)

UB-RO3/RO3Aにはネットワークパラメーター設定用のUSBコネクターが用意されています。

 専用の設定ユーティリティー(TMNet WinConfig V3)をインストールしたコンピューターとUSBケーブルで 接続して、内部のネットワークパラメーターを設定します。



USB コネクター(無線設定用)は、ネットワークパラメーター設定以外の目的(印刷など)には 使用できません。

______ 使用できる TM プリンター

UB-R03/R03Aは、TMプリンターと組み合わせて使用します。

UB-R03(標準モデル)

TM-T70 TM-T88V TM-T90KP

UB-R03A(ブザー付き)

TM-T90 TM-L90

上記以外の新しい TM プリンターにつきましては、販売店までお問い合わせください。

通信距離

通信距離の目安は 30m です。

通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。セットアップするときには十分な評価を行ってください。

設置寸法

UB-RO3/RO3A を搭載した TM プリンターは、プリンターの背面が最大 30mm ほど飛び出し、奥行き寸法に影響を及ぼす場合があります。設置の際には十分お確かめください。

環境仕様

	項目	仕様
	動作時	0°C ~ 50°C、10% ~ 90%RH 非結露(下図の動作環境範囲参照)
温度/湿度	保存時 (出荷梱包状態)	-10°C ~ 50°C、10% ~ 90%RH(用紙を除く)
		[%RH] 90
		相 対 湿 度 65
		動作環境範囲 45℃, 50%

14

制限事項

UB-RO3/RO3A には、以下の制限事項があります。TM プリンターの制限事項については、各TM プリンターの詳細取扱説明書をご覧ください。

通信に関する制限事項

- 電波の発信は停止できません。電波の発信を停止する場合は、TM プリンターの電源をオフにしてください。
- グラフィック印字などデータ量が多い印字の場合は、印字速度が遅くなる場合があります。

カスタマーディスプレー使用に関する制限事項

UB-RO3/RO3A を使用する場合、TM プリンターの DM-D (カスタマーディスプレー) コネクターは使用できません。

ブザー使用時の制限事項

UB-RO3A でブザーを鳴動する場合は、TM プリンターのドロアーキックコネクター5 番ピンにはドロアーを接続 しないでください。

USB コネクター(無線設定用)使用時の制限事項

下記の条件がそろった状態で電源を投入した場合、インターフェイスの無線 LAN 機能は動作しません。

- コンピューターとUSBケーブルで接続されている。
- TM プリンターに、オフラインとなる要因がある(紙なし、カバーオープンなど)。

無線 LAN 機能を動作させるためには、USB ケーブルを抜くか TM プリンターで発生しているオフライン要因を取り除いてください。

USB コネクター(無線設定用)は、ネットワークパラメーター設定以外の目的(印刷、TM プリンターの設定など) には使用できません。

Ad-Hoc モード使用時の制限事項

Encryption Type の設定

Ad-Hoc モードでは、WPA/WPA2-PSK を使用できません。

Web ブラウザーから設定すると、Ad-Hoc モードで Encryption Type "WPA/WPA2-PSK"を選択することが できますが、この設定は無視されます(実際は暗号化なしと同じ設定となります)。

ダイナミックステータスシート

Ad-Hoc モードで使用する場合、ダイナミックステータスシートの印刷内容に下記の制限があります。

- 周囲に接続相手が一台も存在しない場合でも、Link Status に Connect と表示されます。
- 電源投入後、接続相手が見つかるまでの間 Signal Level が OdBm と表示されます。また通信中に接続相手が通信を切断した場合、切断後は接続時の最後に取得した値が保持 / 表示されます。

使用機器との組み合わせ

Ad-hoc モードで使用する場合、機器間の相性により無線接続が頻繁に切断されたり、接続できないことがあります。このような場合は、下記の運用をご検討ください。

- 設定時: 無線による接続ができず IP アドレスなどの設定が行えない場合、別の PC で設定するか、USB 接続で設定を行ってください。
- 印刷時: より安定した印刷を行うため、インフラストラクチャーモードでのご使用をおすすめします。

本製品の日本国外への持ち出し

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様です。日本国内から持ち出して使用しないでください。

セットアップ

本章では、UB-RO3/RO3Aを設定する方法について説明します。

EPSON TM プリンター用無線 LAN インターフェイス UB-RO3/RO3A をセットアップして、ネットワークで使え るようになるまでの手順を説明しています。



設定方法

UB-RO3/RO3Aの設定方法には以下の2つがあります。

USB 接続で設定する

コンピューターと TM プリンターの USB コネクター (無線設定用)を USB ケーブルで接続して設定します。 ネットワークに接続しなくても設定できます。また設定中は常に無線 LAN 設定を確認することができますし、設 定を間違えても簡単に修正することができます。こちらを推奨します。

無線LAN接続で設定する
 設定用の無線LAN対応コンピューターを用意していた

設定用の無線LAN 対応コンピューターを用意していただき、無線LAN 経由で設定します。コンピューターの無線LAN 環境では通信できない設定をすると、設定途中でコネクションが切れて設定を確認できなくなります。また、設定を間違えると通信ができなくなることがあります。



アクセスポイントを同時にセットアップする場合は、事前にアクセスポイントの設定を行い、正 しく動作することを確認してください

USB 接続で設定する

コンピューターと TM プリンターの USB コネクター (無線設定用)を USB ケーブルで接続して設定します。



コンピューターの準備と情報の入手

UB-RO3/RO3A のセットアップの前に、コンピューターの準備をします。

必要なもの

ネットワークで簡単な印刷をするために必要なものは以下のとおりです。

- TM プリンター : UB-R03/R03A を搭載
- 設定用コンピューター
 Windows 7/Vista/XP/2000
- ネットワークのコンピューター:設定用コンピューターがネットワークに接続されている場合、兼用でも可能です。
- 設定用ユーティリティー : TMNet WinConfig V3
- USB ケーブル

TMNet WinConfig V3 のダウンロードとインストール

TMNet WinConfig V3 を弊社 Web サイトからダウンロードし、設定用コンピューターにインストールしてください。

(インストール方法および使い方は、TMNet WinConfig V3の Readme ファイルを参照してください。)

設定情報の入手

以下の情報を、ネットワーク管理者より入手してください。

名称	説明	ネットワークの デバイス共通	プリンター 1台ごとに設定
SSID(ESSID)	無線 LAN のネットワークごとに設定されてい ます。アクセスポイントと同じ設定にします。	0	
WPA/WPA2-PSK	暗号化キーです。WPA/WPA2-PSK を推奨しま	0	
または WEP	す。アクセスポイントと同じ設定にします。	0	
IPアドレス	ネットワーク内の他のデバイスと重ならない ように設定します。		0
サブネットマスク		0	
ゲートウェイアドレス			0

_ UB-R03/R03Aの設定

以下の手順で、UB-RO3/RO3A を設定します。

1 TM プリンターの電源をオフにし、コンピューターと設定用 USB コネクターを USB ケー ブルで接続します。



2 TM プリンターに用紙をセットし、電源をオンします。 はじめて設定用コンピューターに接続した場合、「新しいハードウェアが見つかりました」と表示され、自動的にハードウェアのセットアップが開始されます。設定が完了するまで、1、2分ほど待ちます。



3

設定用のコンピューターの TMNet WinConfig V3 を起動します。 [スタート]-[EPSON TMNet WinConfig V3]-[TMNet WinConfig] の順に選択します。 4 「TMNet WinConfig Ver.3.00」画面が表示されます。Interface から "USB" を選択します。

リストにプリンターが表示されているか確認します。

TMNet WinConfig	7			🌛 検索
JINTERFACE	IPアドレス	MACアドレス	機種ID	モデル名
	- 191 DA PC 194	000404040	32	TM-T88III
		ブラウザの起動		設定開始

- 5 設定するプリンターを選択し、[設定開始]ボタンを押します。 プリンターが表示されない場合[検索]ボタンを押します。
- **6**「ネットワーク I/F のプロパティ」画面が表示されます。
- 7 [無線]タブを選択します。

8 無線 LAN の設定をします。

通信モード(アドホック/インフラストラクチャ)によって、設定項目が変わります。 ″アドホック″の場合

ネットワークI/Fのプロパティ
プリンタ プリントサーバ TCP/IP 無線
基本設定
2回目モート ◎ アドホック ◎ インフラストラクチャ
SSID : EpsonNetIBSS
チャンネル <u>11</u> ・
WEP設定
□16進数で入力する
使用するWEPキー: WEPキー 1:
₩EPキー 2:
WEPキー長: WEPキー 3:
WEP+-4:
 WPA/WPA2を使用する
WPA/WPA2 設定
PSK(事前共有ギー)
言羊和醋及定
OK
 通信モード : アドホックを選択します。(初期値:アドホック)
SSID :アクセスポイントと同じ値です。英数字最大32文字(初期値:EpsonNetIBSS)
• チャンネル : 1 ~ 11 (初期値: 11)
• セキュリティ設定 : "設定なし"または"WEPを使用する"から選択します。WEPの設定を推奨しる
す。(WPA/WPA2 を使用する、は選択できません)
セキュリティ設定が [~] WEPを使用する [~] の場合
◎ WEPを使用する
WEP設定
- 16進数で入力する
使用するWEPキー: WEPキー 1: キー1 ・ WEPキー 0
WEPなーE・ WEPなータ
64 bit(40 bit) ▼ WEP≠- 4:
 16 進数で入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 使用するWEPキー :使用するWEPキーを選択します。キー1~4
 WEP キー長 : WEP キー長を選択します。64bit (40bit) / 128bit (104bit)

- WEP ≠− 1 ~ 4
- WEP キー長を選択します。64bit(40bit)/128bit(104bit)
- :設定によりWEPキーの文字数が変わります。 64bit(40bit)の場合、ASCII5文字 16 進数 64bit (40bit) の場合、10 桁 128bit(104bit)の場合、ASCII13文字 16 進数 128bit(104bit) の場合、26 桁

″インフラストラクチャ″の場合

奉本該定 `あたて」!!				7	
通信モード	יד (©	ドホック 🔍	(ンフラストラクチャ		
SSID	: Eps	onNetIBSS			
チャンネル	: [11	*			
セキュリティ設定					
◎ 設定なし					
 WEPを使用する 					
WEP設定					
16進数	で入力する				
使用するい	FP*:				
		WEP-5			=
W/EP李一星	;	WEPキー 3:	-		=
	· *]	WEPキー 4:			-
		41			
🔘 WPA/WPA2र्हि	使用する				
WPA/WPA	2 設定				
PSK(事前结	キー)	2			

- 通信モード : インフラストラクチャを選択します。
- SSID : アクセスポイントと同じ値です。英数字最大 32 文字

セキュリティ設定: ["] 設定なし["]、["]WEP を使用する["]、["]WPA/WPA2 を使用する["] から選択する。 セキュリティ設定が["]WEP を使用する["] の場合

 ● WEPを使用する WEP設定 ■ 16進数で入力する (使用するWEPキー: WEPキー 1: キー1 ● WEPキー 2: WEPキー長: WEPキー 3: 64 bit(40 bit) ● WEPキー 4:
• 16 進数で入力する : チェックすると、WEP キーを 16 進数で設定します。
 ● 使用する WEP キー □ 注使用する WEP キーを選択します。キー 1 ~ 4
• WEP キー長 : WEP キー長を選択します。64bit(40bit)/128bit(104bit
 WEP キー1~4 : 設定により WEP キーの文字数が変わります。 64bit(40bit)の場合、ASCII 5 文字 16 進数 64bit(40bit)の場合、10 桁 128bit(104bit)の場合、ASCII13 文字 16 進数 128bit(104bit)の場合、26 桁
セキュリティ設定が [~] WPA/WPA2 を使用する [~] の場合
 ● MPA/WPA2を使用する WPA/WPA2 設定 PSK(事前共有キー) PSK(事前共有キー) ASCII 8 ~ 63 文字

9 [TCP/IP] タブを選択します。

▲ ∩ IP アドレスなど、TCP/IP に関する設定をします。

手動 / 自動で設定項目が変わります。IP アドレスは、設定の確認に使用するため、記録しておいてください。 自分で IP アドレスを設定する場合 ″手動 ″を選択し、DHCP によりルーターから割り当てられる IP アドレス を使用する場合 ″ 自動 ″ を選択します。

IP アドレスを手動で設定する場合

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。

A DUPLET A	/IP 無線	
Pアドレス設定		
●手動 ◎自	動	
□フライベートIP自動打	皆定 (APIP	PA) (こよる設定
📝 PINGによる設定		
IPアドレス	i.	100 - 140 - 100 - 140
		100 Mar 100 M
サブネットマスク	2	200 - 200 - 100 - 14

手動

:手動を選択します。

- PINGによる設定
 :ネットワークのコンピューターから、PINGコマンドでIPアドレスを設定する 場合は、「PINGによる設定」をチェックします。
- IP アドレス : IP アドレスを設定します。
- サブネットマスク
 ・サブネットマスクを設定します。
- デフォルトゲートウェイ :デフォルトゲートウェイを設定します。

IP アドレス設定を自動で設定する場合

ノタ プリントサーバ TCP/	/IP 無線	
IPアドレス設定		
● 手動	筯	
🔲 プライベートIP自動排	皆定 (APIP	A) (こよる設定
📝 PINGによる設定		
IPアドレス	1	104 - 109 - 104 - 109
サブネットマスク		20 20 20 1

した値が設定されます。

• 自動

:自動を選択します。自動をチェックすると、DHCP サーバーから IP アドレス、 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを取得します。 サブネットマスクやデフォルトゲートウェイを設定しても、DHCP から取得

• プライベート IP 自動指定(APIPA)による設定

: チェックすると、DHCP サーバーから値を取得できなかった場合、IP アドレ スを自動設定します。サブネットマスクとデフォルトゲートウェイは、設定 した値になります。

- PINGによる設定
 ネットワークのコンピューターから、PINGコマンドでIPアドレスを設定する 場合は、「PINGによる設定」をチェックします。
- サブネットマスク
 ・サブネットマスクを設定します。
- デフォルトゲートウェイ :デフォルトゲートウェイを設定します。

TCP/IP の設定をしたら、[OK] ボタンを押します。

12確認画面が表示されます。[はい]ボタンを押します。

\bigcirc	設定の送信完了(こは約 30 秒(まど)	かかります。
0	設定情報を送信し	してよろしいです	か?

「パスワード」画面が表示されます。[OK] ボタンを押します。

現在ネットワークエルに設定されている管理者用パス「	
を入力してください。	フード
270710CN2CV16	
	-

 設定内容が UB-RO3/RO3A に送信されます。約30 秒すると、完了画面が表示されます。 [OK] ボタンを押します。



TMNet WinConfig V3の各画面で設定を確認してください。

設定が完了したら USB ケーブルを外してください。

動作確認

ネットワークのコンピューターから、UB-RO3/RO3A 無線 LAN インターフェイス搭載プリンターがネットワーク に接続されていることを確認します。以下の確認方法があります。

- Web ブラウザーで確認。
- TMNet WinConfig V3 で確認。
- コマンドプロンプトから PING コマンドで確認。

ここでは Web ブラウザーで確認する方法を説明します。

- 1 ネットワークが機能していることを確認し、ネットワークのコンピューターを起動します。
- 2 Webブラウザーを起動し、アドレスバーにUB-R03/R03Aに設定したIPアドレスを入力します。「TMNet WebConfig」画面が表示されます。 アドレス: http://(UB-R03/R03AのIPアドレス)/





「TMNet WebConfig」画面が表示されない場合、設定用コンピューターと TM プリン ターのUSBコネクター(無線設定用)をUSBケーブルで接続し、設定を確認してください。

無線 LAN 接続で設定する

設定用の無線 LAN 対応コンピューターを用意していただき、無線 LAN 経由で設定します。



コンピューターの準備と情報の入手

UB-RO3/RO3Aのセットアップの前に、コンピューターの準備をします。

必要なもの

ネットワークで簡単な印刷をするために必要なものは以下のとおりです。

- TM プリンター : UB-R03/R03A を搭載
- 設定用コンピューター
 Windows 7/Vista/XP/2000 無線 LAN 機能を搭載したコンピューター
- ネットワークのコンピューター:設定用コンピューターがネットワークに接続されている場合、兼用でも可能です。
- 設定用ユーティリティー : TMNet WinConfig V3

TMNet WinConfigV3 のダウンロードとインストール

TMNet WinConfigV3 を弊社 Web サイトからダウンロードし、設定用コンピューターにインストールしてください。

(インストール方法および使い方は、TMNet WinConfigV3のReadme ファイルを参照してください。)

設定情報の入手

情報を、ネットワーク管理者より入手してください。 (設定情報の詳細は19ページ「設定情報の入手」を参照してください)

ダイナミックステータスシートの印刷

UB-RO3/RO3Aの設定を確認するため、ダイナミックステータスシートを印刷します。 設定用コンピューターと直接接続する場合、ネットワークモードがアドホックになっている必要があります。 印刷の結果インフラクチャモードになっている場合、UB-RO3/RO3Aの設定を初期化してください。(34 ページ 「初期化」を参照してください)

ダイナミックステータスシートの印刷方法

TM プリンターの電源をオンにし、5~6秒待ちます。UB-RO3/RO3Aのプッシュボタンを3秒以上押し続けます。 す。プッシュボタンはクリップを延ばしたものや、ペン先で押します。UB-RO3/RO3Aのダイナミックステータス シートが印刷されます。



ダイナミックステータスシートの印字例

Community Name 2

:

.

*** Dynamic Status	Sheet ***
802.11b Interface	
MAC Address	:xx.xx.xx.xx.xx.xx
Hard Version	:xx.xx
Soft Version	:xx.xx
WLAN pri F/W	:xx.xx.xx.xx.xx
WLAN STA F/W	:x.xx
Allowed Channel	:1-11

ネットワーク設定に必要な項目 Wireless Status SSID :EpsonNetIBSS Network Mode :Ad-hoc Link Status :Connect Access point :xx.xx.xx.xx.xx.XX Channel :11 Transmission Rate :Auto Signal Level :-41dbm Noise Level :N/A RTS Threshold :2347 Fragment Threshold :2346 AP density :N/A Authentication :Open System Encryption :Disable Encryption Key :N/A :300 Socket Timeout Disconnect Timeout :5 TCP/IP Settings IP Address :192.168.192.168 Subnet Mask :255.255.255.0 Default Gateway :0.0.0.0 DHCP :Disable APIPA :Disable PING :Enable SNMP Settings Community Name 1 :public

28

設定用コンピューターから接続

設定用コンピューターと TM プリンターを無線 LAN 接続します。設定用コンピューターの無線 LAN 設定を、ダイ ナミックステータスシートに合わせて設定します。設定する項目を以下に示します。



設定用コンピューターの設定方法については、ご使用のコンピューターのマニュアルを参照して ください。

- ネットワークモード (アドホックモード)
- SSID (例: EpsonNetIBSS)
- IP アドレス(例:192.168.192.2)
 (プリンターのIP アドレスと同じアドレスを、設定用コンピューターに設定しないでください。
 例:プリンターの IP アドレスが 192.168.192.168 の場合、設定用コンピューターの IP アドレスは 192.168.192.2 のように設定します。同じアドレス 192.168.192.168 は設定しないでください。)
- チャンネル(例:11ch)



複数の無線LANインターフェイス搭載TMプリンターを設定する場合、プリンターの電源は設定 するプリンターのみオンしてください。複数のプリンターの電源を同時にオンすると、同じIPア ドレスのプリンターが複数存在することになり、セットアップができなくなります。

この段階で、設定用コンピューターと TM プリンターは通信可能になります。

UB-R03/R03Aの設定

以下の手順で、UB-RO3/RO3A を設定します。

1

設定用コンピューターの TMNet WinConfig V3 を起動します。 [スタート]-[EPSON TMNet WinConfig V3]-[TMNet WinConfig] の順に選択します。 **2**「TMNet WinConfig Ver.3.00」 画面が表示されます。 Interface から "Wireless" を選択 し、リストにプリンターが表示されているか確認します。

プリンターが表示されない場合 [検索]ボタンを押します。それでも表示されない場合、無線 LAN 接続が確 立されていません。設定用コンピューターの設定を再度確認してください。

G TMNet WinConfig Ver.3.00 デバイス(D) 表示(V) ツーノ	レ(T) ヘルプ(H)			
TMNet WinConfig				퉳 検索
🚇 Interface	IPアドレス	MACアドレス	機種ID	モデル名
		10014540404	32	TM-T88III
[F5]キーで最新の情報に更新で) *ます。	ブラウザの起動 Wireless	準備3	設定開始

- 3 設定するプリンターを選択し、[設定開始]ボタンを押します。
- ▲ 「ネットワーク I/F のプロパティ」画面が表示されます。
- 5 [無線]タブを選択します。



無線の設定をします。

(設定の詳細は21ページ「無線LANの設定をします。」を参照してください)

基本設定			
通信モート	· • • • アドホック · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	> インフラストラクチャ	
SSID	: EpsonNetIBSS		
チャンネル	: [11 •		
セキュリティ設定			
◎ 設定なし			
◎ WEPを使用する			
WEP設定			
16這数で	入力する		
使用するWE	Pキー: WFPキー 1:		
	WEP&- 2		
WFPキー長:	WEP≉~ 3:		
	₩EPキー 4:		
● WPA/WPA2を使	用する		
WPA/WPA2	設定		
PSK(事前共	有キー) :		

7 [TCP/IP] タブを選択します。

8 IP アドレス設定をします。

(設定の詳細は23ページ「IPアドレスなど、TCP/IPに関する設定をします。」を参照してください)

IPアドレス設定	The state of the s		
 ●手動 	勆		
「「プライベートIP自動相	皆定(APIP	A) による設定	
		1 100 M 10 100 100 10 100 10 100 10	
		101 - 201 - 101 - 201	
サブネットマスク		20 20 20 5	
デフォルトゲートウェイ	4	1.1.1.1.1.1	

2

9 設定後 [OK] ボタンを押します。

▲ ●確認画面が表示されます。[はい]ボタンを押します。

MNet WinConfig	g Ver.3.00	
? 設定の 設定情)送信完了には約 30 秒ほどが 朝報を送信してよろしいです;	かかります。 か?

◀ ◀「パスワード」画面が表示されます。[OK] ボタンを押します。

現在ネットワークルドに設定されている管理者用パスワート を入力してください。 パスワード:	ットワークエ/Fへのログイン	,	
パスワード:	現在ネットワークI/F(ご設) を入力してください。	定されている管理者用/	ペスワード
	1970-K.		
	102.10		

12設定内容がUB-RO3/RO3Aに送信されます。しばらくすると、完了画面が表示されます。 [OK] ボタンを押します。

MNet WinConfig Ver	.3.00
👔 設定は正常	に更新されました。
	ОК

この段階で、UB-RO3/RO3Aの無線 LAN 設定が変更されます。設定した項目によっては設定用コンピューターとのコネクションが切断され、TMNet WinConfig V3の画面に表示されなくなります。

動作確認

ネットワークのコンピューターから、UB-RO3/RO3A 無線 LAN インターフェイス搭載プリンターがネットワーク に接続されていることを確認します。確認には以下の方法があります。

- Web ブラウザーで確認。
- TMNet WinConfig V3 で確認。
- コマンドプロンプトから PING コマンドで確認。
- 1 ネットワークが機能していることを確認し、ネットワークのコンピューターを起動します。
- 2 Webブラウザーを起動し、アドレスバーにUB-RO3/RO3Aに設定したIPアドレスを入力します。「TMNet WebConfig」画面が表示されます。 アドレス: http://(UB-RO3/RO3AのIPアドレス)/



- 3 「TMNet WebConfig」画面が表示されない場合、ダイナミックステータスシートを印刷して設定を確認してください。
- 4 UB-R03/R03A を初期化し、設定を27ページ「ダイナミックステータスシートの印刷」 からやり直してください。

初期化

無線 LAN で UB-RO3/RO3A に接続できなくなった場合、UB-RO3/RO3A の設定を初期化し工場出荷時の状態に 戻すことができます。

- ◀ TM プリンターに用紙を入れ、印刷可能な状態にします。
- 2 TM プリンターの電源をオフにします。
- **3** プッシュボタンを押した状態で、TM プリンターの電源をオンにします。 プッシュボタンはクリップを延ばしたものや、ペン先で押します。



4 プッシュボタンを押し状態で、以下の初期化開始メッセージが印刷されるまで(約 10 秒) そのままプッシュボタンを押し続けます。



注意

初期化が完了するまでプリンターの電源をオフにしないでください。

5 20~25 秒後、リセット完了のメッセージが印字されます。

Reset to Factory Default Finished!

6 リセット完了のメッセージ後、ダイナミックステータスシートが印刷されます。

設定の変更

ー度ネットワークに接続した UB-RO3/RO3A の設定を変更するには、以下の方法があります。

- ネットワークのコンピューターのWebブラウザーから変更
 同じネットワーク内の、コンピューターから設定を変更できます。変更箇所が少ない場合に向いています。
 設定項目を何箇所も変更する場合、別の方法で変更してください。
- 設定用コンピューターと USB 接続して、TMNet WinConfig V3 から変更 新しく設定する場合と同じ方法で変更します。UB-RO3/RO3A とのコネクションが切れずに設定できるので、別のネットワークに接続する場合に向いています。
- ネットワークのコンピューターの TMNet WinConfig V3 から変更 同じネットワーク内の設定を変更するのに向いています。

、ネットワークのコンピューターの Web ブラウザーから変更

Web ブラウザーから UB-RO3/RO3A の設定を変更します。同じネットワーク内の小さな変更に向いています。 UB-RO3/RO3A の設定変更後、TM プリンターをリセットする必要があります。また、別のネットワークへの設定 をすると、コネクションが切れてしまいます。

変更方法

ネットワークのコンピューターを起動します。

2 Webブラウザーを起動し、アドレスバーにUB-RO3/RO3Aに設定したIPアドレスを入力 します。「TMNet WebConfig」画面が表示されます。 アドレス: http://(UB-RO3/RO3AのIPアドレス)/



3 Configuration から設定を変更したい項目を選択し、設定を変更します。



4 設定が完了したら、[SUBMIT] ボタンを押します。 設定内容は、「TMNet WebConfig」の画面ごとに[SUBMIT] ボタンを押して、UB-RO3/O3A に反映させ る必要があります。[SUBMIT] ボタンを押さずに画面を切り替えると、入力した内容はクリアされます。


5 変更が完了すると、メッセージが表示されます。TM プリンターの電源をオフし、再度オンします。



設定変更後の確認

設定変更後、ネットワークのコンピューターの Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに UB-RO3/RO3A の IP アドレスを入力します。

「TMNet WebConfig」 画面が表示されるか確認します。

アドレス:http://(UB-R03/R03AのIPアドレス)/



2

設定用コンピューターと USB 接続して TMNet WinConfig V3 から変更

設定用コンピューターと UB-RO3/RO3A を USB ケーブルで接続し、TMNet WinConfig V3 から変更します。新 しく設定する場合と同じ方法です。UB-RO3/RO3A とのコネクションが切れずに設定できるので、別のネットワー クに接続する場合に向いています。

変更方法

変更方法の詳細は 18 ページ「USB 接続で設定する」を参照してください。

設定変更後の確認

設定変更後、設定先のネットワークのコンピューターの Web ブラウザーを起動し、UB-RO3/RO3A の IP アドレスを入力します。

確認方法の詳細は37ページ「設定変更後の確認」を参照してください。

ネットワークのコンピューターの TMNet WinConfig V3 から変更

ネットワークのコンピューターの TMNet WinConfig V3 から変更します。同じネットワーク内の設定を変更するのに向いています。

変更方法

- ネットワークのコンピューターを起動します。
- **2** TMNet WinConfig V3 を起動します。 "Wireless" を選択し、リストから設定を変更する プリンター選択します。

TMNet WinConfig Ver.3.00				
デバイス(D) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)			
TMNet WinConfig				🌛 検索
🚇 Interface	IPアドレス	MACPFLZ	機種ID	モデル名
Thernet	B	1003454049	32	TM-T88III
-	1.	-		1
		ブラウザの起動		設定開始
[F5]キーで最新の情報に更新できる	ŧす.	Wireless	準備家	67

3 [設定開始]ボタンを押し、「ネットワークI/Fのプロパティ」画面を表示します。

ターブリントサーバ	TCP/IP	無線		
プリンタ情報				
ロケーション・			 	1
T="+ 0				
TM-T88II				
楪種ID		32		
プリンタ種別	55	2		
ROMバージョン	0	98		

▲ 設定を変更します。変更後、[OK] ボタンを押します。

5 変更が完了します。

設定変更後の確認

設定変更後、ネットワークのコンピューターの Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに UB-RO3/RO3A に設定 した IP アドレスを入力します。

確認方法の詳細は37ページ「設定変更後の確認」を参照してください。



本章では、ユーティリティーについて説明しています。

OSの TCP/IPプロトコルの設定

IP アドレスを設定するには、OS に TCP/IP プロトコルを組み込む必要があります。Windows Vista/XP/2000の TCP/IP の設定方法は以下のとおりです。

Windows 7



コントロールパネルの[ローカルエリア接続]をクリックします。



2 「ローカルエリア接続の状態」画面が表示されます。[プロパティ]ボタンをクリックします。

🃮 ローカル エリア接続	の状態		×
全般			
接続			
IPv4 接続:			インターネット
IPv6 接続:		インターネッ	トアクセスなし
メディアの状態:			有効
期間:			00:18:30
速度:			1.0 Gbps
[]][][]][][]][][]][]][]][]][]][]][]][]]			
動作状況			
	送信 —— 💄) —	受信
/¥F⊧	44,991		123,412
<u>(פ</u> לםואהיר <u>ש</u>)	・ 一 新加速する(D)	1诊断(<u>G</u>)	
			閉じる(<u>C</u>)

3 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。 インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4) がチェックされていることを確認します。選択されていない 場合、チェックします。

♀ ローカル エリア接続のプロパティ
ネットワーク
接続の方法
Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
構成(C)
この接続は次の項目を使用します(2):
Microsoft ネットワーク用クライアント
QoS パケット スケジューラ
■ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有
✓ ▲ インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)
Link-Layer Topology Discovery Mapper D/O Driver
インストール(N) 削除(U) プロパティ(B)
伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル。相互接続されたさまざまな
ネットワーク間の通信を提供する、 既定のワイド エリア ネットワーク フロトコ ルです。
OK キャンセル

TCP/IP プロトコルのインストール後、コンピューターを再起動してください。

Windows Vista

▲ コントロールパネルの [状態の表示] をクリックします。



2 「ローカルエリア接続の状態」画面が表示されます。[プロパティ]ボタンをクリックします。

E 82	
接続	
IPv4 接続:	インターネット
IPv6 接続:	ローカル
メディアの状態:	有効
期間:	02:26:03
速度:	1.0 Gbps
a+市田(C/	
動作状況————	
●++++++++++++++++++++++++++++++++++++	送信 — 受 信
<u>ま++++++++++++++++++++++++++++++++++++</u>	送信—— 受信 172,222 49,150

3 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。 インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4) がチェックされていることを確認します。選択されていない 場合、チェックします。

Marvell Yukon 88	E8053 PCI-E Gigabit E	thernet Controller
)接続は次の項目を使用	引します(_):	構成(<u>C</u>)
김 🦷 Microsoft ネットワ	リーク用クライアント	
」 ■QoS パケット スケ: 】 ■ Missonaft ウットロ	ジューラ 1~5日コーイルトプロンタキ	5
ロ 📷 Microsoft ホットウ オ 📥 インターネット プロ	ィーシャッション A (TCP	τπι /IPν6)
🛛 🔺 インターネット プロ	トコル バージョン 4 (TOP	/IPv4)
		1/O Driver
🖞 🚣 Link-Layer Topo	logy Discovery Mappel	
🛚 🔺 Link-Layer Topo 🖉 🔺 Link-Layer Topo	logy Discovery Mappel logy Discovery Respor	nder
 ▲ Link-Layer Topo ▲ Link-Layer Topo インストール(<u>N</u>) 	logy Discovery Mappel logy Discovery Respor	nder プロパティ(<u>B</u>)
1 ▲ Link-Layer Topo 1 ▲ Link-Layer Topo インストール(№) 説明	logy Discovery Mapper logy Discovery Respor	nder プロパティ(<u>R</u>)
- 12 2 HOL 2 H		1/0 Driver

参考	TCP/IP プロトコルのインストール後、コンピューターを再起動してください。	

Windows XP

- 1 コントロールパネルの[ネットワークとインターネット接続]アイコンをクリックします。 次に[ネットワーク接続]をクリックします。
- 2 [ローカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。
- 3 「ローカルエリア接続の状態」画面が表示されます。[プロパティ]ボタンをクリックします。

🕹 ローカル エリア 接続	の状態	? 🛛
全般 サポート		
状態:		接続
維続時間		00:04:30
速度:		100.0 Mbps
一動作状況———	送信 —— 家 ——	- 受信
パケット:	86	2
70/77(P)	無効にする(型)	
		<u>閉じる(C)</u>

4 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。 ベインターネットプロトコル (TCP/IP) がチェックされていることを確認します。選択されていない場合、チェックし ます。

🕹 ローカル エリア接続のプロパティ ?	×
全般認証詳細設定	_
接続の方法	
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection	
構成(©)	
この接続は次の項目を使用します(型):	
✓ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント ✓ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンク共有	
✓ T インターネット プロトコル (TCP/IP)	
インストール(M) 削除(U) プロパティ(R)	
説明 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル、相互接続されたさまざまな	
ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイドエリアネットワークプロトコ ルです。	
□接続時に通知領域にインジケータを表示する、200	
OK キャンセル	



TCP/IP プロトコルのインストール後、コンピューターを再起動してください。

Windows 2000

- 1 コントロールパネルの[ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックします。次に[ローカルエリア接続]をクリックします。
- **2** 「ローカルエリア接続の状態」画面が表示されます。[プロパティ]ボタンをクリックします。

ローカル エリア接続 状態				<u>? ×</u>
全般				1
_ 接続				
状態:			接続	
維続時間:			00:02:25	
速度:			100.0 Mbps	
_ 動作状況				
	送信 ——	- 🖳 —	- 受信	
パケット:	62		2	
<u>70/77@</u>	無効にする(2)		
			閉じる(<u>c)</u>

3 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。 インターネットプロトコル (TCP/IP) がチェックされていることを確認します。選択されていない場合、チェックし ます。

ローカル エリア接続のプロパティ	? ×
全般	
接続の方法:	
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection	-
構成(©) チェック マークがオンになっているコンボーネントがこの接続で使用されています(©):
 図 ■ Microsoft ネットワーク用クライアント 図 ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 図 ☆ ペンターネット プロトコル (TCP/IP) 	-
インストールQ 削除(U) プロパティ(R) 説明 伝送制御ブロトコル/インターネットプロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイドエリア ネットワークプロトコ ルです。	
□ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する(₩)	

参考	
~ -	

TCP/IP プロトコルのインストール後、コンピューターを再起動してください。

TMNet WebConfig

TMNet WebConfig は web ブラウザーで UB-R03/R03A を設定するためのユーティリティーです。

(本章ではブラウザーに Internet Explorer を使用して説明しています。他のブラウザーをご使用の場合には、読み 換えてお使いください。)

TMNet WebConfig の起動

以下の方法で TMNet WebConfig を起動します。

- ▲ ネットワークに接続されているコンピューターを起動します。
- 2 ネットワークコンピューターの Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに UB-RO3/ RO3AのIPアドレスを入力します。TMNet WebConfig が起動します。 アドレス: http://(UB-RO3/RO3AのIPアドレス)/



General Information 画面

UB-RO3/RO3A の設定を確認することができます。



	項目	説明		
	Administrator name	管理者の名前を表示します。		
	Location/Person	ユーザーの名前を表示します。		
	Model name	モデル名を表示します。		
Interface card	MAC address	UB-R03/R03A の MAC アドレスを表示します。		
	Hardware version	UB-R03/R03A のハードウェアのバージョンを表示します。		
	Software version	UB-R03/R03A のソフトウェアのバージョンを表示します。		
	Communication Standard	通信規格を表示します。		
	Network Mode	通信モードを表示します。		
	SSID	SSIDを表示します。		
Wireless	Channel	チャンネルを表示します。		
	Transmission Rate (Mbps)	送信速度を表示します。		
	Access Point (MAC Address)	接続先アクセスポイントの MAC アドレスを表示します。		
	Signal Condition	電波状態を表示します。		
Printer	Printer ID	プリンターの ID を表示します。		
Pliner	Printer status	プリンターの状態を表示します。		

Wireless Setting 画面

UB-RO3/RO3A のネットワークの設定を変更することができます。



項目		説明	
	Network Mode	ネットワークモードを設定します。	
	SSID	SSIDを設定します。	
	Wireless LAN Frequency Region	設定しません。	
	Channel	チャンネルを設定します。 (アドホックモードの時だけ設定可能です)	
Wireless Setting	Encryption Type	セキュリティーの設定をします。	
	WPA/WPA2 Pre-Shared Key	ネットワークキーを設定します。	
	Default WEP Key	使用する WEP キーを設定します。	
	WEP Key Size	WEP キー長を設定します。	
	WEP Key 1	WEP キー 1 を設定します。	
	WEP Key 2	WEP キー 2 を設定します。	
	WEP Key 3	WEP キー 3 を設定します。	
	WEP Key 4	WEP キー 4 を設定します。	

TCP/IP Setting 画面

UB-RO3/RO3AのIPアドレスなど設定を変更することができます。



項目	説明
Get IP Address	IP アドレスの取得方法を設定します。
Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)	プライベート IP 自動指定(APIPA)による設定を、有効 / 無効に設定します。
Set using PING	PING コマンドを使用した IP アドレスの設定を有効 / 無効に設定します。
IP Address	UB-R03/R03A の IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。

Reset 画面

UB-RO3/RO3Aをリセットし、変更した内容を反映したり、設定内容を工場出荷時の状態に戻すことができます。



項目	説明		
Reset	UB-R03/R03A をリセットし、設定画面で変更した内容を反映した状態で再起動し ます。		
Factory Default	UB-R03/R03Aの設定を、工場出荷時の設定に戻します。		

PINGコマンドによる設定

PING (ICMP Echo Request) コマンドを使い、IP アドレスを設定します。



ℙアドレスを設定する場合、他のネットワーク機器やコンピューターで使用されている ℙアドレスと重複しないようにしてください。

"Set using PING"機能が Enable に設定されている場合に、arp コマンドおよび ping コマンドをサポートしている同一セグメント内のホストから設定が可能です。(49ページ「TCP/IP Setting 画面」を参照してください) PING コマンドにより IP アドレス情報を設定すると、以下の設定変更が行われます。設定変更後プリンターがリセットされます。

- IP アドレスを設定した値に変更
- 設定した IP アドレスのクラスにあわせてサブネットマスクの値を変更
- "PING による設定"のチェックボックスの、チェックが外れます
- IP アドレスの設定が ["] 手動 ["] に変更

参考

設定例

UB-R03/R03AのIPアドレスを192.168.192.168に設定する場合の設定例を説明します。



┓ ゲートウェイを設定しないと、ℙアドレスは設定できません。

- 2 UB-RO3/RO3A を装着したプリンターをネットワークに接続し、プリンターの電源を入れます。
- 3 arp コマンドを実行し、UB-RO3/RO3A に設定する IP アドレスを、UB-RO3/RO3A の MAC アドレスと関連づけます。 コマンドラインから次の書式で入力します。 arp -s (IP アドレス) (MAC アドレス)

DOS の場合の例: arp -s 192.168.192.168 00-00-48-83-00-00 UNIX の場合の例: arp -s 192.168.192.168 00:00:48:83:00:00



- 4 PING コマンドを実行し、IP アドレスを設定します。 例:ping 192.168.192.168
- 5 PING コマンドが成功すると、以下のメッセージが表示されます。(Time などの値は変動 します。) Reply From 192.168.192.168: Bytes=32Time<10ms TTL=255
- 6 表示された IP アドレスが、192.168.192.168 であることを確認します。

プログラミングサンプル

本章では、無線LANシステムにセットアップされたTMプリンターの、プログラミングに関する情報が記載されています。

- EPSON TM プリンターへの印刷方法
- UB-RO3A のブザー鳴動方法
- PORT9100 による直接印刷
- ASB ステータスの監視について
- 印刷の権利について

EPSON TMプリンターへの印刷方法

UB-RO3/RO3Aは、一般的な印刷プロトコルとしてLPRプロトコルを装備しています。LPRプロトコルによる印刷は、オペレーティングシステムによるサポートもあり比較的簡単に印刷ができます。

ただし、プロトコルによる印刷方法は、プリンターへの出力のみを対象としているため、プリンターから送られてくるコマンドステータスは無視されます。

UB-RO3/RO3A は、TCP ポート 9100 によるダイレクト印刷をサポートしています。TCP ポート 9100 への書 き込みと読み込みにより、アプリケーションから ESC/POS コマンドで、直接 TM プリンターを制御できます。



UB-RO3Aのブザー鳴動方法

UB-RO3A のブザーを鳴動するにはドロアーキックコネクター5番ピン(ドロアー2をオープンする機能)に通電します。

注意	 ブザーは UB-R03A のみ使用できます。UB-R03 にはブザー機能がありません。 一度のコマンドで 510ms を超えてブザーを連続して鳴動させることはできません。コマンドを 連続して送信してブザーを連続的に鳴動させることはできますが、完全な連続音ではなく、
	ピーッピーッという断続的な鳴動となります。
	● ブザーは 500ms 以上鳴動させてください。
	• ESC/POS コマンドをご使用の場合、リアルタイムコマンドでブザーを鳴動させると、他コマン
	ドより優先的に処理されるため、ブザー鳴動のタイミングが意図したよりも早まる可能性があ
	りますのでご注意ください。
	。 ブザー喧動時には プリンターが hupy 比能となり このタイミングでプリンターのフラータフ

 ブザー鳴動時には、プリンターが busy 状態となり、このタイミングでプリンターのステータス を取得すると、オフラインと判定されることがあります。

以下を参考にして、プログラムしてください。プログラミングの詳細については、POS 製品ヘルプデスクまでお問い合わせください。

OPOS をご使用の場合

以下のプログラム例を参考に記述してください。

,ブザーを 500msec 鳴動させる。 OPOSPOSPrinter1.DirectIO PTR_DI_RING_BUZZER_WITH TIME, 500,""

注意

このコマンドは、OPOS ADK Ver.2.5 E/J 以降のバージョンで使用できます。

APD をご使用の場合

APD では以下の方法でブザーを鳴動させることができます。

• 印刷終了時に、APD で自動的にブザーを鳴動させる。



この方法は、APD Ver.3.xx 以降のバージョンで使用できます。

• お客様のアプリケーションで、ブザー鳴動のコントロール A フォントを指定する。

自動的に鳴動させる

印刷終了後、自動的に鳴動させるように設定します。APD のバージョンにより設定方法が異なります。

APD Ver.4 の設定方法

 [コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[プリンタ]よりプリンタードライバー を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

参考	OS によって手順が違います。以下を参照してください。 Windows 7
	[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[デバイスとプリンター] Windows Vista
	Windows Vista [コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[プリンタ] Windows XD
	Windows AP [コントロールパネル]-[プリンタとその他ハードウェア]-[プリンタと FAX]

- プロパティ画面が表示されます。[全般]タブを選択して、[印刷設定]ボタンを押します。
- 3 印刷設定画面が表示されます。[書式]タブを選択し、[コマンド送信]-[印刷終了]を選択します。



4 [コマンドの送信]にチェックし、ブザー鳴動コマンドを入力し、[OK]ボタンを押します。 (ブザー鳴動コマンドは"1B7001FAFF"固定です。)

 	FAFF

- 5 印刷設定画面に戻ります。[OK] ボタンを押します。
- 6 アプリケーションの印刷終了時に、ブザーが鳴ります。

APD Ver.3 の設定方法

 [コントロールパネル]-[プリンタとその他ハードウェア]-[プリンタとFAX]よりプリン タドライバーを右クリックし、[プロパティ]を選択します。

参考

APD Ver.3 は Windows 2000/XP のみ対応しています。

- 2 プロパティ画面が表示されます。[全般]タブを選択して、[印刷設定]ボタンを押します。
- 3 印刷設定画面が表示されます。[オペレーション] タブを選択し、[End of Document] ボ タンを押します。

🎍 EPSON TM-L90 Receipt 印刷設定	?×
書式設定 ハーフトーン設定 ユーティリティ <u>バージョン</u> 基本 レイアウト ウォーターマーク オペレーション	
Start of Document 印刷開始時のオペレーション設定	
Start of Page ページ間始時のオペレーション設定	
End of Page ページ終了時のオペレーション設定	
End of Document 印刷終了時のオペレーション設定	
OK キャンセル 適用(A) ヘルブ	

4 「End of Document」画面が表示されます。[コマンドの送信]にチェックし、ブザー鳴動コマンドを入力し、[OK]ボタンを押します。 (ブザー鳴動コマンドは "1B7001FAFF"固定です。)

End	of Document ?	×
	┏ 頭出し位置まで紙送りする	
	 ✓ コマンドの送信 [1B 70 01 FA FF 	
	ドロワーオーブン: ドロワーオーブン1	J
	用紙送り 0.0 ・ mm	
	□ 単票排出 - ■紙力>>ト	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	OK キャンセル	

- 5 印刷設定画面に戻ります。[OK] ボタンを押します。
- 6 アプリケーションの印刷終了時に、ブザーが鳴ります。

コントロール A フォントを指定する

コントロール A フォントに「ドロアーキック・コネクターの2番ピンに一定のパルスを送信する」コマンドを登録し、コマンドに割り当てた制御文字をアプリケーションから、コントロール A フォントを用いて送信することでブザーを鳴らします。APD のバージョンにより、コマンドの登録方法が異なります。

APD Ver.4 および Ver.3 のコマンド登録方法

ここでは ^{"a"} で定義します。方法は次のとおりです。

 [コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[プリンタ]よりプリンタドライバーを 右クリックし、[プロパティ]を選択します。

参考	OS によって手順が違います。以下を参照してください。 Windows 7 [コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[デバイスとプリンター] Windows Vista [コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[プリンタ] Windows XP [コントロールパネル]-[プリンタとその他ハードウェア]-[プリンタとFAX]

2 プロパティ画面が表示されます。[ユーティリティ]タブを選択し、[EPSON controlA フォント設定]ボタンを押します。

EPSON TM-L90	Receiptのプロパティ	×
全般 共有 ポ	ート 詳細設定 色の管理 セキュリティ ユーティリティ	バージョン
Logo	EPSON Flashロゴ プリンタにイメージデータを登録 ロゴの登録専用です。	5
	EPSON ログ設定 ログ機能の設定	R.
	EPSON controlAフォント設定 ControlAフォントに登録するコマンドを編集	8
	EPSON 用紙レイアウト設定 ユーザー定義用紙の登録および用紙レイアウトのプリ ンタへの設定	8
	EPSON メモリスイッチ設定 プリンタの通信設定や動作設定を変更	
	OK キャンセル 適用(A)	

3 コントロール A フォント設定画面が表示されます。Char="a"のレコードを選択し、[Edit] ボタンを押します。

1 EPSON	TM-L90	Receipt			X
Driver	Name	EPSON TM-L90	ReceiptJ4		
Char	Hex	Command			
Ĭ	5C 5D 5E 5F				*
₹	<u>60</u> 61				
b	62				
d	64 64				
e f g	65 66 67				-
He	ql]		Edit	Delete
				0K	Cancel

4 controlA フォントエディター画面が表示されます。[Command] に "1B7001FAFF"
 と入力し、[OK] ボタンを押します。

ntrol A Editor		<u> </u>
Char Hex a 61		
Command		
1B 70 01 FA FF		

- 5 controlA フォント設定画面が表示されます。[OK] ボタンを押します。
- 6 プロパティ画面が表示されます。[OK] ボタンを押します。

APD Ver.2 Compatible のコマンド登録方法

エクスプローラから"tmctrla.ini"ファイルを開きます。保存場所は以下のとおりです。 "C: ¥WINDOWS ¥SYSTEM32 ¥SPOOL ¥PRTPROCS ¥W32X86 ¥"

```
注意 TmCtrlA.ini ファイルのファイル属性を"Read-only"にしないでください。
```

編集例

以下の例では、 ^{"a"} にブザー鳴動コマンドを定義しています。

[TM-T88III] 61=1B7001FAFF

この場合ブザーが 500ms 鳴ります。

印刷プログラム

印刷のアプリケーションでは、コントロール A フォントの ~a ~を印字すると、ブザー鳴動コマンドが送信されます。

```
'フォント
Printer.Font.name="ControlA"
'サイズ
Printer.Font.Size = 1
'コントロールA フォントの指定
Printer.Print "a"
```

PORT 9100 による直接印刷

Windows コンソール版

下記のプログラムは、Windows のコマンドシェルから UB-RO3/RO3A を装着した TM プリンターに、Ethernet を介して "EPSON UB-RO3/RO3A" を印刷するプログラムです。

```
/* TCP9100 programming sample for Win32
 * HOW TO BUILD
 *
     cl tcp9100.c wsock32.lib
 */
#include <stdio.h>
#include <winsock.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
 WSADATA data;
  SOCKET sock;
 struct sockaddr in addr;
 if (argc != 2) {
   printf("usage: tcp9100 IP ADDRESS\n");
    exit(1);
  }
  /* Initialize windows sockets */
  WSAStartup(0x0101, &data);
  /* Create sockets */
  if ((sock = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0)) == INVALID SOCKET) {
   fprintf(stderr, "Error socket(): %d\n", WSAGetLastError());
    exit(1);
  }
  /* initialize the parameter */
  memset(&addr, 0, sizeof(addr));
  addr.sin family = AF INET;
  addr.sin port = htons(9100);
  addr.sin addr.s addr = inet addr(argv[1]);
  /* connect */
  if (connect(sock, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) < 0) {</pre>
   fprintf(stderr, "Error connect(): %d\n", WSAGetLastError());
    exit(1);
  }
  printf("connected\n");
  /* send data */
  send(sock, "\x1b@EPSON UB-R03/R03A\x0a", 15, 0);
 /* close socket */
 closesocket(sock);
 return 0;
}
```

Linux 版

下記のプログラムは、LinuxのコマンドシェルからUB-R03/R03Aを装着したTMプリンターに、Ethernetを介して 「EPSON UB-R03/R03A"を印刷するプログラムです。

```
/* TCP9100 programming sample for linux
 * HOW TO BUILD
 *
     cc tcp9100.c
*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
  int sockfd;
  struct sockaddr in addr;
  if (argc != 2) {
   printf("usage: tcp9100 IP ADDRESS\n");
   exit(1);
  }
  /* create socket */
  sockfd = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
  if (sockfd < 0) {
   perror("socket()");
   exit(1);
  }
  /* initialize the parameter */
 memset(&addr, 0, sizeof(addr));
  addr.sin_family = AF INET;
  addr.sin port = htons(9100);
  addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
  /* connect */
  if (connect(sockfd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) < 0) {</pre>
   perror("connect()");
  }
 printf("connected\n");
  /* send data */
  send(sockfd, "EPSON UB-R03/R03A\x0a", 13, 0);
  /* close socket */
 close(sockfd);
  return 0;
}
```

ASB ステータスの監視について

UB-RO3/RO3A はプリンターの状態を監視するために、プリンターの ASB ステータス機能を使用しています。したがって、アプリケーションからの送信データに ASB ステータス機能を無効化するコマンドが含まれていた場合、UB-RO3/RO3A からプリンターの状態を把握できなくなります。

UB-RO3/RO3A に正しくプリンターの状態を監視させるためには、ASB ステータス機能を無効化するコマンドを送信しないようにするか、ASB ステータス機能を有効化するコマンドを再度送るようにしてください。

複数の接続要求について

UB-RO3/RO3Aは、LPR/Port9100の接続要求を最大6つまで受け付けます。ただし実際にTMプリンターに対して印刷が可能な接続は、最初に接続を受け付けた1つのみで、それ以外の接続要求は印刷中の接続がクローズされるまで待機状態となります。

複数の接続要求が発生する環境で、印刷中のホストが印刷終了後も接続をクローズしないで放置した、あるいは何らかの障害によりクローズ処理を行わないで接続が切れてしまった場合、接続タイムアウトが発生するまで他の接続要求の処理が行われません。

印字終了後は直ちに接続をクローズするなどアプリケーション側で調整してください。



接続タイムアウトは、TMNet WebConfig で設定することができます。(Software version 2.10 以降) 初期値は 5 分です。

UB-R03/R03Aの仕様

本章では、UB-R03/R03Aの仕様が記載されています。

ソフトウェア仕様

゙゙サポートプロトコル

UB-RO3/RO3A では以下のプロトコルをサポートしています。

プロトコル	用途
IP, ARP, ICMP, UDP, TCP	基本通信プロトコルです。
LPR, TCP Socket Port	印刷用プロトコルです。
DHCP, APIPA	IP アドレスなどの自動設定に使用するプロトコルです。
SNMP	設定、監視に使用するプロトコルです。
HTTP	TMNet WebConfig で使用するプロトコルです。
TFTP	インターフェイスのファームウェアアップデートに使用するプロト
	コルです。

印刷用プロトコル

UB-RO3/RO3A では以下の印刷用プロトコルを使用しています。

 LPR : 印刷データの転 	送を行います。
-----------------------------------	---------

ポート番号	515
最大同時接続数	6
印刷可能接続数	1(他のユーザーは印刷完了まで待機)
タイムアウト	初期值:5分
	TMNet WebConfig で設定可能(Software version 2.10 以降)
ジョブのキャンセル	対応しません
バナー印刷	対応しません
印刷キュー	対応しません

• TCP Socket Port :双方向のダイレクトソケット通信によって印刷データおよびプリンターステータスの転送 を行います。

ポート種類	ダイレクト印刷用 TCP 通信ポート
ポート番号	9100
ポート通信方向	双方向
最大同時接続数	6
印刷可能接続数	1(他のユーザーは印刷完了まで待機)
タイムアウト	初期値:5分 TMNet WebConfig で設定可能(Software version 2.10以降)
ジョブのキャンセル	対応しません

5

自動Pアドレス設定プロトコル

自動 IP アドレス設定のために、以下のプロトコルを使用できます。自動設定は以下の表の優先順位で行われます。 各プロトコルが Disabled になっているか、アドレスの取得に失敗した場合、次のプロトコルが実行されます。

プロトコル	優先順位	説明
DHCP	1	DHCP サーバーに対し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ
		アドレスの割り当てを要求し、設定します。
		下記の IP アドレスから、任意の IP アドレスだけを割り当てます。
APIPA	2	169.254.1.0 ~ 169.254.254.255
		この場合、ルーターを超えて通信することはできません。
毛動	3	自動 IP アドレス設定プロトコルを使用しない設定した場合、手動で設
	0	定したアドレスが設定されます。

設定の監視・設定用プロトコル

UB-RO3/RO3A では設定の監視・設定に、以下のプロトコルを使用しています。

SNMP : 汎用 MIB 管理ツール、OPOS/APD が、T M プリンターのステータス取得、設定に使用します。

SNIMD Vorgion	SNMPv1(RFC1157) Compliant	
	(SNMPv2/SNMPv3 はサポートしません)	
プロトコル	UDP/IP	
サーバーポート番号	161	
Trap 送信ポート番号	162	
Trap 送信先	送信先 IP アドレスを最大 2 つ登録可能(初期状態は未設定)	
対応 PDU	Get Request, Get Next Request, Get Response, Set Request, Trap	
コミュニティー	各コミュニティー名は ASCII 文字 16 文字以内で設定可能です	

HTTP

TMNet WebConfig 機能は、UB-RO3/RO3A のネットワークパラメーターを取得、変更するための専用 Web ページで、HTTP プロトコルを使用しています。

HTTP バージョン	HTTP/1.1
サーバーポート番号	80
サポート言語	英語
同時接続可能数	1

パスワードによる保護機能

設定内容を保護する、パスワードを設定できます。

User 名	"epson"(User 名は変更できません)		
	初期値	:なし	
Password	設定可能文字	:ASCII 文字(英数記号)	
	設定可能文字数	: 20 文字	

参考

TMNet WebConfig 機能で設定したパスワードは、TMNet WinConfig V3 を使用して設定を行う際の パスワードとしても使用します。

TFTP

TFTP は UB-RO3/RO3A 本体のファームウェアをバージョンアップする際に使用します。バージョンアップする には以下の方法があります。

- TFTP コマンドを使用する
- 専用アップデートユーティリティーを使用する

5

UB-R03/R03Aのネットワークパラメーター

UB-RO3/RO3A のネットワークパラメーターの初期値、TMNet WebConfig で表示 / 設定、ダイナミックステー タスシートの印刷で表示されるかを示します。

_		工場出荷時	TMNet WebConfig		ダイナミック
項目	パラメーター	の設定	表示	設定	ステータス シートの印刷
IP address	-	192.168.192.168	Yes	Yes	Yes
Subnet mask	-	255.255.255.0	Yes	Yes	Yes
Gateway	-	0.0.0.0	Yes	Yes	Yes
DHCP	Enable/Disable	Disable	Yes	Yes	Yes
APIPA	Enable/Disable	Disable	Yes	Yes	Yes
ARP+Ping	Enable/Disable	Enable	Yes	Yes	Yes
Network Mode	Ad-Hoc/Infrastructure	Ad-Hoc	Yes	Yes	Yes
SSID	0-31 characters	EpsonNetIBSS	Yes	Yes	Yes
Channel	1-11	11	Yes	Yes	Yes
MAC address	-	(unique value)	Yes	No	Yes
Encryption Type	None/WEP/WPA2-PSK	None	Yes	Yes	Yes
Authentication Algorithm	Open System/Shared Key	Open System	Yes	Yes	Yes
Default WEP Key	Key1-4	Key 1	Yes	Yes	Yes
WEP Key Size	64bits/128bits	64bit	Yes	Yes	Yes
WEP Key 1-4	-	(no value)	Yes	Yes	No
Transmisson Rate	Auto/1Mbps/2Mbps/ 5.5Mbps/11Mbps	Auto	Yes	Yes	Yes
RTS Threshold	0 - 2347	2347	Yes	Yes	Yes
Fragmentation Threshold	256 - 2346	2346	Yes	Yes	Yes
Wireless LAN Frequency Region	-	Americas	Yes	Fixed	No
WPA/WPA2Pre- Shared Key	0-63 ASCII characters, or64 Hexadecimal char- acters	(no value)	Yes	Yes	No
Wireless Disconnection Timeout Value	0-300	5	Yes	Yes	Yes
Administrator Name	0-255 ASCII characters	(no value)	Yes	Yes	No
Location/Person	0-255 ASCII characters	(no value)	Yes	Yes	No
Password	0-32 ASCII characters	(no value)	Yes	No	No
Model Name	-	UB-R03	Yes	Fixed	No
Community name 1	-	public	Yes	Fixed	Yes
Community name 2	0-16 ASCIIcharacters	(no value)	Yes	Yes	Yes
IP Trap 1 Enable	Enable/Disable	Disable	Yes	Yes	No
IP Trap 2 Enable	Enable/Disable	Disable	Yes	Yes	No
Community name (IP Trap #1)	0-16 characters	None	Yes	Yes	No

		工場出荷時	TMNet WebConfig		ダイナミック
項目	パラメーター	の設定	表示	設定	ステータス シートの印刷
Community name (IP Trap #2)	0-16 characters	None	Yes	Yes	No
IP trap #1 address	-	0.0.0.0	Yes	Yes	No
IP trap #2 address	-	0.0.0.0	Yes	Yes	No
SNMP General Cur- rent Operator	0-127 characters	(no value)	No	No	No
SNMP General Ser- vice Person	0-127 characters	(no value)	No	No	No
SNMP Input Media Name	0-63 characters	(no value)	No	No	No
Socket Timeout*	1-300 sec	300 sec	Yes	Yes	Yes

*: Ver. 2.10 以降

UB-R03/R03A のネットワークパラメーターの設定

UB-RO3/RO3Aのネットワークパラメーターの設定は以下の方法で行えます。

- TMNet WinConfig V3
- Web ブラウザーによる設定(TMNet WebConfig 機能)
- ARP コマンドを使用(IP アドレスのみ)

_____ MAC アドレスの確認方法

UB-RO3/RO3AのMACアドレスは、以下の方法で確認することができます。

- ダイナミックステータスシートの印刷
- 製品に貼り付けられたラベル
- プリンターセルフテストによる確認(一部 TM 機種は対応していません)
- TMNet WinConfig V3 を使用して確認
- Web ブラウザーを使用して確認(TMNet WebConfig 機能)

システムの起動時間

UB-RO3/RO3Aは、プリンターの電源投入やリセット後、システムを初期化するための時間が必要です。
 起動処理中は、ネットワーク通信できません。起動時間はおおよそ以下のとおりです。
 IP アドレスが手動設定されている場合 : 6~10秒
 IP アドレスを DHCP サーバーで自動設定する場合 : 13~17秒(DHCP サーバーの応答速度で変化します)

無線 LAN プリンターの置換え

本章では、無線 LAN インターフェイス(UB-R02/R02A)プリンターから、無線 LAN インターフェイス(UB-R03/R03A)プリンターへの置換えについて説明します。従来の無線 LAN インターフェイス(UB-R02/R02A) プリンターから、アプリケーションの変更なしで置き換えが可能です。

UB-R02/R02AとUB-R03/R03Aの比較

UB-R02/R02AとUB-R03/R03Aを比較した表は以下のとおりです。

		UB-R02	UB-R02A	UB-R03	UB-R03A	
	無線 LAN 規格	802.11b				
基本仕様	ネットワークモード	アドホック / インフラストラクチャ				
	サポートチャンネル		1-11ch			
	セキュリティー	WEP(64bit/128bit)		WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2-PSK		
	TMNet WinConfig	TMNet Wir	nConfig V2	TMNet Wir	nConfig V3	
	TMNet WebConfig	;	×	(C	
±= -	DHCP		Supp	orted		
悀肞	APIPA		Supp	orted		
	ARP+Ping	Supported				
	USB コネクター(無線設定用)	× O			C	
	OPOS	0				
ж÷*° г	JavaPOS		()		
リホート	APD	0				
F J177-	Port9100		()		
	LPR	0				
晋培 仕样	温度		0° C ~	• 50° C		
场况工作	湿度		10% ~	90%RH		
付加機能	ブザー	× 0 × 0			0	



無線 LAN インターフェイス(UB-R02/R02A)プリンターの設定を確認

プリンターのパラメーターシートを印刷して、移行するデータを確認します。

UB-RO2/RO2Aのパラメーターシートの印刷方法は以下のとおりです。

TM プリンターの電源をオンにし、5~6秒後 UB-RO2/RO2A のプッシュボタンを3秒以上押し続けます。プッ シュボタンはクリップを延ばしたものや、ペン先で押します。UB-RO2/RO2Aのパラメーターシートが印刷されま す。ネットワーク接続に必要なネットワークパラメーターを確認できます。



パラメーターシートの印字例

HW/SW:1.00/1.20 WLAN:4.4.1/8.10.1

SSID:EpsonNetIBSS Mode:Ad-hoc Link:Connect Channel:11 Tx Rate:Auto RTS Thresh.: 512 AP Density:Low Auth.: Open System WEP:OFF AP:**-**-**-**

GET IP:Manual APIPA:OFF PING:OFF IP:192.168.192.168 Mask:255.255.255.0 GW:0.0.0.0

Legacy APD:OFF Factory 1:ON

WEP +-

パラメーターシートには、WEPキーは印刷されません。ネットワーク管理者より入手してください。

無線 LAN インターフェイス(UB-R03/R03A)プリンターの設定

無線 LAN インターフェイス(UB-RO3/RO3A)プリンターを設定します。

TM プリンターの設定

TM プリンターの詳細取扱説明書を参照して、既存の TM プリンターの設定を、新しい TM プリンターに移行させてください。

UB-R03/R03Aの設定

本書の2章を参考に UB-R03/R03A のネットワークの設定を行ってください。

動作確認

新しい環境で実際に印刷が可能か確認します。 お客様が実際に使われる環境(OS、アプリケーション、ドライバー)で、動作確認を行ってください。