

# **TM-T7O-i** 詳細取扱説明書

#### 製品概要

製品の特徴および仕様について説明します。

### セットアップ

製品および周辺機器の設置・設定作業について説明します。

### アプリケーション開発情報

本プリンターの制御方法と、アプリケーションを開発する際に 必要な情報について説明します。

#### 製品の取り扱い

製品の基本的な取り扱い方法について説明します。

付録

文字コード表ついて説明します。



#### ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの 点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエ プソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任 を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 商標について

EPSON はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

OFSC は一般社団法人オープン・フードサービス・システム・コンソーシアムの登録商標です。

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。

© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

### 安全のために

### 記号の意味

本書では以下の記号が使われています。それぞれの記号の意味をよく理解してから製品を取り扱ってください。



#### 警告事項

 感電の危険を避けるため、雷が発生している間は、本製品の設置およびケーブル類の取り付け 警告 作業を行わないでください。 • ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。 電源コードの取り扱いには注意してください。 誤った取り扱いをすると火災・感電のおそれがあります。 \* 電源コードを加工しない。 \* 電源コードの上に重いものを乗せない。 \* 無理に曲げたり、ネジったり、引っ張ったりしない。 \* 熱器具の近くに配線しない。 \* 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。 \* 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。 • 必ず指定されている電源をお使いください。 他の電源を使うと、火災のおそれがあります。 電源コードのたこ足配線はしないでください。 火災のおそれがあります。電源は家庭用電源コンセント(交流100ボルト)から直接取ってく ださい。 煙が出たり、変な臭いや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 そのまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源ケーブルを抜いて、販売店または サービスセンターにご相談ください。 お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。 分解や改造はしないでください。 けがや火災のおそれがあります。 • 本製品の内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。 火災・感電のおそれがあります。



### 注意事項



### 無線 LAN( OT-WL01)使用上の注意





#### 無線設備について

OT-WLO1 には、電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受けている無線設備が内蔵されています。 設備名: WN7512BEP

認証番号: 007WWCUL0597

007GZCUL0598

#### 周波数について

OT-WLO1 は、2.4GHz 帯の「2.412GHz ~ 2.484GHz」にて使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を 使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

この無線機器は、2.4GHz 帯を使用します。DS-SS、OFMD 変調方式を採用し、 与干渉距離は 40m です。



#### 周波数についてのご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに 使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、販売店にご連絡いただき、混信回避のための処置(たと えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の 事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社の POS 製品インフォメーションセンター までお問い合わせください。

上記内容が記載されている注意ラベルが OT-WL01 に同梱されていますので、プリンターの目 お願い に付く場所に貼り付けてください。

#### 電波法による規制

電波法により次の行為は禁止されています。

- 改造および分解(アンテナ部分を含む)
- 適合照明ラベルの剥離

#### 無線 LAN 使用時のセキュリティーに関するご注意

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲 であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁な ど)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生 する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
   悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。
- 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、次の行為をされてしまう可能性がありま す。

- \*個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- \*特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- \*傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- \*コンピューターウィルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

#### SSID(Service Set Identifier)の設定に関するご注意

セキュリティー保護のため、SSID の設定に関する以下の注意事項を守ってください。

- SSID を初期設定から変更すること
- 所有者が特定できるような文字列を SSID に設定しないこと

#### 暗号化キーの設定に関するご注意

セキュリティー保護のため、暗号キーの設定時には、以下の注意事項を守ってください。

- なるべく辞書に載っている単語を使わないこと
- 無意味な英数字と記号を組み合わせること
- 少なくとも 13 文字以上、できれば 20 文字以上の文字列を使用すること

### 使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度な どにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 当社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とさ れる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において+分ご確認のう え、ご判断ください。

### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

### 本書について

### 本書の目的

本書は、POS/Order Entry System やその他レシート発行システムの開発、設計、設置、またはプリンターアプリケーションの開発、設計に必要なすべての情報を、開発技術者に提供します。

### 本書の構成

本書は次のように構成されています。

- 第1章 製品概要
- 第2章 セットアップ
- 第3章 アプリケーション開発情報
- 第4章 製品の取り扱い
- 付録 文字コード表

# もくじ

■安全のために	3
記号の意味 警告事項	3 3
	4
無線 LAN(OT-WL01)使用上の注意	4
■使用制限	6
■電波障害自主規制について	6
■本書について	7
本書の目的 本書の構成	7 7

製品概要	11
■ 特徴	11
■製品構成	12
紙幅	12
カラー	12
アクセサリー	12
■各部の名称と働き	
電源スイッチ	
パワースイッチカバー	13 14
コネクター	
プッシュボタン	15
オフライン	16
■エラーステータス	17
自動復帰エラー	17
復帰可能エラー 復帰不可能エラー	/ 1 ۱ c
後帰小可能エノー	
■NV メモリー	
(Nonvolatile Memory: 不揮発性メモリー)	
NV グラフィックメモリー	19
メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)	19
■製品仕様	
ソフトウェア仕様	21
インテリジェント部仕様	
□ 日子仕禄	22 23
入于证候 印字領域	
印字位置とカッターの位置	25
用紙仕様	
电风的仕禄 78倍什様	26 26
外形寸法図	
TM-T70-i 専用 AC アダプター	
DC アダプター	

■オプション仕様.		
AC ケーブル(AC-	-1/0)	

セットアップ	31
--------	----

■ セットアップの流れ	31
■プリンターの設置	32
設置上の注意	32
■ ディップスイッチの設定	33
設定手順	33
機能	34
印字濃度の選択(ディップスイッチ 2-3/2-	•4).35
■ 電源ユニットの接続	36
接続方法	36
■ メモリースイッチの設定	37
■システムへの接続	39
イーサーネット接続の場合	
無線 LAN 接続の場合	40
■キャッシュドロアーの接続	43
ドロアーキックケーブルの接続	43
■ ケーブルの処理	44
■ OFSC-Print のシステム構築	45
システム構築例	45
■ ePOS-Print のシステム構築	47
システム構築例	47
■ネットワーク設定	49
	49
無線 LAN の設定	
ネットワーク設定の確認	52
ネットワーク設定の初期化	56
■ 接続デバイスの設定	57
■スタイルシートと Web ページの登録	58
登録方法	59

### アプリケーション開発情報......61

■ プリンターの制御方法	61
■ソフトウェアとマニュアル	61
ダウンロード	61

EPSON TMNet WebConfig	62
EPSON TMNet WebConfig の起動	62
情報 - 基本情報	63
情報 -TCP/IP 設定(有線 LAN)	64
情報 -TCP/IP 設定 (無線 LAN)	65
情報 - 時刻設定	66
有線 LAN 設定	67
TCP/IP 設定(有線 LAN)	68
無線 LAN 設定	69
TCP/IP 設定(無線 LAN)	70
デバイスの設定	71
Web コンテンツ更新設定	72
管理者情報設定	74
時刻設定	75
パスワード設定	76
リセット	77
■設定状態確認モード	78
セルフテストモード	78
16 准ダンプモード	79

### 製品の取り扱い......81

■ロール紙のセットと交換	
■ロール紙が詰まったときは	
■ サーマルヘッドのお手入れ	
■ 外部機器との接続	
■ 輸送時の処置	

付録	87
■文字コード表	87
全ページ共通	87
ページ0(PC437: USA, Standard Europe)	88
ページ1 (カタカナ)	89
ページ 2 (PC850: Multilingual)	90
ページ 3 (PC860: Portuguese)	91
ページ 4 (PC863: Canadian-French)	92
ページ 5 (PC865: Nordic)	93
ページ 16 (WPC1252)	94
ページ 17 (PC866: Cyrillic #2)	95
ページ 18 (PC852: Latin2)	96
ページ 19 (PC858: Euro)	97
ページ 255 (ユーザー定義ページ)	98
国際文字セット	99
日本語フォント	100

# 製品概要

本章では、製品の特徴および仕様について説明しています。

### 特徴

#### 高速印字

- 一括レシート印字が可能
- 最大印字速度 (紙幅 58 mm 仕様): 200 mm/s
- 最大印字速度 (紙幅 80 mm 仕様): 170 mm/s
- 高速グラフィック印字が可能

#### フロントオペレーション

- プリンター前面でロール紙を投げ込むだけの簡単な用紙セット
- プリンター前面でのスイッチ操作
- プリンター前面へのレシート排出

#### ソフトウェア

- OFSC機器標準接続規格に準拠した XML プリンター
   (OFSC機器標準接続規格に準拠の印刷用スタイルシートを登録し、印刷できる)
- ePOS-Print 対応プリンター
- アプリケーションから印刷するためのプリンタードライバーが不要

各種バーコードの他に、2次元シンボル(QRコード)の印字が可能
 OES:オーダー・エントリー・システム
 OFSC:オープン・フードサービス・システム・コンソーシアム

#### インターフェイス

イーサーネットインターフェイス、USB ホスト4ポート搭載

#### その他

- アプリケーション開発のために、MSDN などの開発用キットが不要
- 本製品に Web ページを登録し、Web ブラウザーから閲覧が可能

### 製品構成



- 58 mm 仕様
- 80 mm 仕様



- ECW (白)
- EDG (黒)

アクセサリー

#### 付属品

- ロール紙(動作確認用)
- DC アダプター
- TM-T70-i 専用 AC アダプター
- AC ケーブル (AC-170)
- パワースイッチカバー
- ユーザーズマニュアル
- 保証書

### オプション

- 無線 LAN ケーブルセット(型番:OT-WLO1)
- ケーブルコネクターカバー(型番:OT-CC70W/OT-CC70B)
   プリンターに接続するケーブル類やインターフェイスを保護するカバーです。

### 各部の名称と働き



### 電源スイッチ

カバーに刻印されている 🕛・ 📔 に従って、電源のオン・オフを行います。

プリンターの電源をオンにしてから印刷可能な状態になるまでには、約30秒必要です。

プリンターの電源は、AC アダプターの電源が接続されていることを確認してからオンにしてくだ 注意 さい。

### パワースイッチカバー

付属のパワースイッチカバーを電源スイッチに取り付けると、電源スイッチの誤操作を防止できます。 パワースイッチカバーにある穴に先の細いものを差し込むことによって、電源スイッチのオンまたはオフを行うこと ができます。



パワースイッチカバーを装着した状態で故障が発生したときは、すぐに電源コードを抜いてください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。

### コントロールパネル



#### 「年」FEED (紙送り)ボタン

このボタンを1回押すと、ロール紙が1行分送り出されます。押し続けることで、連続的に紙送りを行うことができます。

#### LED

#### 

- ロール紙の残量が少ないとき、またはロール紙がなくなったときは、点灯します。
- ロール紙が十分に残っているときは、消灯します。
- 「セルフテスト継続待ち」のときは、点滅します。

#### ERROR (エラー) LED

プリンターが印字できない状態のとき、点灯または点滅します。

- 電源オン直後、またはリセット直後(オフライン状態)に点灯します。しばらくした後に自動的に消灯し、印字 可能な状態となります。
- ロール紙の終わりを検出し、印字が停止したとき(オフライン状態)に点灯します。この場合は新しいロール紙 に交換してください。
- エラー発生中は点滅します。(点滅パターンについては、17ページ「エラーステータス」を参照してください。)
- 通常時(オンライン中)は、消灯します。

#### ⑦(電源)LED(緑)

- 電源が入っているときは、点灯します。
- 電源が切れているときは、消灯します。



ケーブルはすべて、プリンター背面にある接続パネルに接続します。





### プッシュボタン

プリンター背面のプッシュボタンを操作すると、ステータスシートの印刷、またはプリンターの初期化が行えます。



• ステータスシート印刷

プリンターが印刷可能な状態(用紙が入っており、電源がオンの状態)で、3 秒間プッシュボタンを押して放す と、ネットワークパラメーターの状態を印刷します。(52ページ「ステータスシートで確認する」参照)

• 設定初期化

プリンターの電源がオンの状態で10秒間以上プッシュボタンを押して放すと、すべての設定が工場出荷時の設定(初期値)に戻ります。(56ページ「ネットワーク設定の初期化」参照)

### オフライン

次のような状態では、プリンターは自動的にオフラインになります。

- 電源投入直後の状態(インターフェイスを使用したリセットを含む)
- セルフテスト実行時
- ロール紙カバーオープン時
- FEED ボタンを使用して、紙送り実行時
- エラー発生時

### エラーステータス

エラーには、自動復帰エラー、復帰可能エラー、復帰不可能エラーの3種類があります。エラーLEDの点滅パターンを確認してください。

また、外部機器と通信できないときは、プリンター背面にあるステータス LED を確認してください。

### 自動復帰エラー

自動復帰エラーが発生すると印字できません。下記のような方法で通常の状態に復帰できます。

エラー名	エラーの内容	<b>エラー LED 点滅パターン</b> ──→ ┃ <del>◀</del> ─── 約 160 ms	復帰条件
ロール紙カバー オープンエラー	印字中にロール紙カバー が開いた。		ロール紙カバーを閉じる ことにより自動復帰
ヘッドの高温エラー	ヘッド駆動条件から外れ た高温度を検出した。		ヘッドの温度が低下する ことにより自動復帰

### 復帰可能エラー

復帰可能エラーが発生すると印字できません。エラー要因を取り除いた後、電源再投入により、通常の状態に復帰できます。

エラー名	エラーの内容	<b>エラー LED 点滅パターン</b> ──→ ┃ <del>◀</del> ─── 約 160 ms	復帰条件
オートカッター エラー	オートカッターに異常が 発生した。	約2.56 s →	紙詰まり / 異物混入を除 去し、ロール紙カバーを閉 めた状態で,または電源再 投入により復帰可能

#### 復帰不可能エラー

復帰不可能エラーが発生すると印字できません。復帰不可能エラーが発生した場合は修理が必要です。

#### 復帰不可能エラーが発生した場合は、すぐに電源をオフしてください。 注意

エラー名	エラーの内容	<b>エラー LED 点滅パターン</b> ──→ ┃ <del>◀</del> ─── 約 160 ms
メモリーの R/W エラー	リードライトチェック後、正常に動作しない	
高電圧エラー	電源電圧が高い	
低電圧エラー	電源電圧が低い	
CPU 実行エラー	CPU が不正なアドレスを実行している	
内部回路接続エラー	内部回路の接続が正常でない	約 2.56 s →
UIB エラー	UIB の異常	

### 外部機器と通信できないとき

外部機器と通信できないときは、プリンター背面にあるステータス LED を確認してください。



#### ステータス LED が緑色に点灯している場合

- インターフェイスケーブルまたは無線LANケーブルセット(オプション)が正しく接続されているか確認します。
   (84ページ「外部機器との接続」参照)
- ステータスシートを印刷し、ネットワークの設定が正しいか確認します。(52 ページ「ステータスシートで確認 する」参照)

#### ステータス LED が消灯 / オレンジ色に点灯している場合

プリンターの電源をオンにしてもステータス LED が点灯しない場合や、電源をオンにしてから 30 秒以上たっても ステータス LED がオレンジ色に点灯している場合は、インターフェイスボードの修理が必要です。

### NVメモリー(Nonvolatile Memory: 不揮発性メモリー)

本プリンターにはNVメモリーが搭載されており、プリンターの電源をオフにしてもデータは保持されます。NVメモリーには、以下のメモリー領域があります。

注意

NV メモリーへの書き込み回数は、目安として1日10回以下になるようにアプリケーションを作 **え** 成してください。

### NV グラフィックメモリー

レシートに印字するお店のロゴなどのグラフィックスを複数登録できます。 グラフィックスを登録するには、電子ロゴ登録ユーティリティーfor NVRAM (TM-FLOGO)を使用してください。

### ゙メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)

メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)は、印字濃度、印字速度、ヘッド通電分割数を設定できます。詳細は、 37ページ「メモリースイッチの設定」を参照してください。

### 製品仕様

		58mm 仕様	80mm 仕様	
印字方式		ラインサーマル		
カット方式		パーシャルカット(左端1点切り	残し)	
ロール紙(-	-重)	幅 57.5 mm ± 0.5 mm	幅 79.5 mm ± 0.5 mm	
インターフェ	:イス	イーサーネット (10BASE-T/100 無線 LAN (IEEE802.11b/g/n)*	BASE-TX)	
バッファー	受信バッファー	4KB/45 バイト(ディップスイッラ	F1-2 で選択可能)	
	ダウンロードバッファー	約 12KB (ダウンロードビットイ	メージ・ダウンロード文字兼用)	
	NV グラフィックデータ 格納エリア	256KB		
バーコード /2 次元シンボル印刷		UPC-A, UPC-E JAN 8 (EAN 8), JAN 13 (EAN 13) CODE 39 ITF (インターリーブド 2-of-5) CODABAR (NW-7) CODE 93 CODE 128 QR コード		
電源		TM-T70-i 専用 AC アダプターによ	る電源供給	
寿命	プリンターメカニズム	1500 万行		
	ヘッド	1億パルス、100 km		
	オートカッター	150 万カット		
MTBF		36 万時間		
MCBF		5200 万行		
温度・湿度		動作時:5℃~45℃、10%~90%RH 保存時:-10℃~50℃、10%~90%RH		
外形寸法 (H×W×D)		 114 × 125 × 194 mm(突起部を除く)		
質量		約 1.8 kg(ロール紙は含まず)		

\*:オプションの無線 LAN ケーブルセット(OT-WLO1)を使用時

### ソフトウェア仕様

印刷制御		OFSC-Print、ePOS-Print (XML Web サービスを使用。ドライバーは不要です。)
ユーティリティー		TMNet Web Config • ネットワーク設定(イーサーネット / 無線 LAN) • Web コンテンツの登録 • OFSC-Print/ePOS-Print の設定
  制御可能プリンター 機種		UB-E02、またはUB-R03を搭載した以下のプリンター • TM-T88V • TM-T70 • TM-T90 • TM-T90KP
-	台数	最大 20 台

### インテリジェント部仕様

CPU	Arm9/400MHz
ROM	256MB
RAM	256MB スタイルシート、Web コンテンツ領域最大 30MB
OS	Linux Ver.2.6.3

### 印字仕様

		58mm 仕様	80mm 仕様	
印字方式		ラインサーマル		
ドット密度		203 × 203 dpi		
紙送り方向		フリクションフィードによる1方向送り(バックフィードなし)		
最大印字幅		52 mm、416 ドット	72mm、576 ドット	
印字桁数	フォント A (12 × 24)	34 桁	48 桁	
	フォント B (8 × 16)	52 桁	72 桁	
	漢字フォント A(24 × 24)	17 桁	24 桁	
	漢字フォント B(16 × 16)	26 桁	36 桁	
最大印字速度 * <sup>1</sup>		200 mm/s	170 mm/s	
改行幅		3.75 mm(初期值)		

dpi:25.4 mm あたりのドット数(dots per inch) \*1:24V、25℃、標準印字濃度の場合。

参考

印字速度は、データ転送速度の設定等によって遅くなる場合があります。

### 文字仕様

		58mm 仕様	80mm 仕様	
文字種		英数字:95 文字 拡張グラフィックス:128 文字×11 ページ(ユーザ定義ページ含む) 国際文字:48 文字 - JIS (JISX0208-1990) 6879 文字 特殊文字:845 文字 JIS コード:2D21 ~ 2D7E、7921 ~ 7C7E シフト JIS コード:8740 ~ 879D、ED40 ~ EEFC、FA40 ~ FC4E		
文字構成		フォントA (初期値): 12 × 24(横 2 ドットスペースを含む) フォントB: 8 × 16(横 2 ドットスペースを含む) 漢字フォントA: 24 × 24 漢字フォントB: 16 × 16		
文字サイズ	フォント A	1.5 × 3.0 mm/1.5 × 6.0 mm/3.0 ×	3.0 mm/3.0 × 6.0 mm	
標準 / 縦倍角 / 横倍角 /4 倍角	フォント B	$1.0 \times 2.0 \text{ mm}/1.0 \times 4.0 \text{ mm}/2.0 \times$	2.0 mm/2.0 × 4.0 mm	
	漢字フォント A	$3.0 \times 3.0 \text{ mm}/3.0 \times 6.0 \text{ mm}/6.0 \times 3.0 \text{ mm}/6.0 \times 6.0 \text{ mm}$		
	漢字フォント B	$2.0 \times 2.0 \text{ mm}/2.0 \times 4.0 \text{ mm}/4.0 \times$	$2.0 \text{ mm}/4.0 \times 4.0 \text{ mm}$	

注)

1. 文字フォント内部のスペースを含むため、実際の文字は上記寸法より小さくなる。

2. 64 倍角まで上記標準寸法の倍数に拡大される。

 横方向のスペースを含まない標準の文字寸法は以下の通り。 フォントA(12×24):1.25(W)×3.0(H)mm フォントB(8×16):0.75(W)×2.0(H)mm

### 印字領域

### 58 mm 仕様



### 80 mm 仕様



### 印字位置とカッターの位置



注意

紙の「たわみ」や「ばらつき」等があるためカッター切断位置と上記の値には差があります。カッ ター切断位置は余裕をもって設定してください。

### 用紙仕様

		58mm 仕様	80mm 仕様	
種類		感熱紙		
形状		ロール形状(一重)		
寸法	ロール紙外径	最大外径:83 mm		
		内径:12 mm、外径:18 mm		
	巻上がり幅	58 + 0.5/-1.0 mm	80 + 0.5/-1.0 mm	
	紙幅	$57.5 \pm 0.5 \text{ mm}$ $79.5 \pm 0.5 \text{ mm}$		
指定ロール紙型番		NTP058-80     NTP080-80       株式会社中川製作所     株式会社中川製作所       (原紙:日本製紙株式会社、     (原紙:日本製紙株式       TF50KS-E)     TF50KS-E)		

注意

• 用紙が巻芯へ糊付けされているロール紙は使用できません。

ロール紙ニアエンドが検出されるロール紙残量は、巻芯の規格により異なります。

### 電気的仕様

		58mm 仕様	80mm 仕様	
動作電圧		DC24 V ± 7%		
消費電流 (24V、25 ℃標準	待機時	平均約 0.1A ドロアーキック駆動電流は最大 1 A		
申子濃度の場合)	動作時	DC24V:平均約1.4A DC5V*:最大約1.0A/2.5A 注)印字率が約18%の場合 •フォントA •42桁 •ASCII文字連続100行(20h~ 70Fhの繰り返し)	DC24V:平均約 1.8A DC5V*:最大約 1.0A/2.5A ABCDE	

\*: USB コネクターからの供給電流が 600mA 以下の場合:最大 1.0A USB コネクターからの供給電流が 600mA 以上を超える場合:最大 2.5A

### 環境仕様



### 外形寸法図

- 高さ: 約114 mm
- •幅:約125mm
- 奥行き:約194 mm(突起部を除く)









[単位:mm]

#### \_\_\_\_\_\_ TM-T70-i 専用 AC アダプター

入力条件	入力電圧:AC100V ~ 240V
	周波数:50/60Hz
	入力電流(定格):1.3A
出力条件	出力電圧(定格):DC24V ± 5%
	出力電流(定格):2.1A

### DC アダプター

入力条件		入力電圧(定格):DC24V ± 5%
		入力電流(定格):2.1A
出力条件 DC24V		出力電圧(定格):DC24V ± 5%
		出力電流(定格):1.8A
		出力電圧(定格):DC4.9V ~ 5.25V
		出力電流(定格):2.5A

### AC ケーブル(AC-170)



定格		7A 125V
耐トラッキング性		レベル
①差込みプラグ	定格	7A 125V
	色	黒
②キャブタイヤコード	定格	7A 300V
	色	黒
③コードコネクターボディー	定格	7A 300V
	色	黒

#### 適合規格

電気用品安全法(PSE)

## オプション仕様

### 無線 LAN ケーブルセット(OT-WL01)

無線モジュール	ELPA07:802.11b/g/n wireless LAN Module(エプソン製)
規格	IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 認定)
SSID	1~32文字の半角英数字
接続形態	アドホックモード、インフラストラクチャーモード
認証方式、暗号化アルゴリズム	Open+WEP、Shared+WEP、WPA-PSK+TKIP、WPA-PSK+AES、 WPA2-PSK+AES、WEP64、WEP128、TKIP、AES
電源電圧	$DC4.5 \sim 5.5V$
消費電流	最大 300mA
周波数带域	2.4GHz 帯
与干渉距離	40m
外形寸法	無線 LAN ユニット:約 24 × 51 × 10 mm(W × D × H)

# セットアップ

本章では、製品を使用する前に必要な、製品および周辺機器の設置・設定作業、および OFSC-Print/ePOS-Print のセットアップについて説明しています。

### セットアップの流れ

本章は、本製品および周辺機器のセットアップの流れに沿って、次のような構成となっています。



### プリンターの設置

本プリンターは、水平方向(紙出口が前面)にのみ設置することができます。

ロール紙カバー開閉時やロール紙カット時にプリンターが移動しないよう、プリンターを固定してください。 下図に示すように、プリンターは±3°以下の傾きで設置してください。±3°を超える場合、以下のような不具合 が発生する可能性があります。

- ロール紙ニアエンドを検出できない。
- ロール紙挿入時、ロール紙カバーが閉まらない。
- ロール紙をプリンター内から取り出せない。



また、下図設置可能範囲外にプリンターを設置した場合、以下のような不具合が発生する可能性があります。

- ロール紙をプリンターにセットできない
- マニュアルカッターでの紙カットができない



### お置上の注意

- プリンターは水平に設置してください。
- ホコリや塵の多い場所には設置しないでください。
- 製品設置時には、プリンター底面に、コードや異物などを挟み込まないように注意してください。
- プリンターの上に物を置く場合は、32.7N{3kgf}を超えないようにしてください。

### ディップスイッチの設定

本プリンターは、ディップスイッチによってさまざまな設定を行うことができます。

#### 設定手順

ディップスイッチの設定変更は、次の手順で行います。

ディップスイッチのフタを外すときは、プリンターの電源をオフにしてください。 注意 電源を入れたままで外すと、ショートなどにより、プリンターが故障するおそれがあります。

注意

ディップスイッチの設定は、電源投入時およびインターフェイスによるリセット時のみ有効です。 以降切り替えても機能は変化しません。

- プリンターの電源がオフであることを確認します。
- 2 ネジを外し、プリンター底面のディップスイッチのカバーを外します。



- 3 先の細いものを使って、ディップスイッチの設定をします。
- ディップスイッチのフタを取り付け、ネジで固定します。

機能

ディップスイッチ1

SW	機能	ON	OFF	工場出荷時の 設定
1-1	自動改行	常時有効	常時無効	OFF
1-2	受信バッファー容量	45 バイト	4K バイト	OFF
1-3	予約	—	—	OFF
1-4	エラー信号の設定	無効	有効	OFF
1-5 ~ 1-8	予約	_	_	OFF

### ディップスイッチ2

SW	機能	ON	OFF	工場出荷時の 設定
2-1	予約(設定を変えないこと)	ON 固定		ON
2-2	予約 (設定を変えないこと)	OFF 固定		OFF
2−3 ~ 2−4	印字濃度の選択	35 ページ「印字濃度の選択(ディップ スイッチ 2-3/2-4)」参照		OFF
2-5	予約	—	—	OFF
2-6 ~ 2-7	予約(設定を変えないこと)	OFF 固定		OFF
2-8	#31 ピン リセット信号(設定を変えない こと)	ON 固定		ON



ディップスイッチ 2-1、2-2、2-6、2-7、2-8 の設定は変えないでください。プリンターが正常 に動作しなくなる場合があります。

### 「印字濃度の選択(ディップスイッチ 2-3/2-4)

松台	SW		
132 RL	2-3	2-4	
使用不可	ON	ON	
印字濃度 標準	OFF	OFF	
印字濃度 やや濃い	ON	OFF	
印字濃度 濃い	OFF	ON	

 ・ 印字濃度を「やや濃い」/「濃い」に設定すると、印字速度は低下しやすくなります。
 ・ 印字濃度は、ディップスイッチ(2-3/2-4)またはカスタマイズバリューで設定できます。(37 ページ「メモリースイッチの設定」参照)カスタマイズバリューの初期設定は「ディップス イッチの設定による」となっています。カスタマイズバリューを初期設定から変更すると、カ スタマイズバリューの設定値が優先されます。

2

### 電源ユニットの接続

電源ユニットは、本製品付属の TM-T7O-i 専用 AC アダプターおよび DC アダプターを使用してください。



AC ケーブルは、AC-170 または同等品を使用してください。

#### 接続方法

電源スイッチがオフになっていることを確認してから、プリンターに DC アダプター、TM-T7O-i 専用 AC アダプ ター、AC ケーブルを接続してください。




### メモリースイッチの設定

本プリンターには、ソフトウェアスイッチとして「メモリースイッチ(カスタマイズバリュー)」があり、次の設定 を行うことができます。

- 印字濃度
- 印字速度
- ヘッド通電分割数

メモリースイッチの設定は、メモリースイッチ設定ユーティリティーで行います。



メモリースイッチ設定ユーティリティーについては、メモリースイッチ設定ユーティリティーのユーザーズマニュアルを参照してください。

メモリースイッチ設定ユーティリティーは、プリンターと設定用PCをMicro-USBケーブルで接続して使用してください。ネットワーク経由でプリンターに接続することはできません。

#### 印字濃度の選択

58 mm 仕様	80 mm 仕様	目安
レベル 1		約 70%
レベ	ル2	約 75%
レベ	ル 3	約 80%
レベ	ル 4	約 85%
レベ	ル 5	約 90%
レベル 6		約 95%
レベル7		約 100%
レベル 8		約 105%
レベル 9		約 110%
- レベル10		約 115%
_	約 120%	



印字濃度は、ディップスイッチ(2-3/2-4)またはカスタマイズバリューで設定できます。カス タマイズバリューの初期設定は「ディップスイッチの設定による」となっています。カスタマイ ズバリューを初期設定以外の設定にすると、カスタマイズバリューの設定値が優先されます。

### 印字速度の選択

58 mm 仕様	目安	80 mm 仕様	目安
レベル 1	約 61 mm/s	レベル 1	約 35 mm/s
レベル 2	約 80 mm/s	レベル 2	約 48 mm/s
レベル 3	約 104 mm/s	レベル 3	約 57 mm/s
レベル 4	約 120 mm/s	レベル 4	約 68 mm/s
レベル 5	約 137 mm/s	レベル 5	約 78 mm/s
レベル 6	約 150 mm/s	レベル 6	約 100 mm/s
レベル7	約 170 mm/s	レベル7	約 125 mm/s
レベル 8	約 186 mm/s	レベル 8	約 151 mm/s
レベル9 (初期設定)	約 200 mm/s	レベル9 (初期設定)	約 170 mm/s

注意

印字デューティ、ヘッド温度、データ転送速度などの印字条件によっては、印字速度が自動調整 され、間欠印字(印字途中でモータが時々停止する)による白スジが印刷されることがあります。 これを防ぐには、印字速度の設定を変更し低速にすることで印字速度を一定にしてください。

#### ヘッド通電分割数の選択

58 mm 仕様	80 mm 仕様
1 分割	1 分割(初期設定)
2 分割	2 分割
自動制御(初期設定)	_

	<ul> <li>ヘッド通電分割数は、通常変更する必要はありません。</li> </ul>
参考	• 58 mm 仕様で自動制御を選択した場合、通常は1分割ですが、印字密度が高い場合などに自動
	的に 2 分割通電に切り替わります。

### システムへの接続

注意

本製品は、キャッシュドロアーまたはカスタマーディスプレイ専用コネクターとして、モジュラー タイプコネクターを使用しています。これらのコネクターには決して一般公衆回線などのコネク ターを接続しないでください。

### イーサーネット接続の場合

LAN ケーブルを使用して、本プリンターをハブ経由でネットワークに接続します。





### LAN インターフェイスケーブルの接続方法

 ・ 屋外に架空配線されたLANケーブルは、必ず他のサージ対策の施された機器を経由してから接続してください。
 読導雷によって機器が故障するおそれがあります。
 イーサーネットコネクターには、決してカスタマーディスプレイコネクターケーブル、ドロアーキックアウトコネクターケーブル、および一般公衆回線を差し込まないでください。

10/100BASE-T LAN コネクターに、10BASE-T/100BASE-TX LAN ケーブルをカチッという音がするまで 押し込みます。



### 無線 LAN 接続の場合

オプションの無線 LAN ケーブルセット(OT-WO1)を使用すると、本製品を無線 LAN 接続で使用できます。 ただし、無線 LAN ケーブルセットは、LAN ケーブルを接続しない状態で使用してください。

注意

本製品では、有線 / 無線 LAN を同時に運用することはできません。有線ネットワーク、無線ネットワーク両方とも設定、設置されている場合、有線ネットワークのみ機能します。

#### 無線 LAN 接続図



#### 無線 LAN ケーブルセットの接続方法

無線 LAN ケーブルセット(OT-WO1)には、以下のものが入っています。

- 無線LANユニット
- USB 延長ケーブル
- 固定用テープ(2枚1組)
- ゴムカバー
- 注意ラベル
- ユーザーズマニュアル

無線LAN ユニットをプリンターに取り付けるには、プリンターのUSB コネクターに直接差し込む方法と、USB 延長ケーブルを使用する方法があります。

プリンターに直接差し込むと、他のケーブルに干渉する場合や、通信状況が悪い場合は、付属の USB 延長ケーブル を使用してください。

#### プリンターに直接差し込む場合

プリンターの USB コネクターに無線 LAN ユニットを奥まで差し込みます。



#### USB 延長ケーブルを使用する場合

1 無線LANユニットの抜け防止のため、ユニットを差し込む側のUSB 延長ケーブルのコネ クターにゴムカバーを取り付けます。



2 無線 LAN ユニットを USB ケーブルのコネクターに差し込みます。





無線 LAN ユニット裏面に貼ってあるラベルの表示が隠れないように、ゴムカバーの取り付け位置 を調整してください。

プリンターの USB コネクターに、USB ケーブルを接続します。





### 無線 LAN インジケーターの見方

無線 LAN インジケーターは、下図で示した位置にあります。



無線 LAN インジケーター(緑)	状態
消灯	無線 LAN ユニットがプリンターに接続されていない。 または、プリンターの電源が入っていない。
点滅	無線 LAN ユニットがプリンターに接続されていて動作中。
速い点滅	無線 LAN ユニットがプリンターに接続されていて動作中。 また、通信を行っている。

## キャッシュドロアーの接続

エプソン販売で取り扱っているキャッシュドロアーを使用してください。



ドロアーキックケーブルのコネクターをプリンターにカチッという音がするまで押し込みます。



#### ドロアーキックコネクター回路



 $\mathcal{O}$ 

## ケーブルの処理

コネクター部がロックされないケーブル(USB ケーブルおよび DC5V 用ケーブル)をプリンター後方に引き出す 場合は、下図のように抜け防止バンドでケーブルを固定してください。





オプションのコネクターカバー(OT-CC70)を使用する場合、ケーブルの本数によっては、複数 のケーブル出口からケーブルを引き出してください。設置後は、ケーブルがコネクターカバーに 挟まれていないことを確認してください。

## OFSC-Print のシステム構築

OFSC-Print とは、飲食業向けの POS/Order Entory System で使用されることを想定した XML ベースの印刷方 法です。Web サービスの環境で動作します。また、OFSC(Open Foodservice System Consortium)機器標準 接続規格に準拠してデバイスを制御します。OFSC 機器標準接続については、下記 URL を参照してください。

http://www.ofsc.jp/

	٦	٠	ePOS-Print の詳細は、ePOS-Print ユーザーズマニュアルをご覧ください。
参考		٠	本書では、TM-T70-iにWebアプリケーションを登録するシステムの構築方法(45ページ)につい
			て説明しています。 Web サーバーに Web アプリケーションを登録するシステムの構築方法 (46
			ページ ) については、ePOS-Print ユーザーズマニュアルをご覧ください。



Web アプリケーションの登録場所により、以下のようなシステム構築例が考えられます。

- TM-T70-i に登録
- Web サーバーに登録

注意	本製品を複数台使った OFSC-Print のシステムは構築できません。

#### TM-T70-i に登録



- 入力端末: ブラウザーから Web アプリケーションを実行します。Web アプリケーションでタグ 生成ツールを使用している場合は、HTML5 対応 Web ブラウザーが必要です。
- TM-T7O-i:
   Webブラウザーから送信した注文情報を受信し、登録されているスタイルシートでレシートを印刷したり、ほかのデバイスを制御したりします。
- 制御可能なプリンター: TM-T7O-i に登録されたスタイルシートの命令に従って伝票を印刷します。



- Web サーバー: Web アプリケーションを登録します。
- 入力端末: ブラウザー(HTML5対応Webブラウザー)からWebアプリケーションを実行します。
- TM-T70-i :
- Webブラウザーから送信した注文情報を受信し、登録されているスタイルシートでレシートを印刷したり、ほかのデバイスを制御したりします。
- 制御可能なプリンター: TM-T7O-i に登録されたスタイルシートの命令に従って伝票を印刷します。

## ePOS-Printのシステム構築

ePOS-Print API は、ePOS-Print Service をクライアントサイド JavaScript から利用するためのアプリケーショ ンプログラミングインターフェイスです。パーソナルコンピューターや POS 端末に加えて、スマートフォン、タブ レット端末などのネットワーク機器から、HTML5 対応 Web ブラウザーを利用して、容易にプリンターを制御する ことを目的としています。

- HTML5 対応 Web ブラウザーを搭載するさまざまな機器・OS に対応しています。
- ドライバー、プラグインのインストールは不要です。
- 印刷用にサーバー PC を用意する必要はありません。
- パブリック / プライベートクラウドに印刷機能を付加します。
- インテリジェントプリンターで印刷可能です。
- インテリジェントプリンターを経由して他の TM プリンターで印刷可能です。

参考	<ul> <li>ePOS-Printの詳細は、ePOS-Print ユーザーズマニュアルをご覧ください。</li> <li>本書では、TM-T70-iにWebアプリケーションを登録するシステムの構築方法(47ページ)について説明しています。Web サーバーにWeb アプリケーションを登録するシステムの構築方法(48ページ)については、ePOS-Print ユーザーズマニュアルをご覧ください。</li> </ul>
注意	本製品を、複数台使った ePOS-Print のシステムは構築できません。

### システム構築例

Web アプリケーションの登録場所により、以下のようなシステム構築例が考えられます。

- TM-T70-i に登録
- Web サーバーに登録



- 入力端末 ブラウザーから Web アプリケーションを実行します。 HTML5 対応 Web ブラウザーが必要です。
- TM-T7O-i
   Web ブラウザーから送信した印刷情報を受信し、レシートを印刷したり、ほかのデバイスを制御したりします。



Web サーバー

Web アプリケーションを登録します。

- 入力端末
   ブラウザー (HTML5 対応 Web ブラウザー) から Web アプリケーションを実行します。
- TM-T70-i

Web ブラウザーから送信した印刷情報を受信し、レシートを印刷したり、ほかのデバイスを制御したりします。

## ネットワーク設定

注意

本製品では、DHCP サーバーを使用した動的な IP アドレスでのシステム運用は行えません。

#### 有線 LAN の設定

有線 LAN のネットワーク設定は、EPSON TMNet WebConfig を使って以下の手順で行います。

💋 EPSON TMNet WebC	onfig Version 1.00 - Windows Internet I	Explorer		_ 7 🛛
6 (5) 🖉 http://	CI-BREACH-BRA		💌 🐓 🗙 Live Search	<u>- م</u>
ファイル(E) 編集(E) 表示	· ひ お気に入り(A) ツール(D) ヘルプ(H)			
🚖 🕸 🌈 EPSON TMN	et WebConfig Version 1.00		🟠 🔹 🗟 🕤 🖶 🔹 🔂 ページ(P)	• ۞ ツール( <u>0</u> ) • *
EPSON for pos	TCP/IP設定(有線LAN)			?
TMNet WebConfig 信起	IPアドレスの取得方法	手動 🖌		
IFI+IX ▶ <u>基本情報</u>	プライベートIP自動指定(APIPA)による設定	無効 🖌		
有線LAN	IPアドレス	142.101.142.101		
() 無線LAN	サブネットマスク (7)	SHI SHI SHI S		
▶ <u>TCP/IP</u> ▶ 時初	デフォルトゲートウェイ			
設定	DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する	無効 ~		
ネットワーク <b>有線LAN</b> <u>TCP/IP</u>	DNSサーバーアドレス(使用順)			
► <u>TCP/IP</u> OFSC				
・ <u>エハイス</u> ・Webコンテンツ				
オプション				
▶ <u>管埋者情報</u> ▶時刻				
<u> パスワード</u>				
>Uzyk				

- ◀ 設定用コンピューターをネットワークに接続します。
- プリンターをネットワークに接続し、電源をオンにします。
- 3 ステータスシートを印刷します。 ステータスシートの印刷方法は、52ページ「ステータスシートで確認する」を参照してください。
- ▲ 設定用コンピューターの設定を、ステータスシートに印刷された設定に合わせます。
- 5 設定用コンピューターの Web ブラウザーを起動し、アドレスバーにステータスシートに 印刷されたプリンターの IP アドレスを入力します。 EPSON TMNet WebConfig が起動します。
- 6 [設定]-[有線LAN]-[TCP/IP]を選択します。
   「TCP/IPの設定」画面が表示されます。
- 7 プリンターのネットワーク設定を行い、[送信]をクリックします。 詳細は、68ページ「TCP/IP設定(有線LAN)」を参照してください。

49

#### 無線 LAN の設定

無線 LAN (無線 LAN ケーブルセット: OT-WLO1 を使用時)のネットワーク設定は、EPSON TMNet WebConfig を使って以下の手順で行います。

注意

本製品では、有線 / 無線 LAN を同時に運用することはできません。有線ネットワーク、無線ネットワーク両方とも設定、設置されている場合、有線ネットワークのみ機能します。



- 設定用コンピューターをネットワークに接続します。
- プリンターをネットワークに接続し、電源をオンにします。
- 3 ステータスシートを印刷します。 ステータスシートの印刷方法は、52ページ「ステータスシートで確認する」を参照してください。
- 2 設定用コンピューターの設定を、ステータスシートに印刷された設定に合わせます。
- 5 設定用コンピューターの Web ブラウザーを起動し、アドレスバーにステータスシートに 印刷されたプリンターの IP アドレスを入力します。 EPSON TMNet WebConfig が起動します。
- [設定]-[無線LAN]-[TCP/IP]を選択します。
   「TCP/IP の設定」画面が表示されます。
- 7 プリンターのネットワーク設定を行い、[送信]をクリックします。 詳細は、70ページ「TCP/IP設定(無線LAN)」を参照してください。
- [設定]-[無線LAN]を選択します。
   「無線LAN 設定」画面が表示されます。
- 9 ネットワークのセキュリティー設定を行い、[送信]をクリックします。 詳細は、51ページ「セキュリティー設定」、69ページ「無線LAN設定」を参照してください。

### セキュリティー設定

🖉 EPSON TMNet WebConfig Version 1.00 - Windows Internet Explorer	
	V 🐓 🗙 Live Search
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)	
😭 🏟 🎉 EPSON TMNet WebConfig Version 1.00	🚹 • 🔝 - 🖶 • 📴 ページዊ • 🎯 ሣール@ •
EPSON for pos	?
WebConfig ネットワークモード	● インフラストラクチャー ◎ アドホック
▶基本情報 SSID	Epison Alex
有線LAN アドホック チャンネル	1 ~
▶ <u>TCP/IP</u> 無線LAN 通信規格	802.11b/g ¥
	WFA2-PSK V
設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	AES 🛩
ネットワーク 使用するWEPキー	WEP+-1 V
► <u>TCP/IP</u> WEP+-1	
VEP±-2	
OFSC WITH A	
<u>・デバイス</u>	
▶ <u>Webコンテンツ</u> ★→☆ (max)	
<ul> <li>         ・ ・         ・         ・</li></ul>	Reported.
▶ <mark>時刻</mark>	
▶ <u>ИХワ−</u> Е	

項目	説明
ネットワークモード	通信モード(インフラストラクチャー / アドホック)を選択します。
SSID	アクセスポイントと同じ値です。英数字最大 32 文字
アドホックチャンネル	[ネットワークモード]を[アドホック]に指定した場合に設定します。 1~11に設定します。
通信規格	通信規格を設定します。
認証方式	認証アルゴリズムを設定します。
暗号化方式	暗号化アルゴリズムを設定します。
使用する WEP キー	使用する WEP キーを選択します。
WEP ≠− 1 ~ 4	WEP でセキュリティー設定する場合、WEP キーとなる文字列を入力します。
WPA/WPA2プレシェアードキー	WPA/WPA2 でセキュリティー設定する場合、WPA/WPA2 プレシェアードキー となる文字列(ASCII8 ~ 63 文字)を入力します。

### ネットワーク設定の確認

ネットワーク設定は、ステータスシート、または EPSON TMNetWebConfig のどちらかの方法で確認できます。

#### ステータスシートで確認する

プリンターが印刷可能な状態(用紙が入っており、電源がオンの状態)で、インターフェイス部のプッシュボタン を、クリップを延ばしたものやペン先で約3秒間押します。ボタンを放すと、ステータスシートが印刷されます。 ステータスシートにはネットワークのパラメーターが印刷され、ネットワークの接続に必要なすべての設定を確認で きます。





10 秒間以上プッシュボタンを押して放すと、すべての設定が工場出荷時の設定(初期値)に戻ります。

#### ステータスシートの情報



項目	説明
General Information	基本情報を印字します。
Software	本製品のソフトウェアバージョンを印字します。
Model	"TM-T70-i" を印字します。
Time	現在の時刻と時差を印字します。
Wired	有線 LAN の設定を印字します。
MAC Address	MAC アドレスを印字します。
Link Speed & Duplex	データリンク層のリンク速度を設定します。
Wired TCP/IP	有線 LAN の TCP/IP 設定を印字します。
Get IP Address	▶ アドレスの取得方法を印字します。
Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)	プライベート IP 自動指定(APIPA)による設定を印字 します。
IP Address	▶ アドレスを印字します。
Subnet Mask	サブネットマスクを印字します。
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを印字します。
Acquire DNS Server Address Automatically	DNS サーバーの取得方法を印字します。
DNS Server Address	DNS サーバーの IP アドレスを印字します。
Wireless	無線 LAN の設定を印字します。
MAC Address	MAC アドレスを印字します。
Hardware Version	無線 LAN ケーブルセット(OT-WL01 )のハードウェ アバージョンを印字します。
Software Version	無線 LAN ケーブルセット(OT-WL01 )のソフトウェ アバージョンを印字します。
Communication Standard	無線 LAN 規格を印字します。
Network Mode	通信モードを印字します。
SSID	SSID を印字します。
Wireless LAN Frequency Region	周波数帯域を印字します。
Ad-Hoc Channel	アドホックのチャンネルを印字します。
Authentication Method	認証方式を印字します。
Securuty Mode	暗号化方式を印字します。
Wireless TCP/IP	無線 LAN の TCP/IP 設定を印字します。

項目	説明
Get IP Address	IP アドレスの取得方法を印字します。
Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)	プライベート IP 自動指定(APIPA)による設定を印字 します。
IP Address	₽ アドレスを印字します。
Subnet Mask	サブネットマスクを印字します。
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを印字します。
Acquire DNS Server Address Automatically	DNS サーバーの取得方法を印字します。
DNS Server Address	DNS サーバーの IP アドレスを印字します。
Time Server Setting	時刻設定を印字します。
Use Time Server	タイムサーバーの使用の有無を印字します。
Get Time Server	タイムサーバーの取得方法を印字します。
Time Server	タイムサーバーの IP アドレスを印字します。
Time Server Status	タイムサーバーとの通信結果を印字します。
OFSC	OFSC-Print/ePOS-Printに登録しているデバイスの、以 下の情報を印字します。 • デバイス ID • 型番 • IP アドレス • 接続状況
Web Contents Update	Web コンテンツの更新設定を印字します。
Use Automatic Update	Web コンテンツの更新方法を印字します。
Date of Installed Web Contents	自動更新設定時:Web コンテンツ (zip ファイル ) の作 成日時を印字します。 手動更新設定時:Web コンテンツのアップロード日時 を印字します。
Date of Last Automatic Update	最終自動更新実行日時を印字します。
Status of Last Automatic Update	最終自動更新実行結果を印字します。

#### EPSON TMNet WebConfig で確認する

以下の手順で、ネットワークのコンピューターの Web ブラウザーで確認できます。

C EPSON TRINET WebC	onfig Version 1.00 - Windows Inter	net Explorer
3 🖉	21-007-021-007	V Y Live Search
ファイル(E) 編集(E) 表示	(⊻) お気に入り(Α) ツール(Τ) ヘルプ(Η)	
🚖 🏟 🏾 🏉 EPSON TMN	et WebConfig Version 1.00	☆ ・ 図 ・ 量 ・ B ページ(P) ・ ② ツール
EPSON for POS	基本情報	
WebConfig	管理者名	
情報	設置場所	
▶ 基本情報	ソフトウェアバージョン	100
有禄LAN TCP/IP	有線LAN	
無線LAN	MACアドレス	R01-00-00-001
▶ <u>TCP/IP</u>	無線LAN	
▶ <u>時刻</u>	MACTFUZ	-F88
設正	ハードウェアバージョン	- FRB
ネットワージ ト 有線LAN	ソフトウェアバージョン	445
▶ <u>TCP/IP</u>	通信規格	802.11b/g
▶ <u>無線LAN</u>	ネットワークモード	インフラストラクチャー
► <u>TCP/IP</u>	SSID	Table 1
OFSC トデバイス	リージョン	
▶ <u>Webコンテンツ</u>	アドホック チャンネル	1
オプション		.129.
▶ <u>管理者情報</u>	信号状能	
・ 回刻	<b>時刻</b>	
	-1%1	

- ◀ 設定用コンピューターを起動します。
- 2 プリンターをネットワークに接続し、電源をオンにします。
- 3 設定用コンピューターのWebブラウザーを起動し、アドレスバーにプリンターのIPアドレスを入力します。 EPSON TMNet WebConfig が起動します。
- **4** [情報]-[基本情報]を選択します。 「基本情報」画面が表示され、ネットワーク設定が確認できます。

55

### ネットワーク設定の初期化

ネットワークに接続できなくなったときなどに、以下の手順でネットワークの設定を初期化し、工場出荷時の状態に戻すことガできます。

- 1 プリンターに用紙を入れ、電源をオンにします。
- 2 プッシュボタンを 10 秒間以上押します。 プッシュボタンは、クリップを延ばしたものやペン先で押します。



3 プッシュボタンを放します。 以下の初期化開始メッセージが印刷されます。



注意

初期化が完了するまでプリンターの電源をオフにしないでください。

▲ 20~25秒後、リセット完了のメッセージが印字されます。

5 リセット完了のメッセージの後、ステータスシートが印刷されます。

### 接続デバイスの設定

本製品で制御するデバイスを、EPSON TMNet WebConfig を使って以下の手順で設定します。

计查	本製品の	設定はできる	ません。な	なお、本製品の	「デバイス D」	は、「loca	al printer」	の固定値です。
江思								
EPSON TMNet     ファイル(F) 編集(E)	WebConfig Version 1.0 表示(V) お気に入り(A)	0 - Microsoft Internet ツール(T) ヘルプ(H)	Explorer					
	 R 2 🔗 💭 🕅		Q. 2 🗔 🕅					
		~ ~ ~		4			~	▶ 移動 リンク
	on デバイス	の設定						2
TMNet		Ville						
WebConfig	6 デバイスを登	録する						
1百報 基本情報	デバイスD							
有線LAN	型番		The state	30 ×				
<u>TCP/IP</u> <del>加</del> 2中エートエ	IPアドレス							
<u>TCP/IP</u>	リトライ間隔(m	15)	100	0				
▶ <u>時刻</u>				登録				
設定ネットワーク								
▶ <u>有線LAI</u>	デバイスリス	h	L CONTRACTORING		(Proc. 1997)		(	
	1日 チェック	デバイスID	型番	<b>IF7F</b> レス	リトライ間隔(	ms)	テスト印字	
TCF	<u>Y</u> <u>/IP</u>	local_printer	201-212	(ローカルブリンター)	1000	$\Box$	テスト印字	
OFSC				前時余				
	$\overline{\tau}$							
<u><u> </u></u>								
A ノンヨン ト 管理者fi	報							
▶ <u>時刻</u>								
トレート ・ ハスリー	<u> </u>							
Contraction of the second second								

- ◀ 設定用コンピューターを起動します。
- 2 制御するすべてのプリンターをネットワークに接続し、電源をオンにします。
- 3 各プリンターのステータスシートを印刷します。 ステータスシートの印刷方法は、52ページ「ステータスシートで確認する」を参照してください。
- 4 設定用コンピューターの Web ブラウザーを起動し、49ページ「ネットワーク設定」で設定した本製品の IP アドレスを入力します。 EPSON TMNet WebConfig が起動します。
- 5 [設定]-[OFSC]-[デバイス]を選択します。 「デバイスの設定」画面が表示されます。
- 6 以下の設定を行い、[登録]をクリックします。 [デバイスリスト]に登録したデバイスの情報が表示されます。

項目	説明
デバイスID	制御するデバイスの D を設定します。
型番	制御するデバイスの機種を選択します。
Pアドレス	各プリンターの IP アドレスを入力します。
リトライ間隔(ms)	制御するデバイスのリトライ間隔を設定します。

7 [テスト印字]をクリックして、登録したプリンターが正常に動作するか確認します。

## スタイルシートと Webページの登録

アプリケーションを本製品に登録する場合は、印刷用スタイルシートと Web コンテンツを登録します。 アプリケーションを Web サーバーに登録する場合は、印刷用スタイルシートを登録します。

#### 登録するファイルの仕様

- Web コンテンツは、静的コンテンツのみ登録できます。
   (HTML ファイル、CSS ファイル、JavaScript、画像データなど)
- 登録するファイルは、まとめて zip ファイル形式に圧縮してください。zip ファイル名は任意に指定できます。



zip ファイル名およびサブフォルダー名は、半角英数字(ASCII 文字)を使用してください。
 圧縮前の最大ファイル容量は 30MB です。30MB 以上のファイルを圧縮すると、Web コンテンツ

の登録に失敗します。

#### 登録するファイルの注意事項

- スタイルシートおよび Web ページは追加登録ができません。すべてのファイルが上書き登録されます。登録する時には、すべてのスタイルシートと Web コンテンツを zip ファイルに圧縮してから登録してください。
- zip ファイルを作成する場合、作成環境のルートフォルダーに「stylesheet」フォルダーを作成し、スタイルシートを配置してください。

〈Web コンテンツとスタイルシート〉

〈スタイルシートのみ〉

epsonsample.zip : zip ファイル
- driverControl.js - eposprint.js - epsonsample.css - epsonsample.html - formControl.js - imagetool.html - logo1.bmp - logo2.bmp - image - *.gif - *.gif - *.gig - *.jpg - stylesheet: スタイルシート
1701

samplestylesheet.zip.....: zip ファイル L stylesheet .....: スタイルシート └ \*.xsl

(サンプルプログラム、サンプルスタイルシートを例にしています。)

- 本製品に登録した Web コンテンツに、入力端末などからアクセスする場合、zip ファイルのフォルダー構成によって、参照する URL が異なります。以下を参考にしてください。
  - (サンプルプログラムのフォルダー構成を例にしています。)
  - ①: http://[本製品のIPアドレス]/webapp/epsonsample.html
  - ②: http://[本製品のIPアドレス]/webapp/webpage/epsonsample.html

1):	epsonsample.zip	2:	epsonsample.zip
	<ul> <li>driverControl.js</li> <li>eposprint.js</li> <li>epsonsample.html</li> <li>formControl.js</li> <li>imagetool.html</li> <li>logo1.bmp</li> <li>logo2.bmp</li> <li>image</li> <li>*.gif</li> <li>*.png</li> <li>*.jpg</li> <li>stylesheet</li> <li>*.xsl</li> </ul>		- webpage::フォルダーを追加 - driverControl.js - eposprint.js - eposnsample.css - epsonsample.html - formControl.js - imagetool.html - logo1.bmp - logo2.bmp - image - *.gif - *.png - *.jpg - stylesheet - *.xsl

#### 登録方法

Web ページは、EPSON TMNet WebConfig を使って以下の手順で登録します。

C PSON THINE WebConfr	g version 1.00 - Windows Interne	t Explorer	V fy X Live Search	
ファイル(F) 編集(F) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)			
😪 🕸 🌈 EPSON TMNet We	bConfig Version 1.00		🚹 • 🔊 - 🖶 • 🗗 ぺ-୬® • (	<b>》</b> ツール@) <del>・</del>
EPSON for POS	Webコンテンツ更新設定			?
WebConfig	自動更新設定			
情報	目動更新を有効にする	○はい ⊙いいえ		
▶ <u>基本 直報</u> 有線LAN	ファイル URL		ファイルアクセステスト	
TCP/IP	「ロキシを使う			
無線LAN ▶ <u>TCP/IP</u>	「ロキシURL・ポート番号			
▶ <u>時刻</u>	シストールされているWebコンテンツ	-		
这天E 大小市口与力	<b>员終自動更新実行日時</b>	-		
▶ <u>fillAN</u>	<b>员終自動更新実行結果</b>	2(一度も自動更新を実施していない)		
▶ <u>TCP/IP</u> ▶無線LAN		送信		
	£ <b>劫</b> 雨 新			
OFSC	Vabali (* sia)		* B2	
▶ Webコンテンツ	veoцу у у у уум (исцу)		<b>3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</b>	
オプション		V970-F		
▶ <u>管理者情報</u>				
MAY-F				

- ◀ 設定用コンピューターを起動します。
- 2 本製品をネットワークに接続し、電源をオンにします。
- 3 設定用コンピューターのWebブラウザーを起動し、アドレスバーに本製品のIPアドレスを 入力します。 EPSON TMNet WebConfig が起動します。

▲ [設定]-[OFSC]-[Web コンテンツ]を選択します。

「Web コンテンツ更新設定」画面が表示されます。

5 [参照]から、登録するファイル(zip ファイル形式)を指定し、[アップロード]をクリック します。

# アプリケーション開発情報

本章では、本プリンターの制御方法、および本プリンターを使用したアプリケーションを開発する際に必要な情報に ついて説明しています。

### プリンターの制御方法

プリンターの制御は、OFSC-Print、ePOS-Printで行います。詳細は、OFSC-Printユーザーズマニュアル、または ePOS-Print ユーザーズマニュアルをご覧ください。

### ソフトウェアとマニュアル

アプリケーション開発用として、下記のソフトウェアとマニュアルが用意されています。

 ユーティリティーを使用する場合は、プリンターと設定用PCを Micro-USB ケーブルで接続して 使用してください。ネットワーク経由でプリンターに接続することはできません。

 ユーティリティーを使用した後は、必ずプリンターの電源をオフにしてから再度オンにしてく ださい。

ソフトウェア名称	機能概要	マニュアル
電子ロゴ登録ユーティリティー for NVRAM (TM-FLOGO)	プリンターの不揮発性メモリー (NV メモ リー ) にお店のロゴなどを登録するとき に使用します。	ユーザーズマニュアル
メモリースイッチ設定ユーティリティー	プリンターのメモリースイッチ、カスタ マイズバリューの設定を変更するときに 使用します。	ユーザーズマニュアル

### ダウンロード

注意

各種ソフトウェアとマニュアルは、下記エプソン販売ホームページからダウンロードできます。

http://www.epson.jp/dl-sd

## EPSON TMNet WebConfig

参考

EPSON TMNet WebConfig は、Web ブラウザーで本製品を設定するためのユーティリティーです。 本章では、EPSON TMNet WebConfig について、ブラウザーに Internet Explorer を使用して説明しています。

#### EPSON TMNet WebConfig の起動

以下の手順で、EPSON TMNet WebConfig を起動します。

- ▲ ネットワークに接続されているコンピューターを起動します。
- 2 ネットワークコンピューターのWebブラウザーを起動し、アドレスバーに本製品のIPアドレス(http://本製品のIPアドレス/)を入力します。 EPSON TMNet WebConfig が起動します。

本製品の IP アドレスはステータスシートで確認できます。ステータスシートの印刷方法は、52 ページ「ステータスシートで確認する」を参照してください。



### 「情報 – 基本情報

#### 本製品の基本設定を確認できます。

🔁 🕘 👻 🧧 http://	Charlen av		🖌 🛃 🗙 Live Search	٩
ファイル(E) 編集(E) 表	示① お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)			
🚖 🏘 🌈 EPSON TM	Net WebConfig Version 1.00		🟠 🔹 🗟 🔹 🖶 🔹 🖓 «-୬@	) + 🍈 ツール(Q) +
EPSON for POS TMNet	基本情報			?
WebConfig	管理者名			
<b>青報</b>	設置場所			
基本情報	ソフトウェアバージョン	340		
TCP/IP	有線LAN			
無線LAN	MACアドレス	10-06-08-CH-0-81		
▶ <u>TCP/IP</u>	無線LAN			
<u>時刻</u>	MACZELZ	- H H H H		
安定	ハードウェアバージョン			
ネットリーク た 右線LAN	トロトロテアバージョン			
ТСР/ІР	通信相称	802 11h/a		
▶ <u>無線LAN</u>				
► <u>TCP/IP</u>	em	1555415554		
OFSC	3310	and the second s		
Web 72772				
オプション	アトネックテキノネル	1		
▶ <u>管理者情報</u>	アクセスポインド(MACアドレス)	-786		
▶ <u>時刻</u>	信亏状態	-788-		
<u>パスワード</u>	時刻			
PUE 91	時刻	2011-04-13 14:33:14 GMT+09:00		
EDCON				
EPSON		更新		

	項目	説明
管理者名		管理者の名前を表示します。
設置場所		ユーザーの名前を表示します。
ソフトウェアバー	ジョン	本製品のソフトウェアバージョンを表示します。
有線LAN	MACアドレス	有線 LAN の MAC アドレスを表示します。
無線LAN	MACアドレス	無線 LAN の MAC アドレスを表示します。
	ハードウェアバージョン	無線 LAN のハードウェアのバージョンを表示します。
	ソフトウェアバージョン	無線 LAN のソフトウェアのバージョンを表示します。
	通信規格	通信規格を表示します。
	ネットワークモード	通信モードを表示します。
	SSID	SSID を表示します。
	リージョン	リージョンコードを表示します。
	アドホックチャンネル	チャンネルを表示します。
	アクセスポイント(MAC アドレス)	接続先アクセスポイントのMACアドレスを表示します。
	通信状態	電波状態を表示します。
時刻	時刻	現在の時刻を表示します。

#### \_\_\_\_\_\_ 情報 -TCP/IP 設定(有線 LAN)

本製品の有線 LAN の TCP/IP 設定を確認できます。



項目	説明
IP アドレスの取得方法	IP アドレスの取得方法を表示します。
プライベート IP 自動指定(APIPA) による設定	プライベート IP 自動指定(APIPA)による設定を表示します。
IP アドレス	[IP アドレスの取得方法]が[手動]の場合、IP アドレスを表示します。
サブネットマスク	[IP アドレスの取得方法]が[手動]の場合、サブネットマスクを表示します。
デフォルトゲートウェイ	[IP アドレスの取得方法]が[手動]の場合、デフォルトゲートウェイを表示 します。
DNS サーバーのアドレスを自動的 に取得する	DNS サーバーのアドレスの取得方法を表示します。
DNS サーバーアドレス(使用順)	[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]が[手動]の場合、DNS サー バーのアドレスを使用順に表示します。

### 

無線 LAN (無線 LAN ケーブルセット: OT-WLO1 使用時)の TCP/IP 設定を確認できます。



項目	説明
IP アドレスの取得方法	▶ アドレスの取得方法を表示します。
プライベート IP 自動指定(APIPA) による設定	プライベート IP 自動指定(APIPA)による設定を表示します。
Pアドレス	[IP アドレスの取得方法]が[手動]の場合、IP アドレスを表示します。
サブネットマスク	[IP アドレスの取得方法]が[手動]の場合、サブネットマスクを表示します。
デフォルトゲートウェイ	[IP アドレスの取得方法]が[手動]の場合、デフォルトゲートウェイを表示 します。
DNS サーバーのアドレスを自動的 に取得する	DNS サーバーのアドレスの取得方法を表示します。
DNS サーバーアドレス(使用順)	[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]が[手動]の場合、DNS サー バーのアドレスを使用順に表示します。

### 

#### 本製品の時刻設定を確認できます。



項目	説明
時刻	現在時刻を表示します。
タイムサーバーを使用する	時刻設定へのタイムサーバー使用の有無を表示します。
タイムサーバーの取得方法	タイムサーバーの取得方法を表示します。
タイムサーバー	タイムサーバーの IP アドレスまたはホスト名を表示します。
時差(時間)	時差を表示します。
タイムサーバーステータス	タイムサーバーとの通信結果を表示します。

### 有線 LAN 設定

送信

有線 LAN のネットワーク設定を行えます。



設定を本製品に送信します。

	)
	3
1	J

## TCP/IP 設定(有線 LAN)

本製品の有線 LAN の IP アドレスなどを設定できます。

🖉 EPSON TMNet WebConfig Version 1.00 - Windows Intern	:t Explorer 🗧 🖻 🗙			
	V 😽 🗙 Live Search			
ファイル(ビ) 編集(ビ) 表示(公) お気に入り(A) ツール(ロ) ヘルプ(H)				
😪 🏟 🧭 EPSON TMNet WebConfig Version 1.00	🏠 × 🔝 - 🆶 × 📴 ページ(P) × 🎯 ツール(Q) - 🎽			
TCP/IP設定(有線LAN)	?			
WebConfig IPアドレスの取得方法	手動 🖌			
■EFFX → 基本情報 プライベートIP自動指定(APIPA)による設:	€ 無効 ✓			
有線LAN IPアドレス	TEMUTEM			
無線LAN サブネットマスク	201 201 201 2			
▶ <u>TCP/IP</u> デフォルトゲートウェイ				
設定 DNSサーバーのアドレスを自動的に取得	<b>*</b> る 無効 ~			
ネットワーク ▶ <b>有線LAN</b> ▶ <u>TCP/IP</u> ▶ <u>気線LAN</u> DNSサーバーアドレス(使用順)				
► <u>TCP/P</u>				
► <u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>	送信			
▶ <u>Webコンテンツ</u> オブション				
▶ <u>管理者情報</u>				
▶ <u>時刻</u> ▶ パスワード				
EDSON				
LPSON				

項目	説明
IP アドレスの取得方法	IP アドレスの取得方法を設定します。
プライベート IP 自動指定(APIPA) による設定	プライベート IP 自動指定(APIPA)による設定を、有効 / 無効に設定します。
IP アドレス	[IP アドレスの取得方法]を[手動]にした場合、IP アドレスを設定します。
サブネットマスク	[IP アドレスの取得方法]を[手動]にした場合、サブネットマスクを設定し ます。
デフォルトゲートウェイ	[IP アドレスの取得方法]を[手動]にした場合、デフォルトゲートウェイを 設定します。
DNS サーバーのアドレスを自動的 に取得する	DNS サーバーのアドレスの取得方法を設定します。
DNS サーバーアドレス(使用順)	[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を[手動]にした場合、DNS サーバーのアドレスを使用順に設定します。
送信	設定を本製品に送信します。

### 無線 LAN 設定

無線 LAN(無線 LAN ケーブルセット:OT-WLO1 使用時)のネットワーク設定を行えます。

		💽 🄄 🔀 Live Search	
ファイル(E) 編集(E) 表示	ミ(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
🚖 🏟 🌈 EPSON TMN	let WebConfig Version 1.00	🚹 • 🔝 - 🖶 • 📴 ページ(	<u> シャ (③ ツール(Q) ・</u>
EPSON for POS TMNet	無線LAN設定		?`
情報	ネットワークモード	● インフラストラクチャー ● アドホック	
▶ <u>基本情報</u>	SSID	Epison Nan	
有線LAN	アドホック チャンネル	1	
無線LAN	通信規格	802.11b/g 🗸	
▶ <u>TCP/IP</u> ▶ <u>時刻</u>	12.111方式	WPA2-PSK	
設定	暗号化方式	AES 🛩	
ネットワーク ▶ 有線LAN	使用するWEPキー	WEP+-1 V	
▶ <u>TCP/IP</u> ▶無線LAN	WEP+-1		
► <u>TCP/IP</u>	WEP+-2		
OFSC テバイス	WEP+-3		
▶ Webコンテンツ	WEP+-4		
オブション ▶管理者情報	WPA/WPA2で使用するブレシェアードキー	Line Art	
▶ <u>時刻</u>			
▶ <u>バスワード</u> ▶リセット		送信	

項目	説明
ネットワークモード	通信モードを設定します。
SSID	SSIDを設定します。
チャンネル	チャンネルを設定します。(アドホックモードの時だけ設定可能です。)
通信規格	通信規格を設定します。
認証方式	認証アルゴリズムを設定します。
暗号化方式	暗号化アルゴリズムを設定します。
使用する WEP キー	使用する WEP キーを設定します。
WEP キー 1	WEP キー 1 を設定します。
WEP キー 2	WEP キー 2 を設定します。
WEP キー 3	WEP キー 3 を設定します。
WEP キー 4	WEP キー 4 を設定します。
WPA/WPA2 プレシェアードキー	ネットワークキーを設定します。
送信	設定を本製品に送信します。

## TCP/IP 設定(無線 LAN)

無線LAN(無線LANケーブルセット:OT-WLO1使用時)のIPアドレスなどの設定を変更できます。

🖉 EPSON TMNet WebC	onfig Version 1.00 - Windows Internet E	xplorer		- 7 ×
🔆 🔁 🗸 🖉 🕞 🕞	harcha/		🖌 🛃 🗙 Live Search	<b>₽</b> -
ファイル(E) 編集(E) 表示(	10 お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)			
🔶 🛠 🌈 EPSON TMNe	t WebConfig Version 1.00		🏠 • 🔊 - 🖶 • 🔂 ページ(P) •	③ ツール(型 ・ <sup>≫</sup>
EPSON Jor POS	TCP/IP設定(無線LAN)			?`
WebConfig 情報	IPアドレスの取得方法	手動 🖌		
▶ <u>基本情報</u>	プライベートIP自動指定(APIPA)による設定	無効 🖌		
有線LAN	IPアドレス	10.101.101.001		
無線LAN	サブネットマスク	201.201.201.5		
ト TCP/IP	デフォルトゲートウェイ			
設定	DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する	無効 ~		
ネットワーク <b>有線LAN</b> <u>TCP/IP</u> <u>無線LAN</u>	DNSサーバーアドレス(使用順)			
► TCP/IP				
> デバイス		送信		
▶ <u>Webコンテンツ</u>				
▲ → <u>管理者情報</u>				
▶ <u>時刻</u>				
> <u>バスリード</u> >リセット				
EPSON				

項目	説明
IP アドレスの取得方法	IP アドレスの取得方法を設定します。
プライベート IP 自動指定(APIPA) による設定	プライベート IP 自動指定(APIPA)による設定を、有効 / 無効に設定します。
IP アドレス	[IP アドレスの取得方法]を[手動]にした場合、IP アドレスを設定します。
サブネットマスク	[IP アドレスの取得方法]を[手動]にした場合、サブネットマスクを設定し ます。
デフォルトゲートウェイ	[IP アドレスの取得方法]を[手動]にした場合、デフォルトゲートウェイを 設定します。
DNS サーバーのアドレスを自動的 に取得する	DNS サーバーのアドレスの取得方法を設定します。
DNS サーバーアドレス(使用順)	[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を[手動]にした場合、DNS サーバーのアドレスを使用順に設定します。
送信	設定を本製品に送信します。

### デバイスの設定

本製品で制御するデバイスの設定や、動作確認が行えます。

Γ	<u>}+</u> ≠
	注思

本製品の設定は行えません。



項目		説明
デバイスを登録する	デバイス ID	制御するデバイスの D を設定します。
	型番	制御するデバイスの機種を設定します。
	IPアドレス	制御するデバイスの IP アドレスを設定します。
	リトライ間隔(ms)	制御するデバイスのリトライ間隔を設定します。
	登録	[デバイスリスト]に追加します。
デバイスリスト	デバイス	本製品が制御するデバイスと設定がリスト表示されま す。 リスト表示されているデバイスにチェックをつけると、 [削除]が使用可能になります。 [テスト印字]をクリックすると、該当のデバイスでテ スト印刷が行えます。
	削除	チェックをつけたデバイスを削除します。

### Web コンテンツ更新設定

本製品に登録する Web コンテンツのインストール方法の設定、更新が行えます。 58 ページ「スタイルシートと Web ページの登録」も参照してください。

🖉 EPSON TMNet WebCo	nfig Version 1.00 - Windows Internet	Explorer	
📀 🗸 🖉 http://11	HERCHER/	·	Live Search
ファイル(E) 編集(E) 表示()	ℓ) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
🚖 🏟 🏾 🏉 EPSON TMNet	: WebConfig Version 1.00		🟠 • 🔊 - 🖶 • 📴 ページ(P) • 🎯 ツール(Q) • 🎽
EPSON for POS	Webコンテンツ更新設定		?
WebConfig	自動更新設定		
情報	自動更新を有効にする	⊘ເຢເາ ⊛ເາເາ⊼	
有線LAN	ファイル URL		ファイルアクセステスト
▶ <u>TCP/IP</u> 無線LAN	プロキシを使う	⊂idu ⊚uuž	
▶ <u>TCP/IP</u>	プロキシURL・ポート番号		
▶ <u>時刻</u> ■//	インストールされているWebコンテンツ	-	
改正	最終自動更新実行日時	-	
▶ <u>有線LAN</u>	最終自動更新実行結果	2(一度も自動更新を実施していない)	
► <u>TCP/IP</u>		送信	
▶ <u>無線LAN</u>			
OFSC	手動更新		
トデバイス	Webコンテンツファイル(*.zip)		参照
▶ Webコンテンツ		アップロード	
オブション		77761	
▶ <u>官理看頂報</u> ▶時刻			
<u>パスワード</u>			
<u> りセット</u>			
EPSON			
▶ 管理者情報 ▶ 時刻 ▶ <u>ガスワード</u> ▶ <u>リセット</u> EPSON			

	項目	説明
自動更新設定	自動更新を有効にする	Web コンテンツのインストール方法を設定します。 [はい]を選択した場合、自動更新設定の他の設定を行います。 [いいえ]を選択した場合、手動更新で Web コンテンツをイン ストールします。
	ファイル URL	自動更新するファイルの URL を指定します。 指定後、[ ファイルアクセステスト ] をクリックすると、URL が 正しく指定されているか確認できます。
	プロキシーを使う	プロキシーサーバーの使用の有無を設定します。 [ はい ] を選択した場合、[ プロキシー URL・ポート番号 ] を設 定します。
	プロキシー URL・ポート 番号	使用するプロキシーサーバーの URL・ポート番号を設定します。
	インストールされている Web コンテンツ	自動更新設定時:Web コンテンツ (zip ファイル ) の作成日時が 表示されます。 手動更新設定時:Web コンテンツのアップロード日時が表示さ れます。
	最終自動更新実行日時	Web コンテンツを自動更新した最終の実行日時が表示されま す。
	最終自動更新実行結果	Web コンテンツを自動更新した最終の実行結果が表示されま す。
	送信	設定を本製品に送信します。
	項目	説明
------	---------------------	---------------------------
手動更新	Webコンテンツファイル(*.zip)	インストールする Web コンテンツを指定します。
	アップロード	指定した Web コンテンツを本製品に登録します。

### 管理者情報設定

#### 本製品の管理者情報を設定できます。



項目	説明
管理者名	本製品の管理者名を設定します。
設定場所	本製品の設定場所を設定します。
送信	設定を本製品に送信します。

### 時刻設定

本製品の時間設定が行えます。

🔆 🔁 🗸 🖉 🗸		V 😽 🗙 Live Search 🖉 🗸
ファイル(E) 編集(E) 表示(	V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	
🔶 🏟 🌈 EPSON TMNe	t WebConfig Version 1.00	M = M = P + P + M + M + M + M + M + M + M + M +
STACEPSON		
Pos	时刻設定	
TMNet WebConfig		
情報	時刻	2011 🗙 04 🗙 13 🗙 14 38 時刻取得
▶ 基本情報	時差(時間)	GMT+09:00 💌
有線LAN	タイムサーバー設定	
▶ <u>TCP/IP</u> 無線LAN	タイムサーバーを使用する	無効 🗸
► <u>TCP/IP</u>	タイルサードー取得支法	Féb u
▶ <u>時刻</u>		
設定	タイムサーバー	
ネットリーク ト 右線LAN	タイムサーバーステータス	•
TCP/IP		
▶ <u>無線LAN</u>		送信
▶ <u>TCP/IP</u>		
OFSC		
Webriter W		
オプション		
▶ <u>管理者情報</u>		
▶時刻		
<u> パスワード</u>		
<u> り セット</u>		
EPSON		

	項目	説明
時刻		[時刻取得]をクリックすると、現在時刻が表示されます。
タイムサーバー設定	タイムサーバーを使用する	時刻設定にタイムサーバーの使用の有無を設定します。
	タイムサーバーの取得方法	タイムサーバーの IP アドレスの取得方法を表示します。
	タイムサーバー	[タイムサーバーの取得方法]を[手動]にした場合、タ イムサーバーのIPアドレスまたはホスト名を設定します。
	時差(時間)	時差を設定します。
	タイムサーバーステータス	タイムサーバーとの通信結果を表示します。
送信		設定を本製品に送信します。

### 「パスワード設定

パスワードを設定できます。



項目	説明
旧パスワード	現在のパスワードを入力します。
新パスワード	新しく設定するパスワードを入力します。
新パスワード(確認用)	確認用に新しく設定するパスワードを入力します。
送信	設定を本製品に送信します。



パスワード設定後は、設定変更時に表示される認証画面でユーザー名とパスワードの入力が求められます。ユーザー名は「epson」、パスワードは設定したパスワードを入力してください。

#### リセット

本製品の設定をリセットし、変更した内容を反映したり、設定内容を工場出荷時の状態に戻すことができます。



項目	説明
リセット	リセットし、設定画面で変更した内容を反映した状態で再起動します。
工場出荷時設定	本製品の設定を、工場出荷時の設定に戻します。

## 設定状態確認モード

プリンターの各種設定状態を確認するために、通常印字モードの他にセルフテストと16進ダンプモードが用意されています。

### セルフテストモード

セルフテストを行うことにより、次の項目を確認できます。

- 制御回路の機能
- プリンターメカニズムの機能
- 印字品質
- 制御 ROM のバージョン
- ディップスイッチの設定状態

#### セルフテストの開始

セルフテストを行うには、次の手順に従ってください。

- ┫ ロール紙カバーを閉じます。
- 2 FEED ボタンを押しながら電源ボタンをオンにします。(印字が開始するまで紙送りス イッチを離さないようにしてください。) ロール紙へプリンターの状態印字が開始されます。

プリンターの状態印字を終了すると、以下のように印字して、PAPER OUT LED が点滅します。(この状態は「セルフテスト継続待ち状態」です。)

"If you want to continue SELF-TEST printing, Please press FEED button"

- 3 テスト印字を再開する場合、「セルフテスト継続待ち状態」のときに FEED ボタンを押します。
- 4 以下を印字した後、プリンターは初期化され通常のモードに移行します。 <sup>\*\*\*\*</sup> completed \*\*\*<sup>\*</sup>

#### 16 進ダンプモード

16 進ダンプモードでは、ホストコンピューターからのデータを16 進数と文字で印字します。この印字結果とプロ グラムを見比べることで、プリンターに正しくデータが送られているか確認することができます。

#### 16 進ダンプの開始

16 進ダンプモードで印字するには、次の手順に従ってください。

・ 印字データに該当する文字がない場合は、 "." と印字されます。
 ・ 印字データが1行に満たないときは、FEED ボタンを押すと、その行の印字が行われます。

- ┫ ロール紙カバーを開けます。
- 2 FEED ボタンを押しながら電源をオンにします。 FEED ボタンは ERROR (エラー) LED が点灯するまで押し続けてください。
- 3 ロール紙カバーを閉じます。 以降、プリンターが受信したデータはすべて16進数とそれに対応するASCII文字で印字されます。
- 4 16進ダンプモードを終了するには、印字停止後電源をオフにするか、FEEDボタンを3回 押します。

#### 16進ダンプモードの印字例

Hexadecimal Dump To terminate hexadecimal dump, press FEED button three times. 1B 21 00 1B 26 02 40 40 1B 69 . ! . . & . @ @ . i 1B 25 01 1B 63 34 00 1B 30 31 . % . . c 4 . . 0 1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A A B C D E F G H I J

\*\*\* completed \*\*\*



本章では、製品の基本的な取り扱い方法について説明しています。

# ロール紙のセットと交換



カバーオープンレバーを押し下げて、ロール紙カバーを開けます。



- 2 使用済みのロール紙芯があれば取り出します。
- 3 巻き方向に注意して、ロール紙をプリンターにセットします。



4 ロール紙の先端を少し引き出し、ロール紙カバー上の左右の紙ガイド部の間に収まるよう にセットします。



5 ロール紙カバーを閉めます。



6 引き出しておいた紙を切り取ります。



### ロール紙が詰まったときは

サーマルヘッド(83ページ「サーマルヘッドのお手入れ」参照)に触らないでください。 注意 印字後は高温になっていることがあります。

プリンターの電源を切り、カバーオープンレバーを押し下げてカバーを開けます。

2 詰まった紙を取り除きます。ロール紙をセットし直し、カバーを閉じます。

### サーマルヘッドのお手入れ

レシートの印字品質を保つため、サーマルヘッドのお手入れは定期的に(3ヶ月に1回程度)行うことをお勧めします。

1 印字後にサーマルヘッドのお手入れをするときは、高温になっている場合がありますので、すぐ 注意 にサーマルヘッドに触らないでください。しばらく時間をおいて温度が下がるのを待ってからお 手入れを行うようにします。指や硬い物でサーマルヘッドに傷を付けないようにしてください。

プリンターの電源を切り、ロール紙カバーを開けます。アルコール溶剤(エタノール、またはイソプロピルアルコール) を含ませた綿棒で、サーマルヘッドの感熱素子の汚れを取り除きます。





# 外部機器との接続

インターフェイス部に外部機器を接続する場合は、以下の手順に従ってください。



オプションの無線 LAN ケーブルセット(OT-WLO1)を USB コネクターに差し込むと、無線 LAN 接続が可能になります。(40 ページ「無線 LAN ケーブルセットの接続方法」参照)また、無線 LAN 接続時は、LAM ケーブルを外してください。

プリンター背面のコネクターに、各種ケーブルを接続します。



2 もう片方のケーブルコネクターを外部機器に接続します。

### 輸送時の処置

プリンターを輸送する場合は、以下の手順に従ってください。

- ◀ 電源スイッチを操作して電源を切ります。
- **2** ② LED が消灯したことを確認します。
- 3 電源コネクターを取り外します。
- **4** ロール紙を取り除きます。
- 5 上下方向を維持したまま梱包します。

付録

文字コード表

注意

 一覧表中の文字は文字の形状を示したものであり、実際の印字パターンそのものを表すもので はありません。

• 表中の "SP" は、スペースを示します。

### 全ページ共通

#### 国際文字セット (99ページ参照)をアメリカに選択した場合

HEX	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	`	р
	00	16	32	48	64	80	96	. 112
1		XON	!	1	А	Q	а	q
	01	17	33	49	65	81	97	113
2			"	2	В	R	b	r
	02	18	34	50	66	82	98	114
3		XOFF	#	3	С	S	С	S
	03	19	35	51	67	83	99	115
4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
	04	20	36	52	68	84	100	116
5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u
	05	21	37	53	69	85	101	117
6	ACK		&	6	F	V	f	v
	06	22	38	54	70	86	102	118
7			'	7	G	W	g	w
	07	23	39	55	71	87	103	119
8		CAN	(	8	Н	Х	h	х
	08	24	40	56	72	88	104	120
9	НТ		)	9	Ι	Y	i	у
	09	25	41	57	73	89	105	121
А	LF		*	:	J	Z	j	z
	10	26	42	58	74	90	106	122
В		ESC	+	•	К	[	k	{
	11	27	43	59	75	91	107	123
С	FF	FS	,	<	L	¥	1	
	12	28	44	60	76	92	108	124
D	CR	GS	-	=	М	]	m	}
	13	29	45	61	77	93	109	125
Е		RS		>	Ν	۸	n	~
	14	30	46	62	78	94	110	126
F			1	?	0	_	0	SP
	15	31	47	63	79	95	111	127

## ページO (PC437: USA, Standard Europe)

HEX		8	!	9		A		В		С		D		E		F
0	Ç		É		á				L		Ш		α		≡	
		128		144		160		176		192		208		224		240
1	ü		æ		í				$\bot$		₹		β		±	
		129		145		161		177		193		209		225		241
2	é		Æ		Ó			-	Т		Π		Г		≥	
		130		146		162		178		194		210		226		242
3	â		Ô	-	ú				┝		L		Π		≤	
		131		147		163	-	179		195		211		227		243
4	ä		Ö		ñ	·	-	-	—		F		Σ	r	ſ	
		132		148		164		180		196		212		228		244
5	à		Ò		Ñ		=		+		F		σ		J	
		133		149		165		181		197		213		229		245
6	å		û		<u>a</u>		-11		F		Г		μ		÷	
		134		150		166		182		198		214		230		246
7	Ç		ù	r	<u>o</u>		П		┠		⋕		τ		*	
		135		151		167		183		199		215		231		247
8	ê		ÿ		Ś	<b></b>	F		Ŀ		ŧ		Φ		0	
		136		152		168		184		200	-	216	-	232		248
9	ë		0		Г		1		Г		J		Θ		•	
		137		153		169		185		201		217	-	233		249
A	è	100	U	154	٦	470		400	╨	000	Г	0.10	Ω	004	•	050
		138		154		170		186		202		218	_	234	1	250
В	ï	100	¢	455	1/2	474	П	407	٦Г	000		010	Ò	005	$\mathcal{N}$	054
	•	139	•	155		171		187		203		219		235	n	251
С	î	4.40	£	450	1⁄4	470	ᅴ	400	lF	004		000	8	000		050
	、	140	N/	156		172	П	188		204		220	•	236	2	252
D	1	111	¥	457	i	470	ш	100	=	205		001	φ	007	2	050
	×	141	D'	157		1/3		189		205		221		231		203
E	А	140	Ρt	150	«	174	=	100	īΓ	200		222	3	220		254
	Å	142	2	158		1/4		190		206		222	0	238		254
F	А	142	J	150	»	175	٦	101	=	207		222	11	220	SP	255
		143		109		175	1	191		207		223		239		200

### ページ 1 (カタカナ)

	HEX		8		9		A		B		C	-	D	-	E	-	F
нех	BIN	1(	000	10	01	10	)10	10	)11	11	00	11	01	11	10	11	11
	211	-`		Ţ	/01	SP				夕		3				X	
0	0000	—	128		144	51	160		176	Í	192		208		224		240
			120	-			100	7	110	チ	102	7	200	F		Щ	
1	0001	-	129	1	145	0	161	ĺ	177	<b>,</b>	193		209		225		241
			120	_	110	Г	101	1		w W	100	X	200	+	220	匥	211
2	0010		130	1	146		162		178	1	194		210	+	226	1	242
			100	F	140		102	ተ	110	テ	104	千	210		220	月	414
3	0011		191	1	147		163		179	<i>,</i>	195	-	911		997	/1	943
		_	101	—	141		100	.T.	115	<u>۲</u>	100	+	211		221	Ħ	270
4	0100		199		1/8	ſ	164		180		196	`	919		228	ы	911
		_	102	_	140	•	104	ォ	100	+	100	.7	212		220	晧	211
5	0101		133		1/0		165	~1	181	/	197		913		<u> </u>	ΓIJ	245
			100		145	7	100	71	101		131	न	210		449	分	240
6	0110		19/	I	150	1	166	~	189	-	109	-	914		230	75	246
			104		100	7	100	+	102	7	130	ラ	214		200	秋	240
7	0111		195	I	151	/	167		199		100	1	915		991	12	947
		I	100	_	101	1	107	カ	100	ネ	133	11	210		201	ᆕ	441
8	1000	I	196	I	159	-1	169	1	19/	1.	200	,	916	T	222	•	949
			190	_	102	<u>ب</u>	100	ト	104	)	200	11	210	•	292	市	240
9	1001		197	I	159		160		105	1	901	10	917		000	LI1	940
			191	L	199	-	109	5	100	ハ	201	17	217	•	200	Ā	249
Α	1010		190		154		170		100	/	909		010	▼	094	Р	950
			199		194		170	ᅪ	100	ν	202	77	210	*	234	ШТ	290
В	1011		190		155	4	171	, ,	107	<u>ل</u>	909		910	-T-	0.95	μĵ	951
			199	~	100	مد	111	37	107	7	203	n	219		200	*+	201
С	1100		140	(	150	-Y	170		100		904		990		000	ТJ	959
			140	~	190		172	7	100	~	204	~	220	$\cap$	230	Å	292
D	1101		1 4 1	)	157	L.	179		100		907	-	001		007		050
			141	1	197		173	J	189	भ	205	*	221	/	237		293
Ε	1110		140		150	3	174	14	100	4	200		000	/	000	***	954
			142		198		174	<b>\</b>	190		206	D	222		238	ØD	294
$\mathbf{F}$	1111	+			1 20	<u>ש</u>			101	×	007		000		000	SP	077
			143		159		175		191		207		223		239		255

# ページ 2 ( PC850: Multilingual )

	HEX		8		9		A		B		С	-	D		E		F
HEX	BIN	10	000	10	001	1(	)10	10	011	11	00	11	.01	11	10	11	11
0	مممم	С		É		á				L		ð		Ó			
0	0000	,	128		144		160		176		1 <b>92</b>		208		224		240
1	0001	ü		æ		í						Ð		ß		±	
-	0001		129		145		161		177		193		209		225		<b>2</b> 41
2	0010	é		Æ		ó						Ê		Ô		-	
			130		146		162		178		194		210		226	9	242
3	0011	â		ô		ú	r			⊢		Ë		Ò		<u>3</u> 4	
			131		147		163		179		195		211		227		243
4	0100	ä		ö		ñ						È		õ		¶	
			132		148		164		180	-	196		212		228		244
5	0101	à		ò		Ñ		Á		+		1		Õ		§	
			133		149		165	•	181		197		213		229		245
6	0110	å	101	û	1 20	a	100	Â	100	ã	100	Í	014	μ	000	÷	0.10
			134		150		166		182	~	198	•	214	1.	230		246
7	0111	Ç	105	ù		ō	1.0=	Á	100	A	100	Î		р	0.01	د	<b>A</b> 1 <b>7</b>
			135		151		167	0	183		199		215	T-	231		247
8	1000	ê	100	ÿ	1 50	i	100				000	I	010	p	000	0	0.10
			136		152	6	168	-	184		200		216	,	232		248
9	1001	ë	107	Ô		w	4.00				0.04		045	Ŭ	000	••	0.10
			137		153		169	-	185		201		217	•	233		249
Α	1010	è	100	Û					100			Г		Û		•	
			138		154	1	170		186		202	_	218		234	1	250
В	1011	ï	100	Ø		$\overline{2}$			105		000		010	Ù	0.0 5	-	0.54
			139		155	1	171	-	187		203		219		235	3	251
С	1100	Î	1.40	£	150	4	170		100		004		000	ý	000	0	050
			140		156		172	L	188		204		220	,	236	2	252
D	1101	ì		Ø	1	i	170	¢	100		007	i	001	Y	007	_	050
		.,	141		157		173		189		205		221		237	_	253
$\mathbf{E}$	1110	Α	1.40	X	150	«	104	¥	100		000	Ι	0.00		000		054
		0	142	<i>c</i>	198		174		190		206		222		238		254
$\mathbf{F}$	1111	Á	1 4 6	t	1 50	≫		Г	101	¤	005		0.00		0.00	SP	077
			143		198		175		191		207		223		239		255

	HEX		8		9		A		B		С	-	D		E	-	F
HEX	BIN	10	000	10	)01	10	)10	10	)11	11	00	11	.01	11	L10	11	11
0	مممم	С		É		á		*		L				a		≡	
0	0000		128		144		160		176		192		208		224		240
1	0001	ü		À		í						_		ß		±	
	0001		129		145		161		177		193		209		225		<b>2</b> 41
2	0010	é		È		ó				$\neg$				Γ		$\geq$	
			130		146		162		178		194		210		226		242
3	0011	â		ô		ú				$ $				π		$\leq$	
	0011		131		147		163		179		195		211		227		243
4	0100	ã		õ		ñ		-		—				Σ		ſ	
-	0100		132		148		164		180		196		212		228		244
5	0101	à		ò		Ñ		=		+				σ		J	
Ŭ	0101		133		149		165		181		197		213		229		245
6	0110	Á		Ú		<u>a</u>				-		F		μ		÷	
Ŭ	0110		134		150		166		182		198		214	-	230		246
7	0111	ç		ù		Ō				∣⊢		+		τ		≈	
•	0111		135		151		167		183		199		215		231		247
8	1000	ê		Ì		ż		=		L		+		Φ		0	
0	1000		136		152	Ŭ	168		184		200		216		232		248
٩	1001	Ê		Õ		Ò								θ		•	
5	1001		137		153		169		185		201		217		233		249
Δ	1010	è		Ü		-						Г		Ω		•	
Л	1010		138		154		170		186		202		218		234		250
R	1011	Í		¢		$\frac{1}{2}$								δ			
D	1011		139		155		171		187		203		219		235		251
C	1100	Ô		£		$\frac{1}{4}$				╞╞				$\infty$		n	
U	1100		140		156		172		188		204		220		236		252
п	1101	ì		Ù		i				—				ø		2	
D	1101		141		157		173		189		205		221		237		253
Г	1110	Ã		Pt		«								$\in$			
	1110		142		158		174		190		206		222		238		254
Б	1111	Â		Ó		≫								$\cap$		SP	
L L	1111		143	-	159		175		191	1	207	1	223	.	239		255

## ページ 4 (PC863: Canadian-French)

HEX       BIN       1000       1001       1010       1011       1100       1101       1110       1111         0       0000       C       E       144       160       176       192       208       224       240         1       0001       Ü       129       145       161       177       193       209       225       241         2       0010       É       É       í       í       177       193       209       225       241         2       0010       É       É       í       í       177       193       209       225       241         3       0011       â       D       146       162       178       194       210       7       226       242         3       0011       â       D       147       163       179       195       211       7       227       243         4       0100       Â       Ë       "       -       -       E       7       211       227       243         5       0101       â       I       I       165       181       196       212       228       244
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \mathbf{B} _{1011} $ $ \mathbf{I} _{} $ $ \mathbf{C} _{2} _{} $ $ \mathbf{T} _{} $ $ \mathbf{E} _{} $ $ \mathbf{O} _{} $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$ C  1100   1 $ $\downarrow \downarrow $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
D   1101 = 0 $4$ $ 905 921 927 927 925$
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
E   1110   A   U   158   174   190   206   299   2
F   1111   8   7   7   7   7   7   7   7   7   7

## ページ 5 (PC865: Nordic)

	HEX		8		9		A		B		C	-	D	-	E	-	F
нех	BIN	10	000	10	01	10	)10	10		1.	100	11	01	11		11	-
	10111		,00	Ť	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4	/10		/ 1 1	L	200			~			
0	0000	Ç	128	E	144	a	160		176		192		208	u	224	=	240
			120	~	111	í	100		170		102		200	R	221	+	210
1	0001	u	129	æ	145	T	161		177		193		209	IJ	225		241
		á		זגי	110	á	101			_	100			г		>	
2	0010	e	130	ль	146	U	162		178		194		210	T	226	_	242
_		â		â		ú		1				L		π		<	
3	0011	a	131	U	147	u	163		179		195		211	1	227	-	243
		ä		ö		ñ		4						2		ſ	
4	0100	a	132	U	148	11	164	. 1	180		196		212	4	228	•	244
-	0101	à		ò		Ñ		_		-		Г		σ		Ι	
Э	0101	u	133	U	149	11	165		181		197		213	U	229	5	245
0	0110	ลํ		û		a		_			:	Г		п		÷	
6	0110	- u	134	u	150		166		182		198		214	٣	230		246
-	0111	С		ù		<u>0</u>			1			+		т		$\approx$	
(	0111	3	135	•••	151		167	"	183	"	199		215	•	231		247
0	1000	ê		ÿ		;		٦				+		Φ		ο	
0	1000	-	136	5	152	0	168		184		200		216		232		248
0	1001	ë		Ö		-		4						θ		٠	
9	1001	-	137	-	153		169	"	185		201		217	-	233		249
۸	1010	è		Ü		_						Г		Ω		•	
A	1010	-	138		154		170		186		202		218		234		250
B	1011	ï		ø		$\frac{1}{2}$								δ			
Б	1011		139		155		171		187		203		219		235		251
C	1100	î		£		$\frac{1}{4}$				╞				$\infty$		n	
0	1100		140		156		172		188		204		220		236		252
п	1101	ì		Ø		ī				—				ø		2	
D	1101		141		157		173		189		205		221		237		253
Е	1110	Ä		Pt		«				-				$\in$			
	1110		142		158		174		190		206		222		238		254
F	1111	Å		f		¤								$\cap$		SP	
L.	TTTT		143		159		175	.	191		207		223		239		255

# ページ 16(WPC1252)

	HEX	8	8	9	9		A	J	B	(	С	]	D	]	E	]	F
HEX	BIN	10	00	10	01	10	010	10	11	11	.00	11	.01	11	.10	11	.11
0	0000	€		SP		SP		0		À		Ð		à		ð	
0	0000		128		144		160		176		192		208		224		240
1	0001	SP		6		i		±		Á		Ñ		á		ñ	
T	0001	-	129		145	]	161		177		193		209		225		241
0	0010	,		,		¢		2		Â		Ò		â		ò	
2	0010		130		146		162		178		194		210		226		242
ŋ	0011	f		"		£		3		Ã		Ó		ã		ó	
Э	0011		131		147		163		179		195		211		227		243
4	0100	,,		"		¤		,		Ä		Ô		ä		ô	
4	0100		132		148		164		180		196		212		228		244
F	0101	•••		•		¥		μ		Å		Õ		å		õ	
Э	0101		133		149		165		181		197		213		229		245
C	0110	+		_		ł		¶		Æ		Ö		æ		ö	
6	0110		134		150		166		182		198		214		230		246
Ħ	0111	<b>‡</b>				§		•		Ç		X		ç		+	
1	0111		135		151		167		183		199		215	-	231		247
0	1000	^		~						È		Ø		è		ø	
8	1000		136		152		168		184		200		216		232		248
0	1001	‰		тм		©	1	1		É		Ù		é		ù	
9	1001		137		153		169		185		201		217		233		249
	1010	š		š		<u>a</u>		<u>0</u>		Ê		Ú		ê		ú	
A	1010		138		154		170		186		202		218		234		250
р	1011	<		>		«		»		Ë		Û		ë		û	
в	1011		139		155		171		187		203		219		235		251
0	1100	Œ		œ		-	1	1⁄4		Ì		Ü		ì		ü	
C	1100		140		156		172		188		204		220		236		252
ĥ	1101	SP		SP		-		1⁄2		Í		Ý		í		ý	
D	1101		141		157		173		189		205		221		237	-	253
Б	1110	Ž		ž	1	®		3⁄4		Î		Ð		î		b	
Е	1110		142		158	1	174		190		206	F	222		238	r	254
ъ		SP		ÿ		—	1	i		Ĭ		ß		ï		ÿ	
H.	1111		143	-	159	1	175		191		207		223		239	-	255

## ページ 17 (PC866: Cyrillic #2)

	HEX	8	9	Α	В	C	D	E	F
HEX	BIN	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
•	0000	Α	Р	a		Ц	ШС,	n	Ë
0	0000	128	144	160	176	192	208	224	240
-	0001	Б	С	б		Ш		С	ë
T	0001	129	145	161	177	193	209	225	241
	0010	В	Т	в		T		т	6
Z	0010	130	146	162	178	194	210	226	242
	0011	Γ	У	Г		F	Ľ	v	E
3	0011	131	147	163	179	195	211	y 227	243
	0100	Л	Φ	д	H			ф	Ϊ
4	0100	132	148	164	180	196	212	228	244
_	0101	E	X	е		Ŧ		v	ï
5	0101	133	149	165	181	197	213	229	245
	0110	Ж	П	ж	H			TT	Ӱ́
6	0110	134	150	166	182	198	214	230	246
_	0111	3	Ч	З				U	Ψ̈́
7	0111	135	151	167	183	199	215	231	y 247
-	1000	И	III	и			ЩЩ.	III	0
8	1000	136	152	168	184	200	216	232	248
		Й	III	й			рт П	TTT	•
9	1001	137	153	169	185	201	217	Щ 233	249
		ĸ	Ъ	к				r	•
A	1010	138	154	170	186	202	218	в 234	250
_		Л	Ы	л					1
В	1011	139	155	171	187	203	219	235	251
~		М	Б	м				T	N2
C	1100	140	156	172	188	204	220	Б 236	252
		н	Э	н				2	¤
D	1101	141	157	173	189	205	221	237	253
		0	Ю	0				10	
E	1110		158	174	190	206	222	238	254
		Π	я	Π				a	<b>CD</b>
F	1111	143	159	175	191	207	223	л 239	255

## ページ 18 (PC852: Latin2)

	HEX	8	9	Α	В	С	D	Е	F
HEX	BIN	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	С	É	á		Ц	d	Ó	-
U	0000	128	144	160	176	192	208	224	240
1	0001	ü	Ĺ	í		Ш	Ð	ß	"
T	0001	129	145	161	177	193	209	225	241
9	0010	é	í	ó		π	Ď	Ô	
	0010	130	146	162	178	194	210	226	242
3	0011	â	ô	ú		F	Ë	Ń	×
0	0011	131	147	163	179	195	211	227	243
4	0100	ä	ö	Ą	Η		ď	ń	•
-	0100	132	148	164	180	196	212	228	244
5	0101	ů	Ľ	ą	Á	<b>—</b>	Ň	ň	§
		133	149	165	181	197	213	229	245
6	0110	ć	ľ	Ž	Â	Ă	Í	Š	÷
		134	150	166	182	198	214	230	246
7	0111	Ç	Ś	ž	Ě	ă	Î	š	<u>م</u>
		135	151	167	183	199	215	231	247
8	1000	ì	ś	Ę	Ş		ě	Ŕ	<b>o</b>
		136		168	184	200	216	232	248
9	1001	ë	0	ę	195	901	017	Ú	
		137	193	109	681	201	217	233	249
Α	1010	0	U 154	170	196	202	919	ŕ	250
			104 	170	100	202	210	204 77	~
В	1011	0	<b>'T</b> 155	<b>Z</b>	187	203	219	U 235	u
		^ 100	7	Ă				,	Ď
C	1100	1	τ 156	C 172	188	204	220	у 236	$\mathbf{K}$ 252
		ń	т		r7		<u>—</u>		×
D	1101	<b>L</b> 141	1.1	<b>§</b> 173	189	205	<b>ہ</b> 221	1 237	r 253
		Ä					<b>T</b> °⊺	<b>+</b>	
Έ	1110	A 142	158	<b>174</b>	<b>Z</b> 190	206	222	y 238	254
-		Ć	č	<b>N</b>		¤		,	SD
F,	1111	143	159	<i>"</i> 175	191	207	223	239	255

## ページ 19 (PC858: Euro)

	HEX		8		9		A		B		C	-	D		E		F
HEX	BIN	10	- 00	10	)01	10	)10	10	)11	11	100	11	- 101	11	 10	11	11
_		C		ŕ		6				L		ă		ó			
0	0000	Ŷ	128	Ц	144	a	160		176		192	U	208	U	224		240
-1	0001	ü		æ	1	í	1	*				Ð	1	ß		$\pm$	
T	0001		129		145	-	161		177		193	_	209		225		241
9	0010	é		Æ		ó				<b>—</b>		Ê		Ô		=	
4	0010		130		146		162		178		194		210		226		242
3	0011	â		ô		ú				$ $		Ë		Ò		<u>3</u> 4	
0	0011		131		147		163		179		195		211		227		243
4	0100	ä		ö		ñ		-		—		È		õ		¶	
-	0100		132		148		164		180		196		212		228		244
5	0101	à		ò		Ñ		Á		+		€		Õ		§	
			133		149		165		181		197	-	213		229		245
6	0110	å		û		a		Â		ã		Í		μ		÷	
			134		150		166		182		198		214	T	230		246
7	0111	Ç	107	ù		Ō		À	100	Ã	100	Î		þ		د	a (=
			135		151		167	9	183	-	199		215	E-	231	-	247
8	1000	ê	100	ÿ	150	Ġ	100	C	104		000	1	010	р	000	0	0.40
			136	••	152		168		184		200	1	216	,	232		248
9	1001	ë	1.07	0	159	œ	100		105		901		017	U	000		940
			137		193	_	109		195	-	201		217	~	233		Z49
Α	1010	e	190	U	154		170		100		909	Г	910	U	094	•	950
		••	190		104	1	170		100		202		210	$\rightarrow$	204	1	200
В	1011	1	130	ø	155	2	171		187		203		919	U	235		951
		Ŷ	105	c	100	1	1.1		101		200		215	<u>_</u>	200	3	201
C	1100	I	140	æ	156	4	172		188		204		220	У	236		252
_		ì	110	a	100	ī		¢.	100	_	201	ļ		ý	200	2	202
D	1101	T	141	Ø	157	•	173	Ψ	189		205		221	I	237		253
-		Ä		×		«		$\mathbf{v}$				Ì					
E	1110	А	142		158		174	<b></b>	190		206	1	222		238	_	254
Б		Å		f		≫	1	-	1	¤	1			,		SP	
L.	1111		143		159		175		191		207		223		239	~1	255

# ページ 255 (ユーザー定義ページ)

	HEX		8		9		A		В	(	С	]	D		E		F
HEX	BIN	10	000	1(	001	1(	)10	1(	)11	11	100	11	01	1	110	11	11
0	0000	SP															
U	0000		128		144		160		176		192		208		224		240
1	0001	SP		SP	-	SP		SP									
I	0001		129		145		161		177		193		209		225		241
2	0010	SP															
Z	0010		130		146		162		178		194		210		226		242
2	0011	SP															
ა			131		147		163		179		195		211		227		243
4	0100	SP															
4	0100		132		148		164		180		196		212		228		244
F	0101	SP															
э	0101		133		149		165		181		197		213		229		245
c	0110	SP															
0	0110		134		150		166		182		198		214		230		246
7	0111	SP		SP	_	SP		SP									
1	UIII		135	1	151	]	167		183		199		215	]	231		247
D	1000	SP															
ð	1000		136	]	152	]	168		184		200		216		232		248
0	1001	SP															
9	1001		137		153		169		185		201		217		233		249
	1010	SP															
A	1010		138		154		170		186		202		218		234		250
D	1011	SP															
Б	1011		139		155		171		187		203		219		235		251
C	1100	SP															
U	1100		140		156		172		188		204		220		236		252
n	1101	SP															
υ		1	141		157		173		189		205		221		237		253
r	1110	SP		SP		SP		SP		SP	·	SP		SP		SP	
Е			142		158	L	174	1	190		206	L	222		238		254
F	1111	SP		SP	r* <del>*</del>												
Г	1111		143		159		175		191		207		223		239		255

## 国際文字セット

					ASCI	I I	ド(16	進数)				
国名	23	24	40	5B	5C	5D	$5\mathrm{E}$	60	7B	7C	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[	¥	]	۸	`	{		}	2
フランス	#	\$	à	0	Ç	§	۸		é	ù	è	:
ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	۸	,	ä	Ö	ü	β
イギリス	£	\$	@	[	N	]	۸	,	{		}	2
デンマーク I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	۸	,	æ	ø	å	2
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	Ö	å	ü
イタリア	#	\$	@	o	Ν	é	^	ù	à	ò	è	Ì
スペイン I	Pt	\$	@	i	Ñ	j	۸	,		ñ	}	2
日 本	#	\$	@	[	¥	]	۸	,	{		}	2
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
デンマーク II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
スペイン II	#	\$	á	i	Ñ	j	é	`	í	ñ	Ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	j	é	ü	í	ñ	Ó	ú
韓 国	#	\$	@	[	₩	]	۸	`	{		}	~
Slovenia/ Croatia	#	\$	Ž	Š	Ð	Ć	Č	ž	Š	đ	ć	č
中 国	#	?	@	[	N	]	۸	`	{		}	~

### 日本語フォント

コ-	ード	0	1	9	2	4	5	G	7	0	0	٨	р	C	п	Б	Б
JIS	S-JIS	0	1	2	ა	4	0	0	1	0	9	A	D	U	D	Ц	г
21–20	81–3F		SP	•	o	,		•	:	;	?	!	*	0	,	`	
21–30	81–4F	^			1	ヾ	7	Ľ	"	순	々	8	0			-	/
21-40	81-5F	$\overline{}$	~	II			•••	"	,	"	"	(	)	ĺ	]	[	]
21–50	81–6F	{	}	<	>	«	»	Г	J	ſ	J	ľ	]	+	_	±	×
21–60	81-80	÷	=	≠	<	>	<b>VII</b>	$\geq$	8		₫	우	o	,	"	°C	¥
21-70	81–90	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	$\star$	0		Ø	$\diamond$	
22–20	81–9E		٠			Δ		$\bigtriangledown$	▼	*	Ŧ	$\rightarrow$	Ļ	ſ	↓	=	
22–30	81–AE											∈	Э	L	⊇	C	
22-40	81–BE	U	$\cap$									٨	V	-	⇒	₽	$\forall$
22-50	81–CE	Ш												Ζ	⊥		9
22-60	81–DE	$\nabla$	≡	÷	«	≫		S	×	$\therefore$	ſ	IJ					
22-70	81–EE			Å	‰	#	þ	♪	†	+	¶					$\bigcirc$	
23–20	82–3F																
23–30	82–4F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
23–40	82–5F		А	в	С	D	Е	F	G	н	Ι	J	к	L	М	Ν	0
23-50	82–6F	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z					
23-60	82-80		а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	ο
23-70	82–90	р	q	r	s	t	u	v	w	x	У	z					

3-	- K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
24–20	S-JIS 82_9E		<u></u>	あ			1	う	7	Ŧ	*	お	<u>ታ</u> እ	が	き	ギ	1
24-20	02-51		رە	ریں	<u> </u>		,	<b>)</b>	ん	~	83 -	05	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/J ·	-	C	`
24-30	82–AE	ぐ	け	げ	IJ	Ĵ	さ	ざ	し	Ľ	す	す	せ	ぜ	そ	ぞ	た
24-40	82–BE	だ	ち	ぢ	<b>n</b>	っ	で	τ	で	٤	ど	な	に	ぬ	ね	の	は
24-50	82–CE	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	^	べ	ペ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
24-60	82–DE	む	め	ŧ	や	や	ዮ	ø	አ	よ	Ś	IJ	る	れ	ろ	ゎ	わ
24-70	82–EE	ゐ	ゑ	を	ю												
25–20	83–3F		ア	ア	イ	イ	ゥ	ゥ	н	т	ォ	オ	カ	ガ	+	ギ	ク
25–30	83–4F	グ	ケ	ゲ	П	л	サ	ザ	ふ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
25-40	83–5F	ダ	チ	ヂ	ッ	ッ	ヅ	テ	Ĩ٢	۲	۲	ナ	=	ヌ	ネ	)	ン
25-50	83–6F	バ	パ	F	Ľ	۳	フ	ブ	っ	^	べ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	III
25–60	83–80	ム	X	Ŧ	ヤ	ヤ	Ч	그	Ш	Ш	ラ	リ	ル	レ		ヮ	ワ
25-70	83–90	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ									
26–20	83–9E		А	В	L	Δ	Е	Ζ	Τ	Θ	I	Κ	۸	М	Ν	Ξ	0
26–30	83–AE	Π	Ρ	Σ	Т	Y	Φ	Х	Ψ	Ω							
26-40	83–BE		α	β	r	δ	3	ζ	η	θ	L	к	λ	μ	ν	ξ	0
26–50	83–CE	π	ρ	σ	τ	υ	φ	x	$\psi$	ω							
26-60	83–DE																
26-70	83–EE																

JIS	ード S-JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
27-20	84–3F		А	Б	В	Г	Д	E	Ë	ж	3	И	Й	К	Л	М	Н
27–30	84–4F	0	П	Ρ	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
27-40	84–5F	Ю	Я														
27-50	84–6F		а	б	в	Г	д	е	ë	ж	3	и	й	к	Л	м	н
27-60	84-80	0	п	р	с	т	У	ф	х	Ц	ч	ш	щ	Ъ	ы	Ь	Э
27-70	84–90	ю	я														
28–20	84–9E				Г	٦		L	┝	$\top$	-		+	_	Ι	г	٦
28–30	84–AE	L	L	F	т	┥	┸	+	F	H	-1	<u> </u>	+	F	т	-	⊥
28-40	84–BE	+															
		r —				1				1	1						
лс ПС	- К с на	0	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	$\mathbf{F}$
2D-20	87–3F		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	(12)	(13)	14)	(15)
2D-30	87–4F	16	1	18	19	20	Ι	П	ш	IV	v	VI	VII	VIII	IX	х	
2D-40	87–5F	ΞIJ	*_	セン チ	メートル	グラ ム	ト ン	アール	ヘク タール	リッ トル	ワット	カロリー	ドル	セント	パー セント	ミリバール	ページ
2D-50	87–6F	mm	cm	km	mg	kg	сс	m									平成
2D-60	87–80	"	"	No.	K.K.	Tel	È	•	$\overline{\mathbf{T}}$	緀	街	(株)	(有)	(代)	聯	ΧĒ	昭和
2D-70	87–90	÷	≡	ſ	∮	Σ		$\bot$	Ζ	L	Δ	$\therefore$	$\cap$	U			

- ב	ード	0	1	9	2	4	F	G	7	0	0	٨	р	C	п	Б	Б
JIS	S-JIS	0	1	4	ა	4	0	0	1	0	9	A	D	U	D	Б	г
30–20	88–9E		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥
30–30	88–AE	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
30-40	88–BE	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲
30–50	88–CE	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
30–60	88–DE	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	—	壱	溢	逸
30-70	88–EE	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	
31-20	89–3F		院	陰	隠	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	का	卯	鵜	窺	∄
31–30	89–4F	碓	É	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	Л	閠	噂	云	運
31-40	89–5F	雲	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎
31-50	89–6F	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
31–60	89–80	康	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
31-70	89–90	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	
32-20	89–9E		押	旺	横	欧	殴	Ξ	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億
32-30	89–AE	屋	憶	臆	桶	牡	Z	俺	卸	恩	温	穏	音	下	化	仮	何
32-40	89–BE	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河
32-50	89–CE	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨
32-60	89–DE	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	鴐
32-70	89–EE	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改	
33–20	8A–3F		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾
33–30	8A-4F	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙
33-40	8A–5F	垣	杮	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫

1-	ード	0	1	9	2	4	F	G	7	0	0	۸	р	C	п	Б	Б
JIS	S-JIS	0	1	2	э	4	5	0	1	0	9	A	D	U	D	Е	Г
33–50	8A-6F	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	툢	楽	額	顎	掛	笠	樫
33–60	8A-80	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
33–70	8A-90	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萓	
34-20	8A–9E		粥	[الا	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦
34-30	8A–AE	完	官	寛	Ŧ	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
34-40	8A–BE	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦
34-50	8A–CE	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
34–60	8A–DE	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顏	願	企	伎	危	喜	器
34-70	8A–EE	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄	
35–20	8B–3F		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起
35–30	8B–4F	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戱	技	擬	欺	犠	疑
35–40	8B–5F	衹	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	古	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
35–50	8B–6F	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
35–60	8B80	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	4	去	居
35-70	8B–90	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	
36–20	8B–9E		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強
36–30	8B–AE	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷
36-40	8B–BE	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅
36–50	8B–CE	勤	均	ψ	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
36–60	8B–DE	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句	X	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
36–70	8B–EE	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	

- ב	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	9	9	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	4	ა	4	0	0	'	0	9	A	D	U	D	Б	г
37–20	8C–3F		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	憅	君
37-30	8C–4F	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
37-40	8C–5F	契	形	径	恵	慶	慧	憩	揭	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系
37-50	8C–6F	経	継	繋	罹	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	共	迎	鯨
37–60	8C80	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
37-70	8C–90	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	
38–20	8C–9E		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣
38–30	8C–AE	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷
38-40	8C–BE	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯
38–50	8C–CE	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互
38–60	8C–DE	伍	午	呉	푬	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
38–70	8C–EE	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚		向	
39–20	8D–3F		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	Т	巧	巷	幸	広	庚	康
39–30	8D–4F	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昻	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪
39–40	8D–5F	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱
39–50	8D–6F	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鎁	閤	降
39–60	8D80	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	車	麹	克	刻
39–70	8D–90	告	玉	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	愡	骨	狛	込	
3A-20	8D–9E		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕
3A-30	8D–AE	紺	艮	魂	些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖
3A-40	8D–BE	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽

- ב	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Q	Δ	в	С	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	4	0	4	0	0	'	0	5	Л	Ъ	U	Ъ	ц	г
3A-50	8D–CE	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
3A–60	8D–DE	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷖	作	削
3A–70	8D–EE	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	₩	刷	
3B–20	8E–3F		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	Ш	晒
3B–30	8E–4F	Ξ	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛
3B-40	8E-5F	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	±	始
3B–50	8E–6F	姉	姿	子	屍	巿	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旧	枝	止
3B–60	8E-80	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
3B–70	8E–90	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	
3C–20	8E–9E		次	滋	治	爾	靈	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿
3C–30	8E–AE	式	識	鴫	塗	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆
3C-40	8E–BE	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	談	縞	舎	写	射	捨	赦
3C–50	8E–CE	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勽	尺	杓	灼	爵
3C–60	8E–DE	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
3C–70	8E–EE	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周	
3D–20	8F–3F		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐
3D–30	8F–4F	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	+	従	戎
3D-40	8F–5F	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟
3D–50	8F–6F	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳
3D–60	8F-80	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庻	緒
3D–70	8F-90	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	

- ב	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	8	9	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	ა	4	0	0	'	0	9	A	Б	U	D	Е	г
3E–20	8F–9E		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少
3E–30	8F–AE	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	瞐	松	梢
3E-40	8F–BE	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章
3E–50	8F–CE	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	避
3E–60	8F–DE	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
3E–70	8F–EE	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	
3F–20	90–3F		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵
3F–30	90–4F	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
3F-40	90–5F	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃
3F–50	90–6F	塵	Ŧ	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	义	厨
3F-60	90-80	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
3F-70	90–90	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趜	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	
40-20	90–9E		澄	摺	ᆉ	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政
40–30	90–AE	整	星	晴	棲	栖	Æ	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
40-40	90–BE	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析
40-50	90–CE	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
40-60	90–DE	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	Ŧ	占	宣	専	尖	Ш	戦
40-70	90–EE	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線	
41-20	91–3F		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮
41-30	91–4F	前	善	漸	然	全	褝	繕	膳	糎	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
41-40	91–5F	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創

	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	9	9	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	ა	4	0	0	'	0	9	A	D	U	D	Е	г
41-50	91–6F	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻
41-60	91–80	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	瘦	相	窓	糟	総	綜	聡
41-70	91–90	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	
42-20	91–9E		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗
42–30	91–AE	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	他	多
42-40	91–BE	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆
42-50	91–CE	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
42-60	91–DE	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
42-70	91–EE	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
43–20	92–3F		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
43–30	92–4F	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
43–40	92-5F	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地
43–50	92–6F	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
43–60	92-80	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
43-70	92–90	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	Т	兆	凋	喋	竉	
44-20	92–9E		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺
44-30	92–AE	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
44-40	92–BE	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴
44-50	92–CE	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	Л	吊
44-60	92–DE	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
44-70	92–EE	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	
1-	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	8	Q	۸	в	C	п	F	F
-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
JIS	S-JIS	0	1	2	บ	4	0	0	'	0	3	A	Б	U	D	Ц	г
45–20	93–3F		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲
45–30	93–4F	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
45-40	93–5F	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡
45-50	93–6F	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	±	奴	怒	倒	党	冬
45–60	93–80	凍	л	唐	塔	塘	套	宕	島	嵨	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
45-70	93–90	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	
46–20	93–9E		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	鬪	働
46–30	93–AE	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	塢	匿
46-40	93–BE	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	穾	椴	届
46–50	93–CE	鳶	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	墨	鈍
46-60	93–DE	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
46-70	93–EE	軟	難	汝	-	尼	仧	迩	匂	賑	肉	虹	Н	日	乳	入	
47–20	94–3F		如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	袮	寧	葱	猫	熱	年
47–30	94–4F	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
47-40	94–5F	農	覗	蜜	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
47-50	94–6F	俳	廃	拝	排	敗	杯	囼	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
47-60	94-80	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
47-70	94–90	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	
48–20	94–9E		逖	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発
48–30	94–AE	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
48-40	94–BE	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範

1-	ード	0	1	9	3	4	Б	G	7	8	9	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	บ	4	5	0	'	0	3	А	Б	U		Ц	г
48–50	94–CE	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇
48-60	94–DE	彼	悲	屝	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
48-70	94–EE	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	
49–20	95–3F		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼
49–30	95–4F	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
49–40	95-5F	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧
49–50	95–6F	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	围	布	府	怖	扶	敷
49–60	95–80	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
49–70	95–90	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	
4A-20	95–9E		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳
4A-30	95–AE	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平
4A-40	95–BE	弊	柄	並	蔽	閉	陛	ж	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆
4A-50	95–CE	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舗	鋪
4A60	95–DE	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
4A-70	95–EE	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
4B–20	96–3F		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
4B–30	96–4F	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	心	忙	房	暴	望	某
4B-40	96–5F	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	ト	墨
4B–50	96–6F	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
4B–60	96–80	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
4B–70	96–90	鱒	桝	亦	俣	प्र	抺	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	

ユ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	Е	F
JIS	S-JIS	0	Ŧ	4	0	т	0	0	'	0	0		Ъ	U	D	ц	г
4C-20	96–9E		漫	蔓	味	未	魅	E	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
4C–30	96–AE	粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命
4C-40	96–BE	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模
4C-50	96–CE	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
4C60	96–DE	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁	也	冶	夜	爺	耶	野	弥
4C-70	96–EE	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒	
4D–20	97–3F		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧
4D–30	97–4F	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ	予	余	与
4D-40	97–5F	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
4D–50	97–6F	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
4D-60	97–80	沃	浴	꽢	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
4D-70	97–90	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃	
4E–20	97–9E		痢	裹	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜
4E30	97–AE	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
4E-40	97–BE	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	围	陵	領	カ
4E–50	97–CE	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塈	涙	累
4E–60	97–DE	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
4E–70	97–EE	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	廉	練	聯	
4F–20	98–3F		蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
4F–30	98–4F	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	龍耳	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
4F-40	98–5F	論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨

- ב	ード	0	1	9	9	4	-	C	~	0	0	۸	р	C	Б	Б	Б
JIS	S-JIS	0	1	Z	3	4	б	6	1	8	9	A	В	C	D	Ľ	г
4F–50	98–6F	椀	湾	碗	腕												
4F–60	98–80																
4F–70	98–90																
50–20	98–9E		キ	丐	丕	个	丱	`	丼	J	Х	乖	乘	亂	J	豫	亊
50–30	98–AE	舒	붗	于	표	亟	ㅗ	亢	亰	亳	亶	Ж	仍	仄	የኮ	仂	仗
50-40	98–BE	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻
50-50	98–CE	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤
50–60	98–DE	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
50-70	98–EE	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲	
51 - 20	99–3F		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僣	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂
51-30	99–4F	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	儿	π	兒	兌	兔	兢	竸
51 - 40	99-5F	兩	兪	兮	冀	П	囘	册	冉	冏	冑	冓	冕	Γ	冤	冦	冢
51 - 50	99–6F	冩	冪	ン	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	Л	處	凩	凭
51–60	99–80	凰	Ц	凾	እ	刋	刔	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
51-70	99–90	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劎	剱	劈	劑	辨	
52–20	99–9E		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵
52–30	99–AE	勸	勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	七		匣	滙	匱	匳		區
52-40	99–BE	卆	卅	Ш	卉	권	凖	+	Ŋ	卮	夘	卻	卷	Г	厖	厠	厦
52–50	99–CE	厥	厮	厰	Ъ	參	篡	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吽
52-60	99–DE	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
52-70	99–EE	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨	

コ-	ード	0	1	9	2	4	5	G	7	0	0	۸	р	C	п	Б	Б
JIS	S-JIS	0	1	4	ა	4	5	0	'	0	9	A	D	U	D	Е	г
53–20	9A–3F		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哢
53–30	9A–4F	唹	啀	啣	啌	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	咯	喊
53-40	9A–5F	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜
53–50	9A–6F	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	뿖	營	嘴	嘶	嘲	嘸
53–60	9A-80	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
53–70	9A–90	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓		化	囹	圀	囿	圄	圉	
54-20	9A–9E		卷	或	韋	圓	專	머미	嗇	圜凤	圦	圷	圸	坎	圻	址	坏
54-30	9A–AE	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒
54-40	9A–BE	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹
54-50	9A–CE	墅	墹	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壗	壙	壨	壥
54-60	9A–DE	壜	壤	壟	壯	壺	壹	壻	壼	壽	夂	夊	敻	夛	梦	夥	夬
54-70	9A–EE	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奩	
55-20	9B–3F		奷	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟
55–30	9B–4F	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	婜	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂
55-40	9B–5F	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾
55-50	9B–6F	孃	孅	孀	子	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	斈	孺	т
55-60	9B80	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
55-70	9B–90	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓	
56–20	9B–9E		屐	屏	孱	屬	ሦ	山	屶	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶
56–30	9B–AE	岼	岷	峅	岾	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	崗	嵜
56-40	9B–BE	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	山區

- ב	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Q	Δ	в	С	р	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	บ	4	0	0	'	0	3	A	Б	U	D	Ц	г
56–50	9B–CE	嶄	嶂	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	巓	巒	巖	<b></b>
56–60	9B–DE	巫	已	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
56–70	9B–EE	幟	幢	幤	幇	ŦŦ	并	幺	麼	广	庠	廁	廂	廈	廐	廏	
57–20	9C–3F		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸
57–30	9C–4F	ታ	弃	弉	彝	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯
57 - 40	9C-5F	旦	彖	彗	彙	111	彭	1	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
57–50	9C–6F	徙	徘	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	恠
57–60	9C-80	怙	怐	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	快	怺	恚	恁	恪	恷	恟
57-70	9C–90	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悃	悚	
58–20	9C–9E		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆
58–30	9C–AE	悵	惘	蝹	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	匘	愍	愎
58–40	9C–BE	殷	愾	慤	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙
58–50	9C–CE	慚	慫	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	憚
58–60	9C–DE	憊	慿	憫	慚	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
58–70	9C–EE	懣	懶	懺	懴	款题	懽	懼	懾	戀	戈	戉	戍	戌	戔	戛	
59–20	9D–3F		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼
59–30	9D–4F	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔
59–40	9D–5F	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵
59–50	9D–6F	捐	挾	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫
59–60	9D-80	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
59-70	9D–90	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼	

1-	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	8	9	۸	В	C	п	F	F
JIS	S-JIS		1	4	ა	4	5	0	'	0	9	A	D	U	D	Б	г
5A-20	9D–9E		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	擣	擯
5A-30	9D–AE	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攐	攜	攅	攤	攣	攫	攴	攵	攷
5A-40	9D–BE	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛
5A-50	9D–CE	攝	斫	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡	早	杲	붖
5A-60	9D–DE	昃	旻	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
5A-70	9D–EE	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	曁	暹	曉	暾	暼	
5B–20	9E–3F		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曓	日	曵	曷	朏	朖	朞	朦
5B–30	9E–4F	朧	霸	朮	朿	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰
5B-40	9E-5F	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤
5B–50	9E–6F	柞	柝	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	桎
5B–60	9E80	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
5B-70	9E–90	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	椦	棡	椌	棍	
5C–20	9E–9E		棔	棧	棕	椶	椒	椄	<b>東</b> 東	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚
5C-30	9E–AE	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	椰
5C-40	9E–BE	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝
5C–50	9E–CE	榻	槃	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	樛	槿	權	槹
5C–60	9E–DE	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
5C-70	9E–EE	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	檠	檄	檢	檣	
5D–20	9F–3F		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻
5D–30	9F–4F	欅	糵	櫺	欒	欖	懋	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐
5D-40	9F–5F	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤

1-	ード	0	1	9	3	4	5	G	7	8	9	۸	В	C	р	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	ა	4	0	0	'	0	9	A	Б	U	D	Е	г
5D-50	9F–6F	殪	殫	殯	殲	殱	安	殷	殻	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毛毛	毯
5D–60	9F–80	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
5D–70	9F–90	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	
5E–20	9F–9E		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒
5E–30	9F–AE	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇
5E–40	9F–BE	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭
5E–50	9F–CE	湮	渮	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	湃	渺	湎	渤
5E–60	9F–DE	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
5E–70	9F–EE	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	
5F–20	E0–3F		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	沕列 儿止	潯	潛	濳	潭	澂	潼	潘
5F–30	E0–4F	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	濔	濘
5F–40	E0–5F	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟
5F–50	E0–6F	瀰	瀾	瀲	灑	灣門	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝
5F–60	E080	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
5F–70	E0–90	熕	熨	熬	燗	崛	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼	
60–20	E0–9E		燹	燿	爍	爐	爛	驟	爭	爬	爰	爲	爻	爼	Н	牀	牆
60–30	E0–AE	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃	狆	狄
60–40	E0–BE	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩
60–50	E0–CE	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獵	獻	獺	珈	玳	珎
60–60	E0–DE	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
60–70	E0–EE	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱	

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	Е	F
JIS	S-JIS	0	1	4	0	т	0	0	'	0	0	11	Ъ	U	D	ц	Г
61–20	E1–3F		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎
61–30	E1–4F	甍	甕	甓	甞	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚	畩	畤
61–40	E1–5F	畧	畫	畭	畸	當	彊	疇	畴	舋	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣
61–50	E1–6F	痂	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿
61–60	E1-80	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
61–70	E1–90	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰	
62–20	E1–9E		癲	癶	癸	發	包	皃	皈	皋	皎	皖	皓	晳	皚	皰	皴
62–30	E1–AE	皸	皹	皺	丨丨	柏	븶	盒	湘	衋	鼦	盧	盪	蘯	盻	眈	眇
62-40	E1–BE	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿
62–50	E1–CE	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	矍
62–60	E1–DE	直碰	矚	矝	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
62-70	E1–EE	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬	
63–20	E2–3F		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	祠	祗	祟	祚
63–30	E2–4F	祕	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	围	秉	秕	秧
63–40	E2–5F	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穂
63–50	E2–6F	穉	穡	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	谿
63–60	E2-80	窶	竅	竄	窿	邃	竇	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
63–70	E2–90	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐	
64–20	E2–9E		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	筮	箝
64–30	E2–AE	箘	箟	箍	箜	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏	箴	篆
64-40	E2–BE	篝	篩	簑	簔	箆	篥	籠	簀	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Q	Δ	в	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	ບ	4	5	0	'	0	3	А	Б	U		ц	r
64–50	E2–CE	簀	簮	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	籘	籟	籖	籖
64–60	E2–DE	籥	籬	籵	粃	粐	粤	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
64–70	E2–EE	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	<u>粥</u> 鬲	糯	糲	糴	糶	糺	紆	
65–20	E3–3F		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲
65–30	E3–4F	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	緇	綽
65–40	E3–5F	綫	緫	綢	綯	緜	綸	綟	綰	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅
65–50	E3–6F	縊	縣	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	縵	縹	繃	縷
65–60	E3–80	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
65–70	E3–90	辮	繼	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	纎	纛	纜	缸	缺	
66–20	E3–9E		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	罧	罸
66–30	E3–AE	羂	羆	羃	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶
66–40	E3–BE	羸	譱	翅	緊	翊	翕	翔	翡	前刻	翩	医殳 羽羽	翹	飜	耆	耄毛	老至
66–50	E3–CE	耒	耘	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨
66–60	E3–DE	聳	聲	聰	聶	聹	聽	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
66–70	E3–EE	胛	胥	胙	胝	冑	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	脣	脯	腋	
67–20	E4–3F		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀
67–30	E4–4F	膂	膠	膕	膤	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺
67–40	E4–5F	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅
67–50	E4–6F	與	舊	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤
67–60	E4-80	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艷	丱Ψ	艾	芍	쏜	芫	芟	芻	芬	苡
67–70	E4–90	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	苜	苿	포	

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	С	п	Е	F
JIS	S-JIS	Ŭ	1		0	Т	0	0	'	0	U	11	D	U	D	Ц	1
68–20	E4–9E		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	苔	茯	茫	茗	茘	莅	莚
68–30	E4–AE	莪	莟	莢	莖	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴
68–40	E4–BE	萓	曹	菎	菽	萃	菘	萋	菁	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽
68–50	E4–CE	萸	蓤	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂	葩	葆	萬
68–60	E4–DE	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹	蒿	蒟	蓙	著	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	捆
68–70	E4–EE	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈	
69–20	E5–3F		蕁	蘂	撋	蕕	摦	薤	楢	間	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇
69–30	E5–4F	薜	蕷	蕾	薐	藉	薺	藏	罿	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘓
69–40	E5-5F	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣
69–50	E5–6F	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	塯	蛬
69–60	E5–80	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
69–70	E5–90	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	
6A–20	E5–9E		蝓	蝣	蜴	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄
6A-30	E5–AE	螳	蟇	蟆	螻	蟯	쁔	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	蠑	蠖
6A-40	E5–BE	蠕	蠢	蠡	蠱	朁蝺	蠹	蠧	蠻	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁
6A–50	E5–CE	衾	袞	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	袍	袤	袰	袿
6A60	E5–DE	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
6A-70	E5–EE	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	褝	襠	襞	
6B–20	E6–3F		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃	覈	覊	覓	覘	覡	覩
6B–30	E6–4F	覦	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	訃	訖
6B–40	E6–5F	訐	訂	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	豐	詼	詭	詬	詢	誅

1-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Q	Δ	в	С	п	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	J	4	5	0	'	0	3	A	Б	U	D	ц	г
6B–50	E6–6F	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	諧
6B–60	E6-80	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
6B–70	E6–90	疅	鞫	謦	謪	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譛	譛	譚	譫	
6C–20	E6–9E		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讚	谺	豁
6C–30	E6–AE	谿	造	豌	豎	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	貍	貎
6C-40	E6–BE	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	貢	熕	貶	賈	賁	賤	賣	賚
6C–50	E6–CE	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	赧
6C–60	E6–DE	赭	赵	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
6C-70	E6–EE	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊	
6D–20	E7–3F		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁
6D–30	E7–4F	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆	躱	躾
6D–40	E7–5F	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜
6D–50	E7–6F	輟	輛	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	轎	轗	轜
6D–60	E7–80	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	汇	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
6D–70	E7–90	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	逹	迸	
6E–20	E7–9E		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲
6E–30	E7–AE	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂
6E-40	E7–BE	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢
6E–50	E7–CE	殿酉	醯	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖	釟	釜	釛	釼
6E–60	E7–DE	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
6E-70	E7–EE	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	鋩	錏	鋺	鍄	錮	

- ב	ード	0	1	9	2	4	ы	G	7	0	0	۸	р	C	п	Б	Б
JIS	S-JIS	0	1	2	3	4	5	0	1	0	9	A	D	U	D	Б	г
6F–20	E8–3F		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭
6F–30	E8–4F	鎔	鎹	螷	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃
6F–40	E8–5F	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩
6F–50	E8–6F	鑰	鑵	鑷	鑚	鑚	鑼	緣金	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙
6F–60	E8-80	閠	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
6F–70	E8–90	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞	
70–20	E8–9E		陜	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴
70–30	E8–AE	隶	隸	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓
70–40	E8–BE	霎	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉
70–50	E8–CE	靜	靠	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁	靺	鞆	鞋	蝌
70–60	E8–DE	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	祟	齏	韲	竟
70–70	E8–EE	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆	顏	顋	顫	顈	顰	
71–20	E9–3F		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃	飆	飩	飫	餃	餉	餒
71–30	E9–4F	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋
71–40	E9–5F	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭
71–50	E9–6F	駮	駱	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷	甂	驂	驀	驃
71–60	E9–80	騾	騎	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	馬騳	驪	骭	骰	骼	髀
71–70	E9–90	髏	髑	髄	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯	髫	髮	鬅	髱	髷	
72–20	E9–9E		髻	鬆	豎	鬕	髱	影	鬣	⁼判	鬧	鬨	鬩	鬪	點题	鬯	鬲
72–30	E9–AE	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟	鮠	鮨
72–40	E9–BE	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱

- ב	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ	в	C	р	F	F
JIS	S-JIS	0	1	2	0	4	0	0	'	0	5	п	Ъ	U	D	ц	г
72–50	E9–CE	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮	鰛	鰥	鰤	鰡
72–60	E9–DE	魳	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
72–70	E9–EE	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈	
73–20	EA–3F		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩
73–30	EA–4F	鶲	鷄	鷁	鶻	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	죎	鷦	鷭	鷯	鷽
73–40	EA–5F	黰	鸛	鸞鳥	-182	鹹	鹽	麁	麈	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩
73–50	EA–6F	麸	麪	麭	靡	壆	黎	黏	黐	黔	黚	點	黝	黠	黥	黨	黯
73–60	EA80	黴	黶	黷	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	蓫	鼡	鼬	鼾	齊	甌
73–70	EA-90	齔	齣	齟	齖	齡	齦	恝齒	齒	齪	齷	齲	鰣	龕	龜	龠	
74–20	EA–9E		堯	槇	遙	瑤	凜	熙									
		r —		1	1		1	1	1		1		1		1		1
JIS	- F S-JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
ے۔ JIS 79–20	- F S-JIS ED–3F	0	1 纊	2 褜	3 鍈	4 <b>銈</b>	5 蓜	6 俉	7 炻	8 昱	9 棈	A 鋹	B 曻	C 彅	D	E 仡	F 任
 JIS 79–20 79–30	- к S-JIS ED–3F ED–4F	0 化	1 纊 仔	2 褜 伹	3 鍈	4 銈 侒	5 蓜 侊	6 俉 侚	7 炻 侔	8 昱 俍	9 棈 偀	A 鋹 倢	B 曻 俿	C 彅	D   偆	E 仡 偰	F 任
	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F	· 0 公 係	1 纊 仔 個	2 褜 伹 僘	3 鍈 佖	4 銈 侒 兤	5 蓜 侊 冝	6 俉 侚	7 炻 侔	8 昱 俍	9 棈 偀 九	A 鋹 伊	B 曻 俿 勀	C 彅 倞 勛	D   偆 匀	E 仡 偰 匇	F 任 偷 国
	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F	0 仏 ①	1 纊 仔 個 厓	2 嬰 伹 儆 属	3 鍈 佖 我	4 銈 侒 兤 斐	5 蓜 代 冝	6 倍 偷 谷 咊	7 炻 侔 凬 咩	8 昱 俍 刕	9 棈 偀 乱 詰	A 鋹 虚 劦 坙	B 曻 d 別 坦	C 彅 倞 助 共	D   椿 匀 埈	E 仡 偰 匇 埇	F 任 偂 国 裕
	- ⊨ S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-80	0     公     ①     公     ①     丁     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ④     ④     ⑤     ⑤     ○  <	1 纊 仔 個 厓 增	2 嬰 伹 儆 馬	3 鍈 佖 兌 叝 夋	4      4      使 兤 斐 奓	5 蓜侊 冝 で 奛	6 倍 徇 冷 咊 裔	7 炻 侔 凬 吀 奣	8 昱 ( 服 3 子 6 3 子 6 7 8 9 8 9	9 棈 偀 加 喆 妹	A 鋹 伊 劦 坙 孖	B 曻 俿 勀 坥 寀	C 彅 倞 勛 垬 甯	D   椿 匀 埈 寘	E 仡 偰 匇 埇 寛	F 任 偂 国 谷 寮
	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-6F ED-80 ED-90	0     公     ①     公     ①     公     ①     公     ①     公     ①     公     ①     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ○  <	1   纊   伃   僴   厓   增   岺	2 嬰 伹 僘 厲 墲 峵	3 鍈W 兊 叝 夋 崧	4   銈   侒   兤   菱   奓   嵓	5 蓜 侊 冝 咜 奛 﨑	6 倍 個 冷 味 裔 禅	7 炻 侔 凬 咩 奣 嵭	8   昱   0   3   3   4   5   5   6   5   6   5   6   5   6   7   7   8 </td <td>9 棈 偀 劜 喆 妹 嶹</td> <td>A 鋹 倢 劦 巠 孖 巐</td> <td>B 曻 俿 勀 坥 寀 弡</td> <td>C   彅   倞   助   共   甯   弴</td> <td>D   偆 匀 埈 寘 彧</td> <td>E 仡 偰 匇 埇 寬 德</td> <td>F 任 偂 匡 塔 尞</td>	9 棈 偀 劜 喆 妹 嶹	A 鋹 倢 劦 巠 孖 巐	B 曻 俿 勀 坥 寀 弡	C   彅   倞   助   共   甯   弴	D   偆 匀 埈 寘 彧	E 仡 偰 匇 埇 寬 德	F 任 偂 匡 塔 尞
	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-80 ED-90 ED-9E	0     公     ①     公     ①     公     ①     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ③     ④     ③     ④     ○  <	1 纊 伃 僴 厓 增 岺 忞	2 嬰 伹 僘 厲 墲 峵 恝	3 鍈W 兊 叝 夋 崧 悅	4   銈   侒   兤   婆   奓   嵓   悊	5 蓜侊冝陀奛崎 惞	6 倍 侚 冾 咊 奝 嵂 惕	7 炻 侔 凬 咩 奣 嵭 愠	8   昱   俍   刕   哿   好   峄   惲	9 棈 偀 劜 喆 妹 嶹 愑	A 鋹 倢 劦 巠 孖 巐 愷	B 曻 俿 勀 坥 寀 弡 愰	C 彅 倞 勛 垬 甯 弴 憘	D   偆 匀 埈 寘 彧 戓	E 仡 偰 匇 埇 寬 德 抦	F 任 偂 国 坮 尞 揵
JIS       JIS       79–20       79–30       79–40       79–50       79–60       79–70       7A–20       7A–30	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-6F ED-80 ED-90 ED-92 ED-9E ED-AE	0   公   係   卲   塚   忠     1   1   塚   忠   忠   忠	1 纊 仔 僴 厓 增 岺 忞 撝	2 褜 伹 僘 厲 墲 峵 恝 擎	3 鍈 佖 兊 叝 夋 崧 悅 教	4 銈 侒 兤 戔 奓 嵓 悊 趵	5 蓜侊 冝 咜 奛 崎 惞 昕	6 倍 侚 冾 咊 裔 崔 惕 昻	7 炻 侔 凬 咩 奣 嵭 愠 昉	8 昱 俍 刕 哿 妤 嶸 惲 昮	9 棈 偀 劜 喆 妺 嶹 愑 昞	A 鋹 倢 劦 巠 孖 巐 愷 昤	B 曻 俿 勀 坥 寀 弡 愰 晥	C 彅 倞 勛 垬 甯 弴 憘 晗	D   偆 匀 埈 寘 彧 戓 晙	E 仡 偰 匇 埇 寬 德 抦 晴	F 任 偂 匡 坮 尞 _ 揵 哲
JIS 79–20 79–30 79–40 79–50 79–60 79–70 7A–20 7A–30 7A–40	- F S-JIS ED-3F ED-4F ED-5F ED-6F ED-6F ED-80 ED-90 ED-9E ED-9E ED-AE ED-BE	0   公 係 卲 塚 岦   摠 暙	1 纊 伃 僴 厓 增 岺 忞 撝 暠	2 褜 伹 僘 厲 墲 峵 恝 擎 暲	3 鍈 佖 兊 叝 夋 崧 悅 敎 嘻	4 銈 侒 兤 戔 奓 嵓 悊 昀 曺	5 蓜侊冝 咜 奛 崎 惞 昕 朎	6 倍 侚 冾 咊 裔 崔 惕 昻 朗	7 炻 侔 凬 咩 奣 嵭 愠 昉 杦	8 昱 俍 刕 哿 妤 嶸 惲 昮 枻	9 棈 偀 劜 喆 妹 嶹 愑 昞 桒	A 鋹 倢 劦 巠 孖 巐 愷 昤 柀	B 曻 俿 勀 坥 寀 弡 愰 晥 栁	C 彅 倞 勛 垬 甯 弴 憘 晗 桄	D   偆 匀 埈 寘 彧 戓 晙 棏	E 仡 偰 匇 埇 寬 德 抦 晴 栟	F 任 偂 匡 坮 尞

コ-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	в	С	р	Е	F
JIS	S-JIS	Ŭ	-	-	0	1	0	0	•		U			Ŭ			1
7A-60	ED–DE	洄	涇	浯	涖	涬	淏	淸	淲	淼	渹	湜	渧	渼	溿	澈	澵
7A–70	ED–EE	濵	瀅	瀇	瀨	炅	炫	焏	焄	煜	煆	煇	凞	燁	燾	犱	
7B–20	EE–3F		犾	猤	猪	獷	玽	珉	珖	珣	珒	琇	珵	琦	琪	琩	琮
7B–30	EE–4F	瑢	璉	璟	甁	畯	皀	皜	皞	皛	皦	益	睆	劯	砡	硎	硤
7B–40	EE–5F	硺	礰	礼	神	祥	禔	福	禛	竑	竧	靖	竫	箞	精	絈	絜
7B–50	EE–6F	綷	綠	緒	繒	罇	羡	羽	茁	荢	荿	菇	菶	葈	蒴	蕓	蕙
7B–60	EE-80	蕫	臈	薰	蘒	甡	蠇	裵	訒	訷	詹	誧	誾	諟	諸	諶	譓
7B–70	EE–90	譿	賰	賴	聲	赶	赵	軏	返	逸	遧	郞	都	鄕	鄧	釚	
7C–20	EE–9E		釗	釞	釭	釮	釤	釥	鈆	鈐	鈊	鈺	鉀	鈼	鉎	鉙	鉑
7C–30	EE–AE	鈹	鉧	銧	鉷	鉸	鋧	鋗	鋙	鋐	銬	鋕	鋠	鋓	錥	錡	鋻
7C–40	EE–BE	鋍	錞	鋿	錝	錂	鍰	鍗	鎤	鏆	鏞	鏸	鐱	鑅	鑈	閒	隆
7C–50	EE–CE	隝	隝	隯	霳	靊	靃	靍	靏	靑	靕	顗	顥	飯	飼	餧	館
7C–60	EE–DE	馞	驎	髙	髜	魵	魲	鮏	鮱	鮻	鰀	鵰	鵫	鶴	鸙	黑	
7C–70	EE–EE		i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	х	Γ	1	•	v	
2-	ード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
JIS	S-JIS		_	_		_	-	-	-		-			-			
_	FA–3F		i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	х	Ι	Π	Ш	IV	v
_	FA–4F	VI	VI	VIII	X	Х	-	ł	'	v	(株)	No.	Tel	••	纊	褜	鍈
_	FA–5F	銈	蓜	俉	炻	昱	棈	鋹	曻	彅	Ι	仡	仼	伀	伃	伹	佖
_	FA–6F	侒	侊	侚	侔	俍	偀	倢	俿	倞	偆	偰	偂	傔	僴	僘	兊
_	FA80	兤	冝	冾	凬	刕	劜	劦	勀	勛	匀	匇	国	卲	厓	厲	叝
_	FA-90	蓃	咜	咊	咩	哿	喆	坙	坥	垬	埈	埇	坮	塚	增	墲	

1	ード	0	1	9	3	4	5	6	7	8	9	۸	в	C	п	F	F
JIS	S-JIS	0	T	4	5	4	5	0	'	0	5	п	Ъ	U	D	ы	Г
_	FA–9E		夋	奓	奛	奝	奣	妤	妹	孖	寀	甯	寘	寛	尞	岦	岺
_	FA–AE	峵	崧	骀	﨑	嵂	嵭	嶸	嶹	巐	弡	弴	戠	德	忞	恝	悅
	FA–BE	悊	惞	惕	晅	惲	愑	迵	愰	憘	お	抦	揵	摠	撝	擎	敎
—	FA–CE	盷	昕	晤	昉	昮	昞	昤	晥	晗	晙	晴	晳	暙	晑	瞕	暿
_	FA–DE	曺	朎	朗	杦	枻	桒	柀	栁	桄	棏	栟	楨	榉	榘	槢	樰
—	FA–EE	橫	橆	橳	橾	櫢	櫤	崁	氿	汜	沆	汯	泚	洄	涇	浯	
_	FB–3F		涖	涬	淏	淸	淲	淼	渹	湜	渧	渼	溿	澈	澵	濵	瀅
_	FB–4F	瀇	瀨	炅	炫	焏	焄	煜	煆	煇	凞	燁	燾	犱	犾	猤	猪
	FB–5F	獷	玽	珉	珖	珣	珒	琇	珵	琦	琪	琩	琮	瑢	璉	璟	甁
_	FB–6F	畯	迎	皜	皞	盟	皦	纨	睆	劯	砡	硎	硤	硺	礰	礼	神
_	FB80	祥	禔	福	禛	竑	竧	靖	竫	箞	精	絈	絜	綷	綠	緖	繒
_	FB-90	罇	羨	<b>3</b> 3	茁	荢	荿	菇	菶	葈	蒴	壍	蕙	蕫	臈	薰	
_	FB–9E		龝	甡	蠇	裵	訒	訷	詹	誧	誾	諟	諸	諶	譓	譿	賰
_	FB–AE	賴	颰貝	赶	赳	軏	返	逸	遧	郞	都	鄕	鄧	釚	釗	釞	釭
_	FB–BE	釮	釤	釥	鈆	鈐	鈊	鈺	鉀	鈼	鉎	鉙	鉑	鈹	鉧	銧	鉷
_	FB–CE	鉸	鋧	鋗	鋙	鋐	銬	鋕	鋠	鋓	錥	錡	鋻	緈	錞	鋿	錝
_	FB–DE	錂	鍰	鍗	鎤	鏆	鏞	鏸	鐱	鑅	鑈	閒	隆	隝	隝	隯	霳
_	FB–EE	霻	靃	靍	靇	靑	靕	顗	顥	飯	飼	餧	館	馞	驎	髙	
_	FC–3F		髜	魵	魲	鮏	鮱	鮻	鰀	鵰	鵫	鶴	鸙	黑			