

Advanced Printer Driver Ver.5

導入ガイド

概要

APDの概要、動作環境について説明します。

インストール

APDのインストールからプリンターで印刷できるまでを説明 します。

サイレントインストール

サイレントインストールについて説明します。



M00062206-1JA Rev.E

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した 場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

EPSON、EXCEED YOUR VISION、および ESC/POS はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista[®]、Windows Server[®] は米国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における商標または登録商標です。

Bluetooth[®] のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

© Seiko Epson Corporation 2013-2017. All rights reserved.

安全のために

記号の意味

本書では以下の記号が使われています。それぞれの記号の意味をよく理解してから製品を取り扱ってください。

注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱い をすると、製品の故障や動作不良の原因になる可能性があります。
参考	補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・ 精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼 性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご 配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 ご確認の上、ご判断ください。

本書について

本書の目的

本書は、エプソンのTMプリンター用 Windows ドライバー、EPSON Advanced Printer Driver Ver.5の セットアップに必要な情報を提供することを目的としています。

本書の構成

本書は以下のように構成されています。

- 第1章 概要
- 第2章 インストール
- 第3章 サイレントインストール

目次

■安全のために	3
記号の意味	3
■使用制限	3
■本書について	3
本書の目的 本書の構成	3 3
■目次	4

概要	5
■はじめに	5
パッケージ構成	5
マニュアル構成	6
■動作環境	7
コンピューター	7
0S	7
インターフェイス	9
■OS による違い	10
■制限事項	11
■マニュアル / サンプルプログラム	12
インストール	
アンインストール	13

インストール	15
■インストール	15
■アンインストール	21
■メンテナンス	22
プリンターを追加する プリンターを削除する プリンターのポートを変更する IP アドレスをプリンター本体に設定する	22 25 26 29
■ 共有プリンターの設定	32
インストール アンインストール	32 36
■ APD4 のカスタマーディスプレイとの 共存 パススルー接続の設定	39 39

サイレントインストール......41

■コピーインストール	41
コピーインストールの流れ	
コピーインストールファイルの作成	42
コピーインストールの実行	45
■サイレントアップグレード	46
サイレントアップグレードの実行	46
■サイレントアンインストール	46
サイレントアンインストールの実行	46
■サイレントインストールのリファレン	'ス47
コマンドオプション	47
ログファイル	

はじめに

EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 (以降 APD5)は、エプソンのTM プリンター用 Windows ドラ イバーです。

APD5 は、POS 組み込み用途向けに、Status API で TM プリンターの状態を監視することができます。 すでにセットアップされている APD5 の環境を、他のコンピューターに復元 (サイレントインストール) できます。

カスタマーディスプレイ表示用ドライバーとして、EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 for DM-D Series

(以降 APD5 for DM-D) および EPSON Advanced Printer Driver Ver.4(以降 APD4)を用意しています。 APD5 for DM-D と同時に使用する方法は、APD5 for DM-D を入手してマニュアルを確認してください。 APD4と同時に使用する方法は、39ページ「APD4のカスタマーディスプレイとの共存」を参照してください。



本書の OS に関する記述は、Windows 7 で説明しています。その他の OS を使用する場合、読 み替えてお使いください。

パッケージ構成

APD5 は以下のパッケージで構成されています。

APD5 インストーラー (APD_5xx_xxx.exe)

APD5 をインストールするパッケージです。プリンターの機種ごとに用意されています。

マニュアル / サンプルインストーラー (APD5_MAN_xxx_JP_x.exe)

APD5のマニュアル、APD5を使ったサンプルプログラムをインストールするパッケージです。

マニュアル構成

導入ガイド

本書です。APD5 のインストールやアンインストール、プリンターの追加と削除、ポートの変更、APD5 を 自動的にインストールするサイレントインストールについて説明しています。

設定ガイド プリンター編

APD5 の使用方法と機能(アプリケーションのプリンターの設定、紙送りと用紙カットの設定、ロゴの印刷、 バーコードの印刷、フォント置き換えなど)について説明しています。

Status API ガイド

Status API を使い、お客様のアプリケーションで TM プリンターのステータスを取得する方法について説明 しています。

プリンター仕様

APD5の仕様 (プリンタードライバー、Status API) について説明しています。機種ごとに用意されています。

動作環境

コンピューター

下記 Windows システム (OS) が動作する、PC/AT 互換機

OS

- Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 8.1 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SP1 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP SP3 (32 bit)
- Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bit)
- Microsoft Windows Server 2012 (64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Embedded POSReady 7 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (32 bit)
- Microsoft Windows Embedded for Point of Service (32 bit)
- Microsoft Windows Embedded Standard 2009 (32 bit)
- Microsoft Windows Embedded Enterprise (32 bit/64 bit)

 Microsoft Windows Embedded Standard (32 bit) / Microsoft Windows XP Embedded SP2 (32 bit)

以下のコンポーネントが必要です。

- Local Printing
- OLE Dialog Interfaces
- Print Spooler
- Volume Shadow Copy Service
- Primitive: Dbghelp
- Task Scheduler
- Communications Port
- Primitive:Winhlp32
- Windows Installer Service
- User Interface Core
- User Account
- Seiko Professional ColorPoint 8BPP
- Core Unidrv Support
- Epson ActionLaser 1400

参考

Windows 8 \mathcal{O} Modern UI はサポートしていません。

インターフェイス

APD5 は以下のインターフェイスをサポートしています。

インターフェイス	補足
パラレル	-
シリアル	-
USB	USB 2.0 準拠 (Full-Speed 12M の動作となります。Hi-Speed では動作しません。)
Ethernet	10/100 Base-T
無線 LAN	• Wi-Fi
	• IEEE802.11a/b/g/n
	● 2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応
	・EAP-TLS サポート
	TM プリンターの仕様により異なります。
	詳細は、各 TM プリンターの詳細取扱説明書を参照してください。
Bluetooth®	-

1

OSによる違い

本書では OS によって記載内容が異なる場合があります。以下を参照してください。

項目	説明
アンインストール	Windows 10 [スタート] - [設定] - [アプリ](または[システム]) - [アプリと機能] Windows 8.1/ Windows 8 [デスクトップ] - サイドバー[設定] - [コントロールパネル] - [プログラムのアンイン ストール] Windows 7
	[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]
	Windows Vista [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]
デバイスとプリン ター	Windows 10 [スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [デバイスとプリン ターの表示] または
	[スタート] - [設定] - [デバイス] - [プリンターとスキャナー] Windows 8 1/ Windows 8
	[デスクトップ] - [設定] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] (またはハードウェア) - [デバイスとプリンターの表示] Windows 7
	[スタート]-[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[デバイスとプリン ターの表示]
	Windows Vista 「スタート]-「コントロールパネル]-「ハードウェアとサウンド]- 「プリンタ]

制限事項

- APD4.53以前がインストールされているコンピューターに、APD5はインストールできません。
 APD4.54以降にアップデートしてから APD5をインストールしてください。
- APD5 がインストールされているコンピューターに APD4 をインストールする場合、APD4.54 以降の APD4 をインストールしてください。
- APD5 のインストール後に APD4.53 以前をインストールした場合、印刷できなくなります。この場合、 APD5 だけをアンインストール後、再度 APD5 をインストールしてください。
- エプソン製ターミナルプリンター(ページプリンター、インクジェットプリンター等)用プリンタードライ バーや EPSON プリンターウィンドウと、APD5 を共存する場合、インストールとアンインストールは以 下の順序で行ってください。

【インストール】

- 1. エプソン製ターミナルプリンター用プリンタードライバー
- 2. APD5

【アンインストール】

- 1. APD5
- 2. エプソン製ターミナルプリンター用プリンタードライバー

またインストール後、エプソン製ターミナルプリンター用プリンタードライバーを上書きインストールする場合、 先に APD5 をアンインストールした後、上書きしてください。

- USB 接続の場合、APD5 のインストール後にプラグアンドプレイでプリンタードライバーをインストール できますが、TM プリンターがオフライン状態(カバーオープン、用紙なしなど)では追加できません。オ フライン状態から復帰した時に追加されます。
- USB 接続で同時に使用できる TM プリンターの最大接続台数は 8 台です。
- Windows XPにおいてパラレルインターフェイスのTMプリンターを接続すると、プラグアンドプレイ要求 画面終了後、"デバイスマネージャ"の"その他のデバイス"に、「EPSON TM-P2.01」が追加されます。 このデバイスの「削除」、「ドライバの更新」は行わないでください。パラレルインターフェイスのTM プリ ンターのドライバーをインストール前に接続すると、「EPSON TM-P2.01」が検出されますが、削除や更 新は行わずに「キャンセル」してください。(デバイスマネージャのその他のデバイスに追加され、ドライ バーのインストール後に消えます。)
- Windows Vista 以降において、Bluetooth インターフェイスの TM プリンターを接続すると、"デバイスとプリンター"画面にキューが自動で追加されます。印刷の際は、このキューではなく、APD5 のインストール時に追加したキューを使用してください。

マニュアル / サンプルプログラム

マニュアルとサンプルプログラムは、APD5 とは別パッケージで用意されています。

インストール

注意

以下の手順でマニュアル / サンプルプログラムをインストールします。

マニュアル / サンプルプログラムのインストールは、APD5のインストール後に行ってください。

- 1 マニュアル / サンプルインストーラー (APD5_MAN_xxx_JP_x.exe) のアイコンをダブ ルクリックし、インストールを開始します。
- 2 InstallShield Wizard 画面が表示されます。[次へ]をクリックします。
- 3 「使用許諾契約」画面が表示されます。内容を確認して "使用許諾契約の全条項に同意します"を選択し、[次へ]をクリックします。
- 4 「インストール準備完了」画面が表示されます。[インストール]をクリックします。 マニュアルがインストールされます。
- 5 [InstallShield Wizard の完了] 画面が表示されます。[完了] をクリックすると、マニュアルのインストールが終了します。
- 6 [スタート]-[すべてのプログラム]-[Epson]-[EPSON Advanced Printer Driver 5]-[マニュアル]/[サンプルプログラム]でマニュアル/サンプルプログラムの選択画面が表示されます。

アンインストール

以下の手順でマニュアル / サンプルプログラムをアンインストールします。



マニュアル / サンプルプログラムのアンインストールは、APD5 のアンインストール前に行って ください。

- 【スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]を選択します。 OS による違いは 10ページ「OS による違い」を参照してください。
- 2 「プログラムと機能」画面が表示されます。[EPSON APD5 TM-xxx Sample&Manual (Japanese)] をクリックします。
- **3** アンインストール確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。マニュアル / サンプルがアンインストールされます。
- 4 [完了]をクリックすると、マニュアルとサンプルプログラムのアンインストールが終了します。

インストール

本章では、インストール (15 ページ)/ アンインストール (21 ページ) および、インストール後のメンテナンス (22 ページ) についても説明しています。

インストール

以下の手順で、インストールしてください。

 管理者 (Administrator) 権限でインストールしてください。 使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。 プリンターを接続しない状態で、インストールを開始してください。 	
---	--

- 1 APD5インストーラー(APD_5xx_xxx.exe)をダブルクリックしてインストールを開始します。
- 2 「インストールの確認」画面が表示されます。[警告]を確認します。 コンピューターの環境を確認し、インストールを継続する場合は、[次へ]を クリックします。

EPSON Advanced Printer Driver Ver.5	
インストールの確認 //	
このプログラムは、EPSON Advanced Printer Driver for TM・	
[警告]	
本製品と下記の製品を同一のPCでご使用になる場合は、記載のパージョンをご使用ください。また、共有 ブリンターをご使用になる場合は、クライアントPCの環境を確認した上でご使用ください。 EPSON Advanced Printer Driver 4 Ver4.54以降	
EPSON OPOS ADK Ver2.68以路 EPSON OPOS ADK for .NET Ver1.11.20以降 EpsonNet Simple Viewer Ver2.30以降 TM Virtual Port Driver Ver7.103以降	
年かンセル 次へ <u>(11)</u> 次へ(11)	
● 「「「「「」」には、APU5 と共存できるエフソン製ドライバー / ツールのバ	ーションが記載さ

3 「使用許諾契約書」画面が表示されます。内容を確認して"同意する"を選択し、[インストール]をクリックします。

APD のインストールが開始されます。

		1
件に同意される場合は[同意する]をクリックしてから[インストー をクリックしてください。	ス	<u>۱</u>
四約書(以下「この契約書」といいます)を慎重にお読みくださ 他の方法で使用された場合、この契約書上のすべての条 す。この契約書に同意できない場合は、このソフトウェアの使	くだ (次)条 (の)	:さ
は社(以下「当社」といいます)はお客様(以下「使用者」とい コンピューターフログラム、データ及び付属の刷物(以下「) 用する権利は許認します。使用する権利は許認します。 同することになりますが、「ソントウェア』に関する著作権その他 しています。使用者はこの契約書によって評話されている 得することはできません。	ことで診りる	いノ表也と
5(A)		
ā(A) 戻る(B)	インス	インスト

4 「プリンターの登録」画面が表示されます。ここで、プリンターとコンピューターを接続し、プリンターの電源を入れます。[次へ]をクリックします。

EPSON Advanced Printer Driver Ver.5	
プリンターの登録	I.
プリンターを登録する準備ができました。 PCにプリンターを接続して、プリンターの電源を入れてください。	
□欠へ]をクリックして、プリンターの登録を行ってください。	
	2000
	/X^((N) >

5 「EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除」画面が表示されます。 [1. プリンターの選択] から、"< 新しいプリンタ >" を選択します。

GON TM Printerの登録,変更,削除		
ァイル(E) コピーインストール		
. プリンターの選択		
名前	モデル	状態
〈新しいプリンタ〉		
EPSON TM-	EPSON TM-	インストール済み

6 [2. プリンター]から、モデルを選択し、名前を設定します。

2. プリンター モデル EPSON TM- ▼ 名前 Receipt ✓ EPSON TM- Slip ✓ EPSON TM-	3. 通信設定 ポート種類 USB v ポート 自動設定 v	 4.適用 通常使ラウンターに設定 設定を保存(S) コピー 育沢除(D) テスト印刷(P)
注意: プリンターにカスタマーディスプレイを接続する場 合、EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 for DM-D導入ガイドを参照してくだとい。		5. 完了 閉じる

項目	説明
モデル	プリンターを選択します。
名前	インストールするドライバーをチェックして、プリンタードライバー名を指定します。プリンターの機種によっては、複数のドライバーを指定できます。 Unicode、2 バイト文字は使用できません。

 [3.通信設定]の[ポート種類]から、使用するポート (Serial/Parallel/USB/Ethernet/ Bluetooth) を選択します。インターフェイスに応じて必要な設定をします。

2. プリンター	3. 通信設定		4. 適用
モナル EPSON IM- ・	ポート種類	Serial 👻	◎ 通常使うプリンターに設定
Receipt	ポート	Parallel USB Ethernet	設定を保存 (S)
Slip EPSON TM-	ボーレート	38400 👻	
	パリティ	NONE -	コピー – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
	ストップビット	1 •	テストED刷(P)
	フロー制御	DTR/DSR 🔹	c \$7
注意: プリンターにカスタマーディスプレイを接続する場 合、EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 for DM-D導入ガイドを参照してください。	データビット	8	5. 元 1 閉じる

ポート種類		説明	
	項目	DT.473	
Se	rial	シリアルポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続するシリアルポート番号を指定します。	
	ボーレート	通信速度を設定します。	
	パリティ	パリティーを設定します。	
	ストップビット	ストップビットを設定します。	
	フロー制御	コンピューターとシリアルデバイス間のデータフロー制御を設定します。	
	データビット	データビットを設定します。	
Pa	rallel	パラレルポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続するパラレルポート番号を指定します。 通常は設定する必要がありません。	
US	B	USB ポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続する USB ポートを指定します。 通常は設定する必要がありません。	
Et	hernet	Ethernet ポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続する Ethernet ポートを指定します。 通常は設定する必要がありません。	
	IP アドレス	TM プリンターを接続する Ethernet ポートの IP アドレスを設定します。	
	プリンターへ設定	IP アドレスをプリンター本体に設定します。 詳細は、29 ページ「IP アドレスをプリンター本体に設定する」を参照して ください。	
Bl	uetooth	Bluetoothポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続する <i>Bluetooth</i> ポートを指定します。 通常は設定する必要がありません。	

注意	 プリンターの機種によって、"ポート種類"に表示される項目は異なります。 無線 LAN モデルのプリンターを使用する場合、APD5 のインストール後、EpsonNet Config を使用してプリンターのネットワーク設定をする必要があります。
参考	APD4 のカスタマーディスプレイのドライバーでパススルー接続して使用する場合、TM プリンターの通信設定をAPD4で設定したカスタマーディスプレイのドライバーの通信設 定と合わせてください。詳細は、39ページ「APD4のカスタマーディスプレイとの共存」 を参照してください。

8	[4. 適用	】から以トを設 2. ブリンター モデル EPSON TM- 名前 Receipt ② EPSON TM- Slip ② EPSON TM- Slip ③ EPSON TM- 当 ○ EPSON TM- 章 EPSON Advanced Printer for DM-D導入方/Fを参照して	で定し、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	[設定を 3.通信設定 ポート種類 ポート パリティ ストップビット フロー制御 データビット	保存」をク Serial Parallel Barallel Ethernet 38400 NONE 1 DTR/DSR 8	7 IJ • • •	ックします。 4. 適用 「通常使シブリンターに設定 」 」 」 ジー) 前除(D) 「 テストED刷(P) 5. 完了 開じる	
		項目						
	通常使うプリンターに設定 Windo きにチ		ws のアフ ェックしま	プリケーショ す。	ンで	ご、通常使うプリンタードライバーにする	٤	
	 "ポート種類"を [Bluetooth] に設定した場合、[設定を保存]をクリックすると、 TM Bluetooth [®] Connector が起動し、ペアリングの設定ができます。 詳細は、TM Bluetooth [®] Connector ユーザーズマニュアルを参照してください。 							

9 プリンターが登録されると、以下の画面が表示されます。[はい]をクリックします。 Windows のテストページの印刷が行われます。



10Windowsのテストページの印刷が行われたことを確認したら、[5.完了]の[閉じる]をク リックします。

2.	3. 通信設定		4. 適用
モデル EPSON TM-	ポート種類	Serial 👻	■ 通常使うプリンターに設定
Receipt	ポート	Serial Parallel USB Ethernet	設定を保存 (S)
Slip EPSON TM-	ボーレート	38400 -	
	パリティ	NONE	□ピー 削除 (D)
	ストップビット	1 •	テストED刷(P)
	フロー制御	DTR/DSR •	c 87
注意: プリンターにカスタマーディスプレイを接続する場 合、EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 for DM-D導入ガイドを参照してください。	データビット	8	5. 元 1 閉じる

2

「インストールが完了しました。」画面が表示されます。 [閉じる]をクリックし、インストールを終了します。



アンインストール

APD5 に関わるすべて (ポートドライバーやプリンタードライバー、APD5 Utility など)をアンインストールします。

注意	[スタート] - [デバイスとプリンター] から直接プリンタードライバーを削除しないでください。 画面からアイコン (プリンタードライバー) が消えても、APD5 はアンインストールされません。 プリンタードライバーの削除については、25 ページの「プリンターを削除する」をご覧ください。
参考	APD5 には、画面を表示させずにアンインストールするサイレントアンインストール機能があり ます。詳細は、46 ページの「サイレントアンインストール」をご覧ください。

APD5のアンインストールは以下の手順で行います。

- 1 コンピューターで行っている、他のすべての作業を終了します。
- 2 [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]-[EPSON Advanced Printer Driver for TM-* Ver.5]を選択し、[アンインストール]をクリッ クします。

OS による違いは 10 ページ「OS による違い」を参照してください。

3 アンインストール確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。 APD5 がアンインストールされます。



4 機種専用ユーティリティーのアンインストール確認画面が表示されます。機種専用ユー ティリティーを他のドライバーやアプリケーションで使用しない場合、[はい]をクリッ クします。アンインストールしない場合、[いいえ]をクリックします。

APD5 Utility がアンインストールされます。

EPSON TM-	ty Ver. 🚛 - InstallShield Wizard
選択したアプリケーション、	およびすべての機能を完全に削除しますか?
	(はい(Y) いいえ(<u>N</u>)

5 「アンインストール完了」画面が表示されます。[完了]をクリックすると、アンインストールが完了します。

メンテナンス

- プリンターを追加する (22ページ)
- プリンターを削除する (25ページ)
- プリンターのポートを変更する (26ページ)
- IP アドレスをプリンター本体に設定する (29 ページ)

プリンターを追加する

プリンタードライバーを以下の手順で追加します。

[スタート]-[デバイスとプリンター]から直接プリンタードライバーを追加することはできません。

- 1 プリンターとコンピューターを接続し、プリンターの電源を入れます。
- 2 [スタート] [すべてのプログラム] [Epson] [EPSON Advanced Printer Driver
 5] [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除] を選択します。
- 3 「EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除」画面が表示されます。 [1. プリンターの選択]から、"< 新しいプリンタ >" を選択します。

	すでに登録されているプリン	ターと同じプリンターを追	動したい場合、以下の方法でもプ
	リンターを追加できます。		
	1. プリンターの選択		
	名前	モデル	状態
	EPSON TM- Receipt (1)	EPSON TM-THE Receipt5	インストール済み
	EPSON TM- Receipt	EPSON TM-	インストール済み
	2. プリンター	3. 通信設定	4. 適用
	モデル EPSON TM-	ポート種類 USB 🗸	◎ 通常使うプリンターに設定
参考	名前 Receipt5	ポート ESDPRT003 -	
	EPSON TM-		, 設定を保存 (<u>S</u>)
			□ピー 肖邶余 (D)
	1.[1.プリンターの選択]に	登録されているプリンター	を選択します。
	2.[4. 適用]の[コピー]をク	7リックします。	
	[1. プリンターの選択]に、	別名の同じプリンターが	自加されます。
	3. 追加されたプリンターを選	択し、「テスト印刷1をク	リックします。
	Windows のテストページ	の印刷が行われます。	
	4. テスト印刷確認画面が表示	されます。印刷が行われた	-ことを確認したら [OK] をクリッ
	クレ、[5. 完了]の[閉じる	る1をクリックします。	
	(同時接続できる台数は8台、	ドライバーのコピー は 1	00 台まで可能です。)

4 [2. プリンター]から、以下を設定します。

項目	説明
名前	プリンタードライバー名を指定します。 Unicode、2 バイト文字は使用できません。

5 [3.通信設定]の[ポート種類]から、使用するポート (Serial/Parallel/USB/Ethernet/ Bluetooth)を選択し、以下を設定します。

ポート種類		≣出用	
	項目	aten	
Serial		シリアルポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続するシリアルポート番号を指定します。	
	ボーレート	通信速度を設定します。	
	パリティ	パリティーを設定します。	
	ストップビット	ストップビットを設定します。	
	フロー制御	コンピューターとシリアルデバイス間のデータフロー制御を設定します。	
	データビット	データビットを設定します。	
Pa	rallel	パラレルポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続するパラレルポート番号を指定します。	
		通常は設定する必要がありません。	
US	B	USB ポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続する USB ポートを指定します。	
		通常は設定する必要がありません。	
Et	hernet	Ethernet ポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続する Ethernet ポートを指定します。	
		通常は設定する必要がありません。	
	IP アドレス	TM プリンターを接続する Ethernet ポートの IP アドレスを設定します。	
		IP アドレスをプリンター本体に設定します。	
	プリンターへ設定	詳細は、29 ページ 「IP アドレスをプリンター本体に設定する」 を参照して	
		ください。	
Bl	uetooth	<i>Bluetooth</i> ポートで通信します。以下の通信設定をします。	
	ポート	TM プリンターを接続する <i>Bluetooth</i> ポートを指定します。 通常は設定する必要がありません。	

2

6 [4. 適用]から以下を設定し、[設定を保存]をクリックします。

項目	説明
通常使うプリンターに設定	Windows のアプリケーションで、通常使うプリンタードライバーにすると きにチェックします。

7 プリンターが登録されると、以下の画面が表示されます。[はい]をクリックします。 Windows のテストページの印刷が行われます。



8 Windowsのテストページの印刷が行われたことを確認したら、[5.完了]の[閉じる]をク リックします。

「プリンターを削除する

複数のプリンタードライバーがインストールされていて、使用しなくなったプリンタードライバーを削除する 場合、以下の手順でプリンタードライバーを削除します。

			_
3	ì	긑	•
7		.л	2

APD5 を削除する場合、アンインストール (21 ページ) を参照してください。

- [スタート] [すべてのプログラム] [Epson] [EPSON Advanced Printer Driver 5] - [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除]を選択します。
- [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除」画面が表示されます。
 [1. プリンターの選択]から、削除するプリンターを選択し、[4. 適用]の[削除]をクリックします。

マイル(E) コピーインストール		
. プリンターの選択		
名前	モデル	状態
<新しいブリンタ> ■ EPSON TM-	EPSON TM-	インストール済み
EPSON TM- Receipt-USB	EPSON TM- Receipt5	インストール済み
2. プリンター	3. 通信設定	4. 適用
2. プリンター モデル EPSON TM-・・	3. 通信設定 ポート種類 USB ▼	4. 適用 回通常使うプリンター(こ設定
2. プリンター モデル EPSON TM- ・ 名前 Receipt5 ジ EPSON TM-	3. 通信設定 ポート種類 USB ▼ ポート ESDPRT001 ▼	4. 適用 通常使うブリンター(2設定 設定を保存 (S)
2. プリンター モデル EPSON TM- ・ 名前 Receipt5 ジ EPSON TM-	3. 通信設定 ポート種類 USB ▼ ポート ESDPRT001 ▼	 4. 適用 通常使ラブリンター(ご設定 設定を保存(S) コピー 単除(D)

プリンターの削除確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。



4 [1.プリンターの選択]から、手順2で選択したプリンターが削除されたことを確認したら、 [5. 完了]の[閉じる]をクリックします。

「プリンターのポートを変更する

以下のような場合に、プリンタードライバーのポート設定を変更します。

- プリンターのインターフェイスを変更した場合
- 接続するコンピューターのポートを変更した場合
- すでに登録されている別のプリンターと同じポートを使用する場合
- シリアルインターフェイスでプリンターの通信設定を変更した場合
- Ethernet インターフェイスで、プリンターの IP アドレスを変更した場合

以下の手順で設定を変更します。

1 プリンターとコンピューターを接続し、プリンターの電源を入れます。

2 [スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson] - [EPSON Advanced Printer Driver
 5] - [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除] を選択します。

3 [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除」画面が表示されます。
 [1. プリンターの選択]から、ポートを変更するプリンターを選択します。

EPSON TM Printerの登録,変更,削除		X
ファイル(E) コピーインストール		
1. プリンターの選択		
名前	モデル	状態
〈新しいプリンタ〉		
EPSON TM-	EPSON TM- Receipt5	インストール済み

4 [3. 通信設定] で、ポートの設定をします。

2.	3. 通信設定		4. 適用
モデル EPSON TM- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ポート種類	Ethernet 👻	□ 通常使うプリンターに設定
Receipt5	ポート IPアドレス	Parallel USB Ethernet	設定を(呆存 (5)
		プリンターへ設定	□ピー – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
			テスト印刷 (P)

ポート種類		説明		
	項目			
Serial		シリアルポートで通信します。以下の通信設定をします。		
	ポート	TM プリンターを接続するシリアルポート番号を指定します。		
	ボーレート	通信速度を設定します。		
	パリティ	パリティーを設定します。		
	ストップビット	ストップビットを設定します。		
	フロー制御	コンピューターとシリアルデバイス間のデータフロー制御を設定します。		
	データビット	データビットを設定します。		
Pa	arallel	パラレルポートで通信します。以下の通信設定をします。		
	ポート	TM プリンターを接続するパラレルポート番号を指定します。 通常は設定する必要がありません。		
US	SB	USB ポートで通信します。以下の通信設定をします。		
	ポート	TM プリンターを接続する USB ポートを指定します。 通常は設定する必要がありません。		
Et	hernet	Ethernet ポートで通信します。以下の通信設定をします。		
	ポート	TM プリンターを接続する Ethernet ポートを指定します。 通常は設定する必要がありません。		
	IP アドレス	TM プリンターを接続する Ethernet ポートの IP アドレスを設定します。		
	プリンターへ設定	IP アドレスをプリンター本体に設定します。 詳細は、29 ページ「IP アドレスをプリンター本体に設定する」を参照して ください。		
Bl	uetooth	Bluetooth ポートで通信します。以下の通信設定をします。		
	ポート	TM プリンターを接続する <i>Bluetooth</i> ポートを指定します。 通常は設定する必要がありません。		

5 [4. 適用]の[設定を保存]をクリックします。

2. プリンター モデル EPSON TM- ・ 名前 Receipt5 マ EPSON TM-	3. 通信設定 ポート種類 ポート	USB ▼ 自動設定 ▼	4. 適用 回通常使うプリンターに設定 設定を保存 (S)
			ピー 削除 (<u>D</u>)
			テスト印刷 (P)

ポートの設定が反映されると、以下の画面が表示されます。[はい]をクリックします。
 Windows のテストページの印刷が行われます。



7 Windowsのテストページの印刷が行われたことを確認したら、[5.完了]の[閉じる]をクリックします。

2. プリンター モデル EPSON TM-	3. 通信設定 ポート種類	USB 👻	4. 適用 適常使うプリンターに設定
Receipt5	ポート	ESDPRT003 -	設定を保存 (<u>S</u>)
			テストED刷 (P)
1111111111111111111111111111111111111			5. 完了
プリンターにカスタマーディスプレイを接続する場合、EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 for DM-D導入ガイドを参照してください。			閉じる

IP アドレスをプリンター本体に設定する

TM プリンターに IP アドレスを設定するには、最初にプリンタードライバーのポートの IP アドレスを設定し、 それを TM プリンターに設定します。 以下の手順で設定します。

- **1** プリンターをネットワークに接続または USB でコンピューターに接続し、プリンターの 電源を入れます。
- 2 [スタート] [すべてのプログラム] [Epson] [EPSON Advanced Printer Driver
 5] [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除] を選択します。
- 3 [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除」画面が表示されます。
 [1. プリンターの選択]から、IP アドレスを設定するプリンターを選択します。
- 4 [3.通信設定]の[ポート種類]から、"Ethernet"を選択し、プリンターに設定する[IPアドレス]指定します。

2. プリンター モデル EPSON TM- ・	3. 通信設定 ポート種類	Ethernet 🔹	4. 適用 回 通常使うプリンター(ご設定)
名前 Receipt5 V EPSON TM-	ボート IPアドレス	自動設定 ▼	設定を(保存 (<u>S</u>)
		プリンターへ設定	コピー デスト印刷 (P)

5 [プリンターへ設定]をクリックします。

2. プリンター	3. 通信設定		4. 適用
モテル EPSON IM-	ポート種類	Ethernet 👻	□ 通常使うプリンターに設定
Receipt5	ポート	自動設定 ▼	設定を保存 (S)
	IPアドレス	30.10.1.10	
		プリンターへ設定	ピー – 削除 (<u>D</u>)
			テスト印刷 (P)



「プリンターのネットワーク設定の開始」画面が表示されます。[次へ]をクリックします。

ノリンターネットワーク設定		
A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D	プリンターのネットワーク設定の開始	
	このウィザードでは、 することができます。	
	前象のプリンターに用紙をセットして、ネットワークに接続 し、電源を入れてください。	
No Alla		
S	and the first of the set of the s	
	統計するには、レスへはセクリックしていたさい。	
	<戻る⑥ 法への> キャンセル	

7 「プリンターネットワーク設定」画面が表示されます。IP アドレスを設定するプリンター を選択し、[設定]をクリックします。



- [検索オプション]をクリックし、検索オプション設定機能を使うと、特定のネットワークから TM プリンターを検索できます。
 - 対象の TM プリンターが表示されない場合、[再検索]をクリックしてください。
 [再検索]をクリックしても表示されない場合、対象の TM プリンターがネットワークに接続 されているか確認してください。



参考

「ネットワーク I/F のプロパティー」画面が表示されます。 対象のプリンターに設定するネットワーク設定を確認し、[OK] をクリックします。

ター プリントサーバー TCP/IP		
Pアドレス設定		
アアドレス	:	N. N. N. N. N.
サブネットマスク	;	🔛 - 28 18 1
デフォルトゲートウェイ	:	H. H. T.

確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。



10ネットワーク I/F のパスワード入力画面が表示されます。 任意でパスワードを入力し、[OK] をクリックします。 プリンターへの IP アドレスの設定が開始されます。

אא	7-1
	ネットワークバルへのログイン
	現在ネットワークルドに設定されている管理者パスワードを入 力してください。
	パスワード:
	OK キャンセル 変更

1 1 以下の画面が表示されます。[OK] をクリックします。



12以下の画面が表示されます。TM プリンターの詳細なネットワーク設定を行いたい場合、 [はい]をクリックします。

0	続いてブラウザー? (ネットワークの) USB接続してい?	E起動し詳相設だ 変変や機種により 5場合はUSBを打	とを行いますか? D接続できない場 あいてください)	合があります
			(\$U\(<u>Y</u>)	いいえ(N

参考	[はい]をクリックすると、	TMNet WebConfig が起動します。
----	---------------	-------------------------

- **13** [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除」 画面が表示されます。 [4. 適用] の [設定を保存] をクリックします。
- 14ポートの設定が反映されると、以下の画面が表示されます。[はい]をクリックします。 Windows のテストページの印刷が行われます。

PrinterReg
プリンターの設定が保存されました。 テスト印刷を行いますか?
(まい(Y) いいえ(N)

15 Windowsのテストページの印刷が行われたことを確認したら、[5.完了]の[閉じる]をク リックします。

共有プリンターの設定

ここでは、共有プリンターを使うクライアントコンピューターに、APD5 をインストール (32 ページ)/アン インストール (36 ページ) する方法について説明します。

インストール

- 共有プリンターのインストール (32ページ)
- 共有プリンターで APD5 Utility を設定可能にする (35ページ)

共有プリンターのインストール

共有プリンターをインストールする前に、以下を確認してください。

- サーバー側のプリンタードライバーが共有設定されていることを確認してください。
- サーバー/クライアント側に、"Microsoft ネットワーク用クライアント" がインストールされていることを 確認してください。



クライアント側で、以下の手順でインストールします。

1 [スタート] - [デバイスとプリンター]から[プリンターの追加]をクリックします。 OSによる違いは 10ページ「OSによる違い」を参照してください。

	 ハードウェアとサウンド デバイスとプリンター 	- - f ₂	デバイスとプリンターの検索
デバイスの追加 プリンターの追加			E • 0
▶ デバイス (5)			
⊿ プリンターと FAX (2)			
Fax Microsoft XPS Document			
Writer			

2 「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターの選択」 画面が表示されます。 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します] をクリックします。



3 「プリンターを選択します」画面が表示されます。一覧表示されているプリンターから共有プリンターにするプリンターを選択し、[次へ]を押します。

共有プリンターがインストールされます。

🕒 🖶 プリンターの追加	×
利用できるプリンターを検索していま	E y
プルッター名 夢EPSON TM- Late Receipt	76uZ WAD Hold Mich. TH TBitt Brungs
	傳止(S)
🔶 探しているプリンターはこの)一覧にはありません(<u>R</u>)
	次へ(N) キャンセル

▲ 以下の画面が表示された場合、[ドライバーのインストール]をクリックします。







6 以下の画面が表示されます。[完了]をクリックします。 共有プリンターのインストールが終了します。

		◎ ● プリンターの通加
		EPSON TM-THE Receipt Not HL が正しく逸加されました
		図「運業使うプロシーに設定する(①)
		プルシターが正しく動作していることを確認したり、プルンターのトラブルシューティング情報を表示したりするには、テスト ベ ージを印刷してくたさい。 テスト・ページの印刷((2)
		<u>第7(F)</u> キャンセル
参考	[テストペ- できます。	-ジの印刷]をクリックすると、プリンターか

共有プリンターで APD5 Utility を設定可能にする

クライアント側で APD5 Utility を使用する場合、アクセス権の設定を変更する必要があります。 以下の環境で共有プリンターを使用してください。

- サーバー側とクライアント側で同じ名前のユーザーアカウントで使用する。
- サーバー側の「パスワード保護共有」を有効にする。
- [スタート]-[コントロール パネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[共有の詳細設定]から設定します。

パスワード保護共有 バスワード保護共有が有効の場合、このコンピューターでユーザー アカウントとパスワードを持 つ人のみが、共有ファイル、このコンピューターに接続しているプリンター、パブリック フォル ダーにアクセスできます。他の人がアクセスできるようにするには、パスワード保護共有を無効 にしてください。 ④ パスワード保護の共有を有効にする ④ パスワード保護の共有を無効にする	Π
、ノイハーに、 、 REPSON TM- Receiptのプロパティ	
全般 共有 水ート 詳細設定 色の管理 セキュリティ デバイスの設定 バージョン グルーク名またはユーザー名(3): ・ <t< td=""><td></td></t<>	
アクセス制御シアクセス計可の詳細を表示します。	
<u>OK</u> <i>キャンセル</i> 適用(<u>A</u>)	

以下の手順で設定します。

- 1. サーバー側のプリンタードライバーの [プリンターのプロパティ]-[セキュリティ]-[Everyone] を選択します。
- 2. [Everyone のアクセス許可]の"印刷"、"このプリンターの管理"、"ドキュメントの管理 "を"許可"側にチェックを付け、[OK]をクリックします。

「アンインストール

クライアント側の共有プリンターをアンインストールする方法を説明します。

- 共有プリンターを削除する (36ページ)
- APD5 をアンインストールする (37 ページ)

____ 共有プリンターの削除

共有プリンターを削除します。以下の手順で行います。

【スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。 OSによる違いは 10ページ「OSによる違い」を参照してください。

2 削除するプリンタードライバーを選択し、[デバイスの削除]をクリックします。



3 削除確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。



APD5 のアンインストール APD5 をアンインストールします。以下の手順で行います。 APD5 のアンインストールは、管理者ユーザーが行ってください。 標準ユーザーがアンインストールを行う場合、管理者ユーザーのパスワードが必要です。 1 [スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。 OS による違いは 10 ページ「OS による違い」を参照してください。 2 すべての共有プリンターを削除します。共有プリンターの削除 (36 ページ)を参照してく

3 [プリントサーバープロパティ]をクリックします。

ださい。

~						×
●●● ◎ ・ コントロールパネル	▶ ハードウェアとサウンド ▶ デ	バイスとプリンター		 ▼ デバイスとプリンターの 	の検索	Q
デバイスの追加 プリンターの追加	印刷ジョブの表示 プリン	ト サーバー プロパティ	デバイスの削除		-	0
▷ デパイス (5)						
⊿ プリンターと FAX (2)						
Fax Microsoft XPS Document Writer						

4 「プリントサーバーのプロパティ」画面が表示されます。 [ドライバー]タブから、削除するプリンタードライバーを選択し、[削除]をクリックします。

🖶 プリント サーバーのプロパテ	4		×
用紙 ポート ドライバー セキ:	コリティ 詳細設定		
Providence and	04		
インストールされたプリンター ドライ.	/(-(<u>P</u>):	10.25	
	70099		
EPSON TM- Recel	X80		
Microsoft XPS Docume	X80	Type 3 - 1-9- E-1	
			<u> </u>
追加(<u>D</u>)	削除(<u>R</u>)	プロパティ(<u>E</u>)	
ドライバー設定の変更(G)	.)		
	OK	キャンセル 適用	(<u>A</u>)

5 「ドライバーとパッケージの削除」画面が表示されます。 "ドライバーのみ削除する"を選択し、[OK] をクリックします。



6 以下の画面が表示されます。[はい]をクリックします。 APD5 がアンインストールされます。

プリント	 サーバー プロパティ
<u>^</u>	このプリンター ドライバーを削除すると、システム から削除されます。EPSON TM- Receipt5 を削 除しますか?
	(はい(Y) いいえ(<u>N</u>)

APD4のカスタマーディスプレイとの共存

カスタマーディスプレイを使用したい場合、カスタマーディスプレイを APD4 のドライバーを使用して共存 させます。APD5 では、APD4 のドライバーで制御するカスタマーディスプレイを、以下の接続方法で使用 できます。

- パススルー接続(39ページ)
 コンピューターからカスタマーディスプレイを経由して TM プリンターを接続する方法です。
 APD4のカスタマーディスプレイの通信設定と、APD5の TM プリンターの通信設定を同じ設定にします。
- スタンドアローン接続
 コンピューターから TM プリンターと、カスタマーディスプレイを別々のポートに接続する方法です。

パススルー接続の設定

TM プリンター側の通信設定を、以下の手順でカスタマーディスプレイの通信設定と合わせます。

- 1 カスタマーディスプレイとコンピューターを接続し、カスタマーディスプレイに TM プリ ンターを接続して電源を入れます。
- 2 [スタート] [すべてのプログラム] [Epson] [EPSON Advanced Printer Driver
 5] [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除] を選択します。
- 3 「EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除」 画面が表示されます。
 - [1. プリンターの選択]から、カスタマーディスプレイに接続するプリンターを選択します。

EPSON TM Printerの登録,変更,削除		
ファイル(E) コピーインストール		
1. プリンターの選択		
名前	モデル	状態
〈新しいプリンタ〉		
EPSON TM-	EPSON TM- Receipt5	インストール済み

4 [3. 通信設定] で、ポートの設定をします。

2.	3. 通信設定		4. 適用
モデル EPSON TM-	ポート種類	Serial -	■ 通常使うプリンターに設定
Receipt5	ポート	Parallel USB Ethemet	設定を保存(S)
PSUN IM-	ボーレート	38400 -	
	パリティ	NONE -	コピー – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
	ストップビット	1	テストED刷 (P)
	フロー制御	DTR/DSR -	
注意:	データビット	8 🔹	5. 元 1
フリンターにカスタマーティスプレイを接続する場合、EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 for DM-D導入ガイドを参照してください。	L		閉じる

5 [4. 適用]の[設定を保存]をクリックします。

2. プリンター	3. 通信設定		4. 適用
モデル EPSON TM-	ポート種類	USB 🔻	■ 通常使うプリンターに設定
Receipt5	ポート	自動設定 ▼	設定を保存 (S)
			□ピー – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
			テストED刷 (<u>P</u>)

6 ポートの設定が反映されると、以下の画面が表示されます。[はい]をクリックします。 Windows のテストページの印刷が行われます。

PrinterReg
? プリンターの設定が保存されました。 テスト印刷を行いますか?
(まい(Y) いいえ(N)

7 Windowsのテストページの印刷が行われたことを確認したら、[5.完了]の[閉じる]をクリックします。

サイレントインストール

本章では、サイレントインストールの方法について説明しています。

サイレントインストールとは、APD5 のコピーインストール、アップグレード、アンインストールをお客様の アプリケーション / システムから画面の表示なしで行う機能です。バッチファイルや OS のリカバリーディス ク、アプリケーションのインストーラーに組み込むことができます 以下の機能を提供します。

- コピーインストール: APD5 のインストールと設定を自動で行います。
- サイレントアップグレード: APD5のアップグレードを自動で行います。
- サイレントアンインストール: APD5 のアンインストールを自動で行います。

コピーインストール

コピーインストールとは、コンピューターにインストールして設定されている APD5 の環境を、他のコン ピューターにコピーしてインストールする機能です。 コピーインストールには、以下の方法があります。

 パッケージファイル (*.exe) APD5 のインストーラーを含むコピーインストール用のパッケージファイルを作成します。 コピー先のコンピューターでパッケージファイルを実行すると、APD5 のインストールと設定を自動で行います。

パッケージファイルには、以下の種類があります。

- 完全パッケージ (APD5 Utility を含むパッケージ)
 コピー先のコンピューターで、「高度な設定」を実行できます。ファイル容量が大きくなります。
- 最小パッケージ (APD5 Utility を含まないパッケージ)
 コピー先のコンピューターでは、「高度な設定」を実行できません。ファイル容量が小さくなります。コ
 ピー先では APD5 の設定を行わない場合に作成してください。
- スクリプトファイル (*.inf)
 APD5 の設定情報だけのスクリプトファイルを作成します。
 コピー先のコンピューターでスクリプトファイルと機種ごとの APD5 インストーラー (APD_5xx_xxx.exe)を指定して実行すると、APD5のインストールと設定を自動で行います。



注意

OSのbit数が異なるとコピーインストールできません。 例:64bitのOSにコピーインストールする場合は、64bitのOSでコピーインストールのファ イルを作成してください。

コピーインストールファイルの作成

コピーインストールファイルを作成します。

注意 コピーインストールされたコンピューターでは、コピーインストール用のパッケージファイルや スクリプトファイルを作成できません。

以下の手順で作成します。

- [スタート] [すべてのプログラム] [Epson] [EPSON Advanced Printer Driver 5] - [EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除] を選択します。
- **2** 「EPSON TM Printer の登録, 変更, 削除」画面が表示されます。 メニューバーの [コピーインストール]-[作成] をクリックします。

EPSON TM Printerの登録,変更,削除		
ファイル(F) コピーインストール		
1. プリンター 作成		
名前	モデル	状態
〈新しいプリンタ〉		

3 「コピーインストールパッケージの作成」画面が表示されます。 [コピーインストールパッケージの種類]から、コピーインストールの方法に合わせて作 成するファイルを選択します。

⊐Ľ	インストールパッケージの作成	×
	ピーインストールパッケージの種業	
C	〕 コピー 情報ファイルのみ	
۲) 最小パッケージ(APD5 Utility含まない)	
C)完全パッケージ(APD5 Utility含む)	

設定値	説明
コピー情報ファイルのみ	スクリプトファイル (*.inf) を出力します。
	プリンターごとに作成します。コピーインストールする際は、機
	種ごとの APD5 インストーラー (APD_5xx_xxx.exe) とセット
	で実行します。
最小パッケージ (APD5 Utility 含まな い)	最小パッケージ (APD5 Utility を含まない) パッケージファイル (*.exe) を出力します。
	APD5 Utility を含まないパッケージファイルを作成します。
完全パッケージ (APD5 Utility 含む)	完全パッケージ (APD5 Utility を含む) パッケージファイル (*.exe) を出力します。 APD5 Utility を含むパッケージファイルを作成します。

▲ [コピーするプリンター]の一覧からコピーしたいプリンターを選択します。



Γ	<u> </u> 余老	
L	25	

初期状態では、[登録済みプリンターを全て含む]にチェックが付いています。 登録済みのプリンターをすべて含めてコピーしたい場合、チェックを付けたままにしてく ださい。登録しているプリンターの中から特定のプリンターのみコピーしたい場合、チェッ クを外し、プリンターを選択してください。

5 [参照]をクリックし、ファイルの出力先を指定し、[作成]をクリックします。

保存ディレクトリ	
C:¥	
	参照(B)
キャンセル	作成

6 確認画面が表示されます。[OK] をクリックします。







手順4で[登録済みプリンターを全て含む]にチェックをした場合、スクリプトファイル は登録されているプリンターごとに同じフォルダーに生成されます。パッケージファイル は、一つのファイルに複数のインストーラーが含まれます。

7 出力が完了すると以下の画面が表示されます。[OK] をクリックします。 手順5で指定した場所に作成されています。



コピーインストールの実行

コピー先のコンピューターでの実行方法を説明します。



- 管理者 (Administrator) 権限で実行してください。
- コピー元コンピューターのOSのbit数と、コピー先コンピューターのOSのbit数が異なる場合、コピーインストールできません。

パッケージファイルを使ってインストール

コピー先コンピューターにパッケージファイルをコピーし、以下のコマンドを実行します。

>[パッケージファイル名(フルパスで記述)]

例: D:¥APD5¥Apd5CopyInstaller.exe

インストール後に再起動するなど、コピーインストールの機能については、47ページ「コマンドオプション」 を参照してください。

実行結果をログファイルで確認できます。詳細は48ページ「ログファイル」を参照してください。

スクリプトファイルからインストール

実行する APD5 インストーラーとスクリプトファイルは、同じ機種のパッケージ、バージョンのものであることを確認してください。

機種ごとにコピーインストールしてください。

コピー先コンピューターに、スクリプトファイルと APD5 インストーラーをコピーし、以下のコマンドを実行します。

>[APD5 インストーラー(フルパスで記述)][/s /f1" スクリプトファイル名(フルパスで 記述)"]

例: D:¥APD5¥APD_5xx_xxx.exe /s /f1" D:¥APD5¥TM-T88V.inf"

インストール後に再起動するなど、コピーインストールの機能については、47ページ「コマンドオプション」 を参照してください。

実行結果をログファイルで確認できます。詳細は48ページ「ログファイル」を参照してください。

サイレントアップグレード

サイレントアップグレードは、APD5のアップグレードをアプリケーションから行う機能です。アップグレードした場合、APD5の設定は引き継がれます。

サイレントアップグレードの実行

管理者 (Administrator) 権限で実行してください。

コピーインストールのパッケージファイルからは、サイレントアップグレードすることはできません。

アップグレードするコンピューターに APD5 インストーラーをコピーし、以下のコマンドを実行します。

>[APD5 インストーラー (フルパスで記述)] [/s /a]

例: D:¥APD5¥APD_5xx_xxx.exe /s /a

アップグレード後に再起動するなど、サイレントアップグレードの機能については、47 ページ「コマンドオ プション」を参照してください。

実行結果をログファイルで確認できます。詳細は48ページ「ログファイル」を参照してください。

サイレントアンインストール

サイレントアンインストールは、APD5のアンインストールをアプリケーションから行う機能です。

サイレントアンインストールの実行

注意

注意

管理者 (Administrator) 権限で実行してください。

アンインストールするコンピューターに APD5 インストーラーをコピーし、以下のコマンドを実行します。

>[APD5 インストーラー (フルパスで記述)] [/s /uninstall]

例: D:¥APD5¥APD_5xx_xxx.exe /s /uninstall

アンインストール後に再起動するなど、サイレントアンインストールの機能については、47 ページ「コマンドオプション」を参照してください。

実行結果をログファイルで確認できます。詳細は48ページ「ログファイル」を参照してください。

サイレントインストールのリファレンス

コマンドオプション

サイレントインストールに付け加えられる機能のコマンドオプションは、以下のとおりです。

オプション	説明
/s /f1"スクリプトファイル名"	スクリプトファイルを使ってサイレントインストールします。
/s /a	APD5 をアップグレードします。
/s /uninstall	サイレントアンインストールします。 /s を付けない場合、アンインストール画面が表示されます。
/d	サイレントインストール結果をメッセージダイアログで表示します。
/r(Y/N)	サイレントインストール完了後の OS の再起動を設定します。 • 再起動を行う場合: /rY • 再起動を行わない場合: /rN (何も指定しない場合、再起動要求があれば強制的に再起動します。)
/P	Ethernet 接続で登録されているすべてのデバイスの IP アドレスを指定します。 ただし、指定できる IP アドレスは 1 つです。(すべて同じ IP アドレスになり ます。)

組み合わせ可能なコマンドオプション

サイレントインストールの機能によって、使用できるオプションが異なります。以下を参照してください。

サイレント インストール方法	ファイル	/s / f1	/s / a	/s /unin- stall	/d	/r	/P
コピーインストール	パッケージファイル (*.exe)	-	-	-	\bigcirc	\bigcirc	0
	スクリプトファイル (*.inf) と APD5 インストーラー	0	-	-	0	0	0
サイレントアップグレード	APD5 インストーラー	-	0	-	\bigcirc	\bigcirc	-
サイレントアンインストール	APD5 インストーラー	-	-	0	\bigcirc	\bigcirc	-

゙ログファイル

サイレントインストール結果は、以下のファイルから確認できます。

ファイル名

CopyInstallLog.txt

出力先フォルダー

%ALLUSERPROFINE%\Application Data\EPSON\EPSON Advanced Printer Driver 5\CopyInstallLog

CopyInstallLog.txt の情報

CopyInstallLog.txt には、以下の情報が記録されています。

- サイレントインストールをした年月日時
- インストールパッケージ名
- インストール結果

インストール結果の "Install Result" の内容は以下のとおりです。

Install Result	内容
0	インストールが正常に終了しました。
1223	ユーザーがインストールをキャンセルしました。
1	• 正しくセットアップするためには、管理者権限が必要です。
	• 現在のボリュームには、選択している機能をインストールするために十分なディスク空き領域
	かのりません。現在のホリュームからファイルを削除してテイスク視域を唯保するか、ローカル ディスクにインストールする機能を削減してください。あるいは、別のドライブを選択して
	ください。
2	指定されたスクリプトファイルが見つかりませんでした。
3	指定されたコマンドオプションは使用できません。
4	すでに プリンターがインストールされています。プリンター がインストールされているコン
	ピューターに本ドライバーをインストールすることはできません。本ドライバーをインストール
	する場合は、フリンター をアンインストールしてください。
5	インストールするバージョンよりも新しいバージョンがインストールされています。
6	指定したスクリプトファイルと APD5 インストーラーのパッケージが異なります。
7	 ● このスクリプトファイルは 32 ビット OS のみ使用できます。
	 ● このスクリプトファイルは 64 ビット OS のみ使用できます。
8	指定したスクリプトファイルはこのパッケージのバージョンでは使用できません。
9	指定したスクリプトファイルはこのパッケージでは使用できません。
-3	すでに APD5 がインストールされているため、インストールできません。
1151	APD5 が サポートされていない OS でサイレントインストールされました。
-1	• 対象のコンピューター内のファイルが上書きできません。ファイルが使用中の可能性がありま
	す。すべてのアプリケーションを終了して再度インストールを最初から行ってください。
	 インストールに失敗しました。すべてのアプリケーションを終了して再度インストールを最初
	ルックオン くください。